

Installation Guide

English	EN
France: Français	FR
Deutschland: Deutsch	DE
Italia: Italiano	IT
España: Español	ES

Liability

Every care has been taken in the preparation of this document. Please inform your local Axis office of any inaccuracies or omissions. Axis Communications AB cannot be held responsible for any technical or typographical errors and reserves the right to make changes to the product and manuals without prior notice. Axis Communications AB makes no warranty of any kind with regard to the material contained within this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Axis Communications AB shall not be liable nor responsible for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance or use of this material. This product is only to be used for its intended purpose.

Intellectual property rights

Axis AB has intellectual property rights relating to technology embodied in the product described in this document. In particular, and without limitation, these intellectual property rights may include one or more of the patents listed at *axis.com/patent.htm* and one or more additional patents or pending patent applications in the US and other countries.

This product contains source code copyright Apple Computer, Inc., under the terms of Apple Public Source License 2.0 (see *opensource.apple.com/apsl*). The source code is available from *developer.apple.com/bonjour/*

Equipment modifications

This equipment must be installed and used in strict accordance with the instructions given in the user documentation. This equipment contains no user-serviceable components. Unauthorized equipment changes or modifications will invalidate all applicable regulatory certifications and approvals.

Trademark acknowledgements

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS and VAPIX are registered trademarks or trademark applications of Axis AB in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Assa and Aperio are trademarks or registered trademarks of ASSA ABLOY AB.

SimonsVoss and SmartIntego are trademarks or registered trademarks belonging SimonsVoss Technologies GmbH

HID, HID Global, the HID Blue Brick logo, HID Mobile Access, iCLASS SE, Seos, Prox, and Secure Identity Services are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries.

Network Time Protocol Version 4 Distribution is copyright of University of Delaware - © University of Delaware 1992-2011. The following copyright notice applies to all files collectively called the Network Time Protocol Version 4 Distribution. Unless specifically declared otherwise in an individual file, this notice applies as if the text was explicitly included in the file. Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name University of Delaware not be used in advertising or pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The University of Delaware makes no representations about the suitability this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Support

Should you require any technical assistance, please contact your Axis reseller. If your questions cannot be answered immediately, your reseller will forward your queries through the appropriate channels to ensure a rapid response. If you are connected to the Internet, you can:

- download user documentation and software updates
- find answers to resolved problems in the FAQ database. Search by product, category, or phrase
- report problems to Axis support staff by logging in to your private support area
- chat with Axis support staff
- visit Axis Support at axis.com/support

Learn more!

Visit Axis learning center *axis.com/academy* for useful trainings, webinars, tutorials and guides.

Regulatory information Europe

C E This product complies with the applicable CE marking directives and harmonized standards:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU. See *Electromagnetic compatibility (EMC)* 4.
- Low Voltage (LVD) Directive 2014/35/EU. See Safety 5.
- Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU. See Disposal and recycling 5.

A copy of the original declaration of conformity may be obtained from Axis Communications AB. See *Contact information 5.*

Electromagnetic compatibility (EMC)

This equipment has been designed and tested to fulfill applicable standards for:

- Radio frequency emission when installed according to the instructions and used in its intended environment.
- Immunity to electrical and electromagnetic phenomena when installed according to the instructions and used in its intended environment.

USA

This equipment has been tested using a shielded network cable (STP) and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded.

Canada

This digital apparatus complies with CAN ICES-3 (Class B). The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded. Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN NMB-3 (classe B). Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP) qui est correctement mis à la terre.

Furope

This digital equipment fulfills the requirements for RF emission according to the Class B limit of EN 55022. The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded.

Australia/New Zealand

This digital equipment fulfills the requirements for RF emission according to the Class B limit of AS/NZS CISPR 22. The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded.

Japan

Japan この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置 は、家庭環境で使用することを目的としています が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすこと があります。取扱説明書に従って正しい取り扱い をして下さい。本製品は、シールドネットワーク ケーブル(STP)を使用して接続してください。また 適切に接地してください。

Safetv

This product complies with IEC/EN 60950-1. Safety of Information Technology Equipment.

If its connecting cables are routed outdoors, the product shall be grounded either through a shielded network cable (STP) or other appropriate method.

The power supply used with this product shall fulfill one of the following requirements:

- Safety Extra Low Voltage (SELV) and Limited Power Source (LPS) according to IEC/EN 60950-1
- Class 1 electrical energy source (ES1) and Class 2 power source (PS2) rated output power limited to ≤100 W according to IEC/EN 62368-1

Disposal and recycling

When this product has reached the end of its useful life. dispose of it according to local laws and regulations. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal. In accordance with local legislation, penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste.





This symbol means that the product shall not be disposed of together with household or commercial waste. Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) is applicable in the European Union member states. To prevent potential harm to human health and the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal. Businesses should contact the product supplier for information about how to dispose of this product correctly.

This product complies with the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

This product complies with the requirements of SJ/T 11364-2014. Marking for the restriction of hazardous substances in electrical and electronic products.

有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr- (VI))	多溴 联苯 (PB- B)	多溴 二醚 (PB- DE)
电气实装部分	x	0	0	0	0	0
0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。						

Contact information

Axis Communications AB Emdalavägen 14 223 69 Lund Sweden

Tel: +46 46 272 18 00 Fax: +46 46 13 61 30

axis.com

Supported Readers

This list of supported readers is subject to change without notice. Contact your Axis reseller for information about supported readers.

This product is compatible with UL Listed Wiegand access control readers

This product is compatible with the following RS485 access control readers:

AXIS A4011-F Reader

HID iCLASS® RW100: 6101CG40000, 6101CGM0000, 6101CK40000, 6101CK40002, 6101CK40100, 6101CK403C0. 6101CKM0000. 6101CKM0002. 6101CKM0203; RW300: 6111CG40000, 6111CG400C0, 6111CGM0000, 6111CK40000, 6111CK4000Z, 6111CKM0000; RW400: 6121CG40000, 6121CGM0000, 6121CK40000, 6121CK40003, 6121CK40007-G3.0, 6121CK4000D-G3.0. 6121CKM0000: R40: 6122CKP00P0, 6122CKP05P0, 6122CKP06P0; RWK400: 6131CG4020000, 6131CK4000000, 6131CK4000014, 6131CK4000300. 6131CK4020000. 6131CKM000000. 6131CKM000214; RK40: 6132BKP00Q709-G3.0, 6132CKP000009. 6132CKP000011. 6132CKP000700-G3.0. 6132CKP000709-G3.0, 6132CKP001009, 6132CKP001011, 6132CKP00P000, 6132CKP00P009, 6132CKP00P709-G3.0, 6132CKP00Q709-G3.0. 6132CKP030014. 6132CKP060514. 6132CKP06P009, 6132CKP06P609, 6132CKP070209; RW150: 6141CG40000. 6141CGM0000. 6141CK40000. 6141CKM0000; R15: 6142CKP000Z, 6142CKP00P0,

China

6142CKP0100; **RWKL550**: 6171BK4000000, 6171BK4000009, 6171BK4000014, 6171BK4000214, 6171BK4000500, 6171BK40640Z14, 6171BK4060000, 6171BK4060209, 6171BK4060Z09, 6171BK4061000, 6171BKM000000, 6171BKM000200, 6171BKM000300, 6171BKM040400; **RWKLB575**: 6181BK4000000, 6181BK4000009, 6181BK4000014, 6181BK4000022, 6181BK406C009;

HID Smartid®: 8031DSAP

HID pivClass® R10-H: 900LHRNAK00000, 900LHRTAK00000, 900NHRNAK00000, 900NHRTAK00000, 900PHRNAK00000, 900PHRTAK00000, 910LHRNAK00000, 910LHRTAK00000, 910PHRTAK00000, 920LHRNAK00000, 920LHRTAK00000, 920NHRNAK00000, 920NHRTAK00000, 920LHRTAK00000, 920PHRTAK00000, 921NHRTAK00000, 921LHRTAK00000, 921PHRTAK00000, 921NHRTAK00000, 921PHRNAK00000, 921PHRTAK00000, 921NHRTAK00000, 923LPRNAK00000, 923PPRTAK00000, 923NPRTAK00000, 923PPRNAK00000, 923PPRTAK00000

Aptig[™]: M11, MTK15, MTMSK15, MT15, MTMS15

For information about which compatible RS485 access control readers have been verified by UL, see *Requirements for Compliance with UL294 6th Edition 7*.

Requirements for Compliance with UL294 6th Edition

This section contains information and instructions required for UL compliance. To make sure the installation is UL compliant, follow the instructions below in addition to the general information and instructions provided throughout this document. In cases where pieces of information contradict each other, the requirements for UL compliance always replace general information and instructions.

Supported Readers

 Compatibility with the following RS485 readers has been verified by UL: HID iClass RK40, HID SmartID 8031 DSHM, and AptiqQ MTMSK15.

Safety instructions

- The Axis product shall be installed and serviced by a factory trained professional.
- The Axis product shall be installed within the protected premises (secured area).
- The Axis product shall be mounted indoors. Outdoor use has not been evaluated or approved by UL.
- All interconnecting devices shall be UL Listed and Class 2 low-voltage power limited.
- All wiring methods shall be performed in accordance with NFPA70, local codes and authorities having jurisdiction.
- When the Axis product has reached the end of its useful life, dispose of it according to local laws and regulations. The product should not be disposed of together with household or commercial waste. See *Disposal and recycling 5*.
- Battery
 - The 3.0 V lithium battery used by the Axis product is a UL Recognized component. (Type: BR2032, diameter: 20 mm (0.78 in), manufacturers: Rayovac, Panasonic). The following battery type is also a UL Recognized component: Type CR2032, manufacturers: Fuji, Maxell, Renata, Varta, Panasonic, JHIH
 - Users shall not replace the battery. If the battery needs replacing, a factory trained service professional shall contact Axis support at *www.axis.com/techsup* for assistance.
 - Used batteries shall be disposed of according to local laws and regulations, which may vary from state to state. Waste BR/CR lithium cells are neither listed nor exempted from the USEPA hazardous waste regulations. Waste lithium batteries can be considered reactive hazardous waste if there is a significant amount of unreacted, or unconsumed lithium remaining. For information about how to dispose of used lithium batteries, contact your local authority for waste disposal.

Specifications

- Operating Conditions
 - Temperatures 0 °C to 50°C (32 °F to 122 °F).

- Wire Area
 - UL Listed or R/C AWM wires that have an conductor gauge range of AWG 22–14 shall be used.
 - The minimum conductor gauge for connection between the power sourcing equipment (PSE) or power injector and the powered device (PD) is 26 AWG.
- Connectors
 - This product is not intended for outside wiring as covered by Article 800 in the National Electrical Code, NFPA 70.
 - Power Connector For UL security applications, the product shall be powered by a UL 294 Listed or UL 603 Listed Class 2 low-voltage power limited power supply that is capable of 4 hours of standby power.
 - Network Connector Power over Ethernet (PoE) shall be supplied by a UL 294 Listed Class 2 power limited injector that provides 44–57 V DC, 15.4 W and 4 hours of standby power. Compliance with IEEE 802.3 (at or af) specifications has not been verified as part of UL 294/B.
 - Tampering Alarm Pin Header To comply with UL 294/7.2.1 (Enclosure), the tampering alarm shall be connected to a sound alarm.
- System Considerations
 - The Axis product, whether it is a standalone door controller or a system of door controllers, shall not impair the intended operation of the panic hardware used in conjunction with it.
- Wall and Ceiling Mount
 - If using a junction box to mount the Axis product, the junction box shall be UL Listed.
- Assign an IP Address
 - The functionality of AXIS Camera Management, see page 38, has not been evaluated by UL.
- Maintenance Instructions
 - For maintenance instructions (some steps require access to the product's webpages), see *page 44*. For information about how to configure the Axis product using the product's webpages (AXIS Entry Manager), see the User Manual.
- Further information
 - Firmware version: Door Controller, Model A1001 1.20.2

Safety information

Hazard levels

ΕN

WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates a situation which, if not avoided, could result in damage to property.

Other message levels

Important

Indicates significant information which is essential for the product to function correctly.

Note

Indicates useful information which helps in getting the most out of the product.

Safety instructions

WARNING

The Axis product shall be installed by a trained professional, and in compliance with local laws and regulations.

NOTICE

- The Axis product shall be used in compliance with local laws and regulations.
- Axis recommends using a shielded network cable (STP) CAT5 or higher.
- To use the Axis product outdoors, or in similar environments, it shall be installed in an approved outdoor housing.
- Store the Axis product in a dry and ventilated environment.
- Avoid exposing the Axis product to shocks or heavy pressure.
- Do not install the product on unstable poles, brackets, surfaces or walls.
- Use only applicable tools when installing the Axis product. Using excessive force with power tools could cause damage to the product.
- Do not use chemicals, caustic agents, or aerosol cleaners.
- Use a clean cloth dampened with pure water for cleaning.
- Use only accessories that comply with the technical specification of your product. These can be provided by Axis or a third party. Axis recommends using Axis power source equipment compatible with your product.
- Use only spare parts provided by or recommended by Axis.
- Do not attempt to repair the product yourself. Contact Axis support or your Axis reseller for service matters.
- The power supply shall be plugged in to a socket outlet installed near the product and shall be easily accessible.
- Use a limited power source (LPS) with either a rated output power limited to ≤100 W or a rated output current limited to ≤5 A.

Transportation

• When transporting the Axis product, use the original packaging or equivalent to prevent damage to the product.

Battery

The Axis product uses a 3.0 V CR2032 lithium battery as the power supply for its internal real-time clock (RTC). Under normal conditions this battery will last for a minimum of five years.

Low battery power affects the operation of the RTC, causing it to reset at every power-up. When the battery needs replacing, a log message will appear in the product's server report. For more information about the server report, see the product's setup pages or contact Axis support.

The battery should not be replaced unless required, but if the battery does need replacing, contact Axis support at *axis.com/support* for assistance.

Lithium coin cell 3.0 V batteries contain 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME), CAS no. 110-71-4.

WARNING

- Risk of explosion if the battery is incorrectly replaced.
- Replace only with an identical battery or a battery which is recommended by Axis.
- Dispose of used batteries according to local regulations or the battery manufacturer's instructions.

Installation Guide - Full Reference

This full reference installation guide provides instructions for how to install AXIS A1001 Network Door Controller on your network.

- For a quick reference guide, see the printed AXIS A1001 Installation Guide Quick Reference that is included in the package contents. The quick reference guide is also available on www.axis.com
- For other aspects of using the product, see the AXIS A1001 User Manual available on www.axis.com

Installation Steps

- 1. Make sure the package contents, tools and other materials necessary for the installation are in order. See *page 13*.
- 2. Study the hardware overview. See page 14.
- 3. Study the specifications. See page 20.
- 4. Install the hardware. See page 29.
- 5. Access the product. See .

Package contents

- AXIS A1001 Network Door Controller
- Cable tie (4x)
- Cover screw
- 6-pin plug connector (5x) (plugged into terminal connectors)
 - Reader I/O (blue)
 - Reader I/O (red)
 - Reader data (white)
 - Reader data (yellow)
 - Power & Relay (orange)
- 4-pin plug connector (5x) (plugged into terminal connectors)
 - Audio (white)
 - Auxiliary (yellow)
 - Door in (blue)
 - Door in (red)
 - Power lock (orange)
- 2-pin plug connector (plugged into terminal connector)
 - Power (black)

- Printed materials
 - AXIS A1001 Installation Guide Quick Reference
 - Extra serial number label (2x)
 - AVHS Authentication key

Recommended Tools

- Drill if mounting on wall or ceiling
- Screwdriver if mounting on wall or ceiling
- Slotted screwdriver for opening the cover
- Torx screwdriver (T10) for tightening the cover screw
- Wire stripping tool

Hardware overview

For specifications of the hardware components, see .



Front and back:

- 1 Cover
- 2 Cover screw
- 3 Cover removal slot
- 4 Base
- 5 DIN clip upper
- 6 Tampering alarm switch back
- 7 DIN clip lower
- 8 Part number (P/N) & Serial number (S/N)



I/O interface:

- 1 Reader data connector (READER DATA 1)
- 10 Reader data connector (READER DATA 2)
- 3 Reader I/O connector (READER I/O 1)
- 8 Reader I/O connector (READER I/O 2)
- 4 Door connector (DOOR IN 1)
- 7 Door connector (DOOR IN 2)
- 6 Auxiliary connector (AUX)
- 5 Audio connector (AUDIO) (not used)

External power inputs:

- 2 Power connector (DC IN)
- 12 Network connector (PoE)

Power outputs:

- 9 Power lock connector (LOCK)
- 11 Power & Relay connector (PWR, RELAY)



LED indicators, buttons and other hardware:

- 1 Power LED indicator
- 2 Status LED indicator
- 3 Network LED indicator
- 4 Reader 2 LED indicator (not used)
- 5 Reader 1 LED indicator (not used)
- 6 Tampering alarm pin header front (TF)
- 7 Tampering alarm pin header back (TB)
- 8 Lock LED indicator
- 9 Lock LED indicator
- 10 Tampering alarm sensor front
- 11 SD card slot (microSDHC) (not used)
- 12 Control button
- 13 Part number (P/N) & Serial number (S/N)

LED Indicators

LED	Color	Indication
Network	Green	Steady for connection to a 100 MBit/s network. Flashes for network activity.
	Amber	Steady for connection to a 10 MBit/s network. Flashes for network activity.
	Unlit	No network connection.
Status	Green	Steady green for normal operation.
	Amber	Steady during startup and when restoring settings.
	Red	Slow flash for failed upgrade.
Power	Green	Normal operation.
	Amber	Flashes green/amber during firmware upgrade.
Lock	Green	Steady when not energized.
	Red	Steady when energized.
	Unlit	Floating.

Note

- The Status LED can be configured to flash while an event is active.
- The Status LED can be configured to flash for identifying the unit. Go to Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Maintenance .

Connectors and Buttons

For specifications and operating conditions, see page 20.

I/O Interface

Reader Data Connectors

Two 6-pin terminal blocks supporting RS485 and Wiegand protocols for communication with the reader. For specifications, see *page 22*.

Reader I/O Connectors

Two 6-pin terminal blocks for reader input and output. In addition to the 0 V DC reference point and power (DC output), the reader I/O connector provides the interface to:

- Digital input For connecting, for example, reader tampering alarms.
- Digital output For connecting, for example, reader beepers and reader LEDs.

For specifications, see page 23.

Door Connectors

Two 4-pin terminal blocks for connecting door monitoring devices and request to exit (REX) devices. For specifications, see *page 24*.

Auxiliary Connector

ΕN

4-pin configurable I/O terminal block. Use with external devices, in combination with, for example tampering alarms, event triggering and alarm notifications. In addition to the 0 V DC reference point and power (DC output), the auxiliary connector provides the interface to:

- Digital input An alarm input for connecting devices that can toggle between an open and closed circuit, for example PIR sensors or glass break detectors.
- Digital output For connecting external devices such as burglar alarms, sirens or lights. Connected devices can be activated by the VAPIX® application programming interface or by an action rule.

For specifications, see page 25.

External Power Inputs

NOTICE

The product shall be connected using a shielded network cable (STP). All cables connecting the product to the network shall be intended for their specific use. Make sure that the network devices are installed in accordance with the manufacturer's instructions. For information about regulatory requirements, see *Electromagnetic compatibility (EMC) 4*.

Power Connector

2-pin terminal block for DC power input. Use a Safety Extra Low Voltage (SELV) compliant limited power source (LPS) with either a rated output power limited to \leq 100 W or a rated output current limited to \leq 5 A. For specifications, see *page 25*.

Network Connector

RJ45 Ethernet connector. Supports Power over Ethernet (PoE). For specifications, see page 26.

Power Outputs

Power Lock Connector

4-pin terminal block for connecting one or two locks. The lock connector can also be used to power external devices. For specifications, see *page 26*.

Power & Relay Connector

6-pin terminal block for connecting power and the door controller's relay to external devices such as locks and sensors. For specifications, see *page 27*.

Buttons and Other Hardware

Tampering Alarm Pin Header

Two 2-pin headers for disconnecting the front and back tampering alarms. For specifications, see *page 27*.

Control Button

The control button is used for:

- Resetting the product to factory default settings. See page 44.
- Connecting to an AXIS Video Hosting System service or AXIS Internet Dynamic DNS Service. For more information about these services, see the User Manual.

Specifications

Operating Conditions

The Axis product is intended for indoor use.

Classification	Temperature	Humidity
IEC 60721-4-3 Class 3K3, 3M3	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)	20–85% RH (non-condensing)

Power Consumption

Use a Safety Extra Low Voltage (SELV) compliant limited power source (LPS) with either a rated output power limited to \leq 100 W or a rated output current limited to \leq 5 A.

Power supply	Maximum load on outputs
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, 44–57 V DC	7.5 W
10-30 V DC, max 26 W	14 W

Power Output Conversion (W to A)

If the device connecting to the Axis product only has an ampere (A) rating, the following method can be used for conversion to watts (W).

The total maximum output load of the Axis product depends on the power source:

Power source	Total maximum load on outputs
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3	7.5 W
10-30 V DC	14 W

The voltage on the Axis product's power outputs is 12 V DC (except for the Auxiliary Connector which has a voltage of 3.3 V DC). If your connecting device has a maximum ampere rating of for example 0.3 A, the following conversion gives the power in watts (W):

Power (W) = Voltage (V) x Current (I)

Power = $12 \times 0.3 = 3.6 \text{ W}$

The following table shows the available power after connection of the 0.3 A device in the example.

Power source	Available power
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3	7.5 - 3.6 = 3.9 W
10-30 V DC	14 - 3.6 = 10.4 W

The DC output on the following connectors are considered as power outputs: '

- Power Lock Connector
- Power & Relay Connector
- Reader I/O Connector
- Auxiliary Connector

NOTICE

The power output of the auxiliary connector has a 3.3 V DC voltage rating.

For connector specifications, see Power Connector on page 25 and Network Connector on page 26.

Performance Levels for Access Control

This section contains performance level information required for UL 294 compliance.

Feature	Level
Destructive Attack Test	1
Line Security	1

Endurance	IV
Standby Power	1

Wire Area

Each wire shall have an conductor cross-sectional area that corresponds to an conductor gauge range of AWG 28–16 (CSA) or AWG 22–14 (cUL/UL). Select cables in compliance with your local regulations.

AWG	Diameter mm (in)	Area mm ²
28–16	0.321–1.29 (0.0126–0.0508)	0.0810-1.31
22–14	0.644-1.63 (0.0253-0.0641)	0.326-2.08

Connectors

For information about the connectors' positions, see Hardware overview on page 14.

For connection diagrams and information about the hardware pin chart generated through the hardware configuration, see *Connection Diagrams on page 28* and *Configure the Hardware on page 41*.

The following section describes the connectors' technical specifications.

Reader Data Connector

6-pin terminal block supporting RS485 and Wiegand protocols for communication with the reader.

The RS485 ports support:

- Two-wire RS485 half duplex
- Four-wire RS485 full duplex

The Wiegand ports support:

• Two-wire Wiegand



Function		Pin	Notes
RS485	A-	1	For full duplex RS485
	B+	2	For half duplex RS485
RS485	A-	3	For full duplex RS485
	B+	4	For half duplex RS485
Wiegand	D0 (Data 0)	5	For Wiegand
	D1 (Data 1)	6	

Important

The RS485 ports have a fixed baudrate of 9600 Bit/s.

Important

The recommended maximum cable length is 30 m (98.4 ft).

Important

The output circuits in this section are Class 2 power limited.

Reader I/O Connector

6-pin terminal block for:

- Auxiliary power (DC output)
- Digital Input
- Digital Output
- 0 V DC (-)

Pin 3 on the reader I/O connectors can be supervised. If the connection is interrupted, an event is activated. To use supervised inputs, install end of line resistors. Use the connection diagram for supervised inputs. See *page 28*.

ð	ð	ð	ð	ā	ð
5	, ,	, .	, .	, - c	_
1	2	2	Λ	5	6

EN

Function	Pin	Notes	Specifications
0 V DC (-)	1		0 V DC
DC output	2	For powering auxiliary equipment. Note: This pin can only be used as power out.	12 V DC Max load = 300 mA

Configurable (Input or Output)	3-6	Digital input – Connect to pin 1 to activate, or leave floating (unconnected) to deactivate.	0 to max 40 V DC
		Digital output — Connect to pin 1 to activate, or leave floating (unconnected) to deactivate. If used with an inductive load, e.g. a relay, a diode must be connected in parallel with the load, for protection against voltage transients.	0 to max 40 V DC, open drain, 100 mA

Important

The recommended maximum cable length is 30 m (98.4 ft).

Important

The output circuits in this section are Class 2 power limited.

Door Connector

Two 4-pin terminal blocks for door monitoring devices (digital input).

All door input pins can be supervised. If the connection is interrupted, an alarm is triggered. To use supervised inputs, install end of line resistors. Use the connection diagram for supervised inputs. See *page 28*.



Function	Pin	Notes	Specifications
0 V DC (-)	1, 3		0 V DC
Input	2, 4	For communicating with door monitor. Digital input – Connect to pin 1 or 3 respectively to activate, or leave floating (unconnected) to deactivate. Note: This pin can only be used for input.	0 to max 40 V DC

Important

The recommended maximum cable length is 30 m (98.4 ft).

Auxiliary Connector

4-pin configurable I/O terminal block for:

- Auxiliary power (DC output)
- Digital Input
- Digital Output
- 0 V DC (-)

For an example connection diagram, see *Connection Diagrams on page 28*.

Function	Pin	Notes Specifications	
0 V DC (-)	1		0 V DC
DC output	2	For powering auxiliary equipment.3.3 V DCNote: This pin can only be used as power out.Max load = 100 mA	
Configurable (Input or Output)	3-4	Digital input – Connect to pin 1 to activate, or leave floating (unconnected) to deactivate.	0 to max 40 V DC
		Digital output — Connect to pin 1 to activate, or leave floating (unconnected) to deactivate. If used with an inductive load, e.g. a relay, a diode must be connected in parallel with the load, for protection against voltage transients.	0 to max 40 V DC, open drain, 100 mA

Important

The recommended maximum cable length is 30 m (98.4 ft).

Important

The output circuits in this section are Class 2 power limited.

Power Connector

2-pin terminal block for DC power input. Use a Safety Extra Low Voltage (SELV) compliant limited power source (LPS) with either a rated output power limited to \leq 100 W or a rated output current limited to \leq 5 A.



EN

Function	Pin	Notes	Specifications
0 V DC (-)	1		0 V DC
DC input	2	For powering controller when not using Power over Ethernet. Note: This pin can only be used as power in.	10–30 V DC, max 26 W Max load on outputs = 14 W

Network Connector

RJ45 Ethernet connector. Use Category 5e cables or higher.

Function	Specifications	
Power and Ethernet	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, 44–57 V DC Max load on outputs = 7.5 W	

Power Lock Connector

4-pin terminal block for powering one or two locks (DC output). The lock connector can also be used to power external devices.

F	ē	ð	ð
1	2	ر ک	Δ

Connect locks and loads to the pins according to the hardware pin chart generated through the hardware configuration.

Function	Pin	Notes	Specifications
0 V DC (-)	1, 3		0 V DC
0 V DC, floating, or 12 V DC	2, 4	For controlling up to two 12 V locks. Use the hardware pin chart. See <i>Configure the Hardware on page 41</i> .	12 V DC Max total load = 500 mA

Important

The output circuits in this section are Class 2 power limited.

Power & Relay Connector

6-pin terminal block with built-in relay for:

- External devices
- Auxiliary power (DC output)
- 0 V DC (-)

Connect locks and loads to the pins according to the hardware pin chart generated through the hardware configuration.

Function	Pin	Notes Specifications	
0 V DC (-)	1, 4		0 V DC
Relay	2–3	For connecting relay devices. Use the hardware pin chart. See <i>Configure the</i> <i>Hardware on page 41</i> . The two relay pins are galvanically separated from the rest of the circuitry.	Max current = 700 mA Max voltage = +30 V DC
12 V DC	5	For powering auxiliary equipment. Note: This pin can only be used as power out.	Max voltage = +12 V DC Max load = 500 mA
24 V DC	6	Not used	

Important

The output circuits in this section are Class 2 power limited.

Tampering Alarm Pin Header

Two 2-pin headers for bypassing:

- Back tampering alarm (TB)
- Front tampering alarm (TF)

Function	Pin	Notes
Back tampering alarm	1–2	To bypass the front and back tampering alarm
Front tampering alarm	1–2	TF 1, TF 2 respectively. Bypassing the tampering alarms means that the system will not identify any tampering attempts.

Note

Both the front and back tampering alarms are connected by default. The casing open trigger can be configured to perform an action if the door controller is opened or if the

EN

1 2 3 4 5 6

(⊞)1 (⊞)2 door controller is removed from the wall or ceiling. For information about how to configure alarms and events, see the User Manual.

Connection Diagrams

Connect devices according to the hardware pin chart generated through the hardware configuration. For more information about hardware configuration and the hardware pin chart, see *Configure the Hardware on page 41.*

Auxiliary Connector



Supervised Inputs

To use supervised inputs, install end of line resistors according to the diagram below.



Install the hardware

Never mount the Axis product while power is applied to the product. Always apply power at the end of the installation.

NOTICE

To protect the circuits against electrostatic discharge (ESD), use ESD protection when handling the product while the components and contacts are exposed.

Read all the instructions before installing the product.

- To configure the hardware, see page 41.
- To install the product on a wall (preferred) or ceiling, see page 30.
- To install the product on a DIN rail, see page 31.
- To connect the cables, see *page 32*.

System Considerations

The Axis product shall be installed within the secured area.

The Axis product, whether it is installed as a single door controller or in a system of door controllers, shall not limit or weaken the intended use of the devices connected to it.

The Axis product should be installed on a wall (preferred) or a ceiling, with or without a junction box. It can also be installed on a DIN rail.

System size

The Axis product can be connected to other Axis Network Door Controllers in a controller cluster that can handle up to 66 doors or wireless devices (within the cluster). Each Axis product can connect up to two wired doors or one wired door together with one wireless gateway. The amount of wireless locks configured to each gateway is dependent on the manufacturer.

EN

Note

- Wireless locks are not sold and distributed by Axis Communications. For support and training related to wireless systems, contact relevant manufacturers' partner.
- The Axis product is considered standalone, and does not require constant connection to a computer for proper operation. The use of a connected computer is for local programming, downloading, and supplemental monitoring purposes only.

Wall and Ceiling Mount

If installing the door controller on a wall, make sure the cut-out for the cables is facing downward.

- 1. If using a junction box, install the junction box before installing the network door controller. For UL compliance, the junction box shall be UL Listed.
- 2. If required, remove the cover screw, insert a slotted screwdriver into the cover removal slot and remove the cover. See *Hardware overview on page 14*.
- 3. Make marks for the screw holes in the ceiling/wall, using the base as a template.
- 4. If required, drill holes for the screws.
- 5. Mount the base on the wall or ceiling. Make sure that the screws and plugs are appropriate for the material (e.g. wood, metal, sheet rock, stone).

EN



```
    Base
    Screw hole (4x)
```

6. Connect the cables. See page 32.

DIN Rail Mount

- 1. If required, install a DIN rail (not included).
- 2. If required, remove the cover screw, insert a slotted screwdriver into the cover removal slot and remove the cover. See *Hardware overview on page 14*.
- 3. Hook the lower DIN clip, which is flexible, onto the bottom of the DIN rail, tilting the base slightly forwards.
- 4. Lift the base so that the lower DIN clip reaches its bottommost position.
- 5. Tilt the base backwards so that it is parallel to the wall/ceiling.
- 6. Hook the upper DIN clip onto the top of the DIN rail by lowering the base.



- 1 Base
- 2 Screw hole (4x)
- 3 DIN rail
- 4 Lower Din clip
- 7. Secure the base using four screws. Make sure that the screws and plugs are appropriate for the material (e.g. wood, metal, sheet rock, stone). See *Wall and Ceiling Mount on page 30*.

Note

To prevent bending of the base, be careful not to tighten the screws too tight. Leave approximately 2.5 mm (0.1 in). If the base is bent, the cover will not close.

8. Connect the cables. See page 32.

Connect the Cables

Disconnect power before connecting any wires to the Axis product. Never make connections while power is applied to the product.

NOTICE

- The product shall be connected using a shielded network cable (STP). All cables connecting the product to the network shall be intended for their specific use. Make sure that the network devices are installed in accordance with the manufacturer's instructions. For information about regulatory requirements, see *Regulatory information 4*.
- If using Power over Ethernet, wait with connecting the network cable to the network until the all the other wires have been connected.
- To allow for future maintenance, to avoid excessive strain on wires and connectors, and to
 avoid damage to conductor insulation, leave a service loop and make sure all cables and
 wires are properly supported and secured. Use the supplied cable ties.
- To protect the circuits against electrostatic discharge (ESD), use ESD protection when connecting wires to the product.
- 1. Loop the network cable around the cable guide and connect the network cable to the network connector.
- 2. Secure the network cable to the cable guide using one of the supplied cable ties.



1 Cable tie

2 Network cable

- 3. Strip the cables and wires as required using a crimp tool.
- 4. Connect the wires between the door controller and the locks, doors and other devices. For more information about the connectors and their specifications, see page 18 and page 22.

NOTICE

- Make sure all the wires are connected correctly. Incorrect wiring could cause damage to the product.
- Make sure to use wires that meet the requirements. For more information, see Wire Area on page 22 and, for UL compliance, Requirements for Compliance with UL294 6th Edition 7.



Cable connection example

- 1 6-pin plug connector
- 2 Network cable
- 3 Cable tie (4x)
- 4 Network connector

Note

• For devices that have been configured in the product's hardware configuration pages, use the hardware pin chart as a guide on how to connect the pins. For more information about hardware configuration and the hardware pin chart, see *Configure the Hardware on page 41*.

- For information about how to connect other wires, such as power wires to locks, readers and other devices, see the manufacturers' instructions.
- 5. Collect all the wires neatly and secure them using the supplied cable ties.
- 6. Label the cables for future reference.
- 7. If using Power over Ethernet, connect the network cable to the network.
- 8. If using Ethernet and external power (10–30 V DC), connect the network cable to the network and connect power. Use a SELV compliant limited power source (LPS). For more information, see *Power Connector on page 25*.



Cable connection example

- 1 Network connector
- 2 Network cable
- 9. Make sure that the LEDs indicate the correct conditions. See *LED Indicators on page 18*.
- 10. Attach the cover to the base and tighten the cover screw.



2 Cover screw (T10)

Access the Product

The product can be used with most operating systems and browsers. The recommended browsers are Internet Explorer with Windows, Safari with Macintosh and Firefox with other operating systems.

When you access the product for the first time, you must assign an IP address and set the password for the default administrator user **root**.

- To assign an IP address, see page 37.
- To set the root password, see page 40.

How to access the product from a browser

- 1. Start a web browser.
- 2. Enter the IP address or host name of the Axis product in the browser's address field.
If you do not know the IP address, use AXIS IP Utility to locate the product on the network. For information about how to discover and assign an IP address, see Assign an IP Address. This information is also available from the support pages at axis.com/support

Note

To show Bonjour as a browser bookmark, go to Safari > Preferences.

- 3. Enter your username and password. If this is the first time the product is accessed, the root password must first be configured.
- 4. AXIS Entry Manager opens in your browser. The start page is called the Overview page.

How to access the product from the Internet

Once connected, the Axis product is accessible on your local network (LAN). To access the product from the Internet you must configure your network router to allow incoming data traffic to the product. To do this, enable the NAT-traversal feature, which will attempt to automatically configure the router to allow access to the product. This is enabled from Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Network > TCP/IP > Advanced.

For more information about NAT trasversal for IPv4, see the product's User Manual.

For Technical notes on this and other topics, visit the Axis Support web at www.axis.com/support

See also AXIS Internet Dynamic DNS Service at www.axiscam.net

Assign an IP Address

Default IP Address

The Axis product is designed for use on an Ethernet network and requires an IP address for access. Most networks have a DHCP server that automatically assigns IP addresses to connected devices. If your network does not have a DHCP server the Axis product will use 192.168.0.90 as the default IP address.

Recommended Methods in Windows®

AXIS IP Utility and AXIS Camera Management are recommended methods for finding Axis products on the network and assigning them IP addresses in Windows[®]. Both applications are free and can be downloaded from *www.axis.com/techsup*

AXIS IP Utility – Small Installations

AXIS IP Utility automatically discovers and displays Axis products on your network. The application can also be used to manually assign a static IP address.

Note that the computer running AXIS IP Utility must be on the same network segment (physical subnet) as the Axis product.

Automatic Discovery

- 1. Check that the Axis product is connected to the network and has powered up.
- 2. Start AXIS IP Utility.
- 3. When the Axis product appears in the window, double-click to open its web pages.
- 4. For information about how to set the password, see *page 40*.

Assign the IP Address Manually (optional)

- 1. Acquire an available IP address on the same network segment as your computer.
- 2. Select the Axis product in the list.
- 3. Click Assign new IP address to selected device 甅 and enter the IP address.
- 4. Click Assign and continue according to the instructions.
- 5. When the Axis product appears in the window, double-click to open its web pages.
- 6. For information about how to set the password, see page 40.

AXIS Camera Management – Large Installations

AXIS Camera Management is a powerful installation and management tool for Axis network products. The tool can automatically search the network for devices, assign IP addresses, set passwords, show connection status, manage firmware upgrades and configure product parameters. It can perform batch operations on multiple products at once.

Automatic Discovery

- 1. Check that the Axis product is connected to the network and has powered up.
- 2. Start AXIS Camera Management.
- 3. Connect to a server.

To connect to a server on the network, select **Remote server** and select a server from the drop-down list or enter the IP or DNS address in the field.

To connect to a server running locally on your computer, select This computer.

- 4. Click Log On to log on as the current computer user, or de-select Log on as current user and enter the user name and password to log on with.
- 5. The first time AXIS Camera Management runs it automatically searches for Axis products on the network. To manually search for products, select **Configuration > Add Devices**. The software displays a list of the products found.

Select the products to add and click Next and then click Finish.

6. In the list of devices, click on the address to open the product's web pages.

7. For information about how to set the password, see *page 40*.

Assign IP Addresses in Multiple Devices

AXIS Camera Management speeds up the process of assigning IP addresses to multiple devices by suggesting IP addresses from a specified range.

1. Select the devices you wish to configure (different models can be selected) and click

Assign IP address to selected devices \blacksquare .

- 2. Click Yes in the Device Maintenance dialog.
- 3. Select Assign the following IP address range and enter the IP address range, subnet mask and default router the devices will use. Click Next.
- 4. Suggested IP addresses are listed under New IP Addresses and can be edited by selecting a device and clicking Edit IP.
- 5. Click Finish.

Other Operating Systems and Methods

The list below shows the other methods available for assigning or discovering the IP address. All methods are enabled by default, and all can be disabled.

- AVHS Service Connection (all operating systems). To connect to an AVHS service, refer to the service provider's Installation guide. For information and help in finding a local AVHS Service Provider, go to *www.axis.com/hosting*
- UPnP™ (Windows®). When enabled on your computer, the Axis network product is automatically detected and added to Network/My Network Places.
- Bonjour (Mac OS X® 10.4 or later). Applicable to browsers with support for Bonjour. Navigate to the Bonjour bookmark in your browser (for example Safari) and click on the link to access the web pages.
- AXIS Dynamic DNS Service (all operating systems). A free service from Axis that allows you to quickly and simply install your Axis network product. Requires an Internet connection without an HTTP proxy. For more information, see *www.axiscam.net*
- **ARP/Ping** (all operating systems). See *Assign IP Address Using ARP/Ping*. The command must be issued within 2 minutes of connecting power.
- DHCP server (all operating systems). To view the admin pages for the network DHCP server, see the server's user documentation.

Assign IP Address Using ARP/Ping

The product's IP address can be assigned using ARP/Ping. The command must be issued within 2 minutes of connecting power.

1. Acquire a free static IP address on the same network segment as the computer.

- 2. Locate the serial number (S/N) on the product label.
- 3. Open a command prompt and enter the following commands:
 - Linux/Unix syntax

```
arp -s <IP address> <serial number> temp
ping -s 408 <IP address>
```

Linux/Unix example

arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping -s 408 192.168.0.125

Windows syntax (this may require that you run the command prompt as an administrator)

arp -s <IP address> <serial number>
ping -l 408 -t <IP address>

Windows example (this may require that you run the command prompt as an administrator)

```
arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
```

- 4. Restart the product by disconnecting and reconnecting the network connector (PoE).
- 5. Close the command prompt when the product responds with Reply from 192.168.0.125:... or similar.
- 6. Open a browser and type http://<IP address</pre> in the Location/Address field.

Note

- To open a command prompt in Windows, open the Start menu and type cmd in the Run/Search field.
- To use the ARP command in Windows 8/Windows 7/Windows Vista, right-click the command prompt icon and select **Run as administrator**.
- To open a command prompt in Mac OS X, open the Terminal utility from Application > Utilities.

How to set the root password

To access the Axis product, you must set the password for the default administrator user root. This is done in the **Configure Root Password** dialog, which opens when the product is accessed for the first time.

To prevent network eavesdropping, the root password can be set via an encrypted HTTPS connection, which requires an HTTPS certificate. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL) is a protocol used to encrypt traffic between web browsers and servers. The HTTPS certificate ensures encrypted exchange of information.

The default administrator user name **root** is permanent and cannot be deleted. If the password for root is lost, the product must be reset to the factory default settings. For information about how to reset the product to factory default, see the product's User Manual.

To set the password via a standard HTTP connection, enter it directly in the dialog.

To set the password via an encrypted HTTPS connection, follow these steps:

1. Click Use HTTPS.

A temporary certificate (valid for one year) is created, enabling encryption of all traffic to and from the product, and the password can now be set securely.

- 2. Enter a password and then re-enter it to confirm the spelling.
- 3. Click OK. The password has now been configured.

Configure the Hardware

Configure the hardware in the Hardware Configuration pages before installing the product.

Doors, floors, locks and other devices can be connected to the Axis product before completing the hardware configuration. However, the connection of devices will be easier if you complete the hardware configuration first. This is because the hardware pin chart will be available when the configuration is complete. The hardware pin chart is a guide on how to connect the pins and can be used as a reference sheet for maintenance. For maintenance instructions, see *page 44*.

To configure the hardware, select one of the following methods:

- Import a hardware configuration file. See page 41.
- Create a new hardware configuration. See page 42.

Note

If the product's hardware has not been configured before or has been deleted, Hardware Configuration will be available in the notification panel in the Overview page.

Import a Hardware Configuration File

The hardware configuration of the Axis product can be completed faster by importing a hardware configuration file.

For information about exporting hardware configuration files, see the User Manual.

To import a hardware configuration file:

- 1. Go to Setup > Hardware Configuration.
- 2. Click Import hardware configuration or, if there a hardware configuration already exists, Reset and import hardware configuration.
- 3. In the file browser dialog that appears, locate and select the hardware configuration file (*.json) on your computer.
- 4. Click OK.

EN

Connect the Hardware

To connect the hardware:

- 1. If required, remove the cover screw, insert a slotted screwdriver into the cover removal slot and remove the cover.
- 2. Connect the Axis product to the network and wait until the network connection has been established and the product has powered up. If the product is not powered through Power over Ethernet but will use Ethernet and external power instead, also connect the product to a SELV compliant limited power source (LPS). For more information about the power connector (DC input), see *Specifications on page 20*.

How To Create a New Hardware Configuration

- 1. Go to Setup > Hardware Configuration and click Start new hardware configuration.
- 2. Enter a name for the Axis product.
- 3. Select a door option depending on the number of readers, one (1) or two (2), that will be connected to the Axis product and click **Next**
- 4. Click Close or click the link to view the hardware pin chart.

How to create a new hardware configuration for wireless locks

- 1. Go to Setup > Hardware Configuration and click Start new hardware configuration.
- 2. Enter a name for the Axis product.
- 3. Select a manufacturer for a wireless gateway.
- 4. Depending on what lock manufacturer you got, proceed according to one of the bullets:
- ASSA Aperio: Click the link to view the hardware pin chart or click Close and go to Setup > Hardware Reconfiguration to complete the configuration, see Add Assa AperioTM Doors and Devices on page 43
- SmartIntego: Click the link to view the hardware pin chart or click Click here to select wireless gateway and configure doors to complete the configuration, see *How To Configure SmartIntego on page 44.*

How To Create a New Hardware Configuration with Elevator Control (AXIS A9188)

Important

Before creating a HW configuration you need to add a User in AXIS A9188 Network I/O Relay Module. Go to A9188 web interface > Preferences > Additional device configuration > Basic setup > Users > Add > User setup.

Note

Max 2 AXIS 9188 Network I/O Relay Modules can be configured with each A1001 Network Door Controller

EN

- 1. In A1001, go to Setup > Hardware Configuration and click Start new hardware configuration.
- 2. Enter a name for the Axis product.
- Select Elevator control to include an AXIS A9188 Network I/O Relay Module and click Next
- 4. Enter a name for the connected reader.
- 5. Select the types of readers that will be used and click Finish
- 6. Click **Network Peripherals** to complete the configuration see or click the link to go to the hardware pin chart.

Add Assa Aperio[™] Doors and Devices

Before adding a wireless door to the system it needs to be paired with the connected Assa Aperio communication hub, using Aperio PAP (Aperio programming application tool).

To add a wireless door:

- 1. Go to Setup > Hardware Reconfiguration.
- 2. Under Wireless Doors and Devices click Add door.
- 3. In the Door name field: Enter a descriptive name.
- 4. In the ID field under Lock: Enter the six-character-long address of the device that you want to add. The device address is printed on the product label.
- 5. Optionally, under Door position sensor: Choose Built in door position sensor or External door position sensor.

Note

If using a external door position switch (DPS), make sure that the Aperio lock device has support for door handle state detection before configuring it.

- 6. Optionally, in the ID field under Door position sensor: Enter the six-character-long address of the device that you want to add. The device address is printed on the product label.
- 7. Click Add.

Prerequisites SmartIntego

The following prerequisites needs to be met before proceeding with the SmartIntego configuration:

- A csv-file needs to be created. The csv-file contains information about what GatewayNode and doors that are used in your SmartIntego solution. The file is created in a standalone software provided by a SimonsVoss partner.
- The Hardware Configuration of SmartIntego has been done, see *How to create a new* hardware configuration for wireless locks on page 42.

How To Configure SmartIntego

Note

Make sure that prerequisites listed have been met.

- 1. Click Browse..., select the csv-file and click Upload file.
- 2. Select a GatewayNode and click Next.
- 3. A preview of the new configuration is shown. Disable the door monitors if needed.

Note

The door monitor setting is enabled by default. If the smart handle does not have a door monitor you need to disable it.

- 4. Click Configure.
- 5. An overview of the doors included in the configuration is shown. Click **Settings** to configure each door individually.

How to reset to factory default settings

Important

Reset to factory default should be used with caution. A reset to factory default resets all settings, including the IP address, to the factory default values.

To reset the product to the factory default settings:

- 1. Disconnect power from the product.
- 2. Press and hold the control button while reconnecting power. See .
- 3. Keep the control button pressed for 25 seconds until the status LED indicator turns amber for the second time.
- 4. Release the control button. The process is complete when the status LED indicator turns green. The product has been reset to the factory default settings. If no DHCP server is available on the network, the default IP address is 192.168.0.90
- 5. Use the installation and management software tools, assign an IP address, set the password, and access the product.

Maintenance Instructions

To keep the access control system running smoothly, Axis recommends regular maintenance of the access control system, including door controllers and connected devices.

Do maintenance at least once a year. The suggested maintenance procedure includes, but is not limited to, the following steps:

• Make sure all the connections between the door controller and the external devices are secure.

- Verify all the hardware connections. This requires access to the product's webpages. For more information, see the User Manual.
- Verify that the system, including the connected external devices, functions correctly.
 - Swipe a card and test the readers, doors, and locks.
 - If the system includes REX devices, sensors or other devices, test them as well.
 - If activated, test the tampering alarms.

If the results from any of the steps above indicate faults or unexpected behavior:

- Test the signals of the wires using appropriate equipment and check if the wires or cables are damaged in any way.
- Replace all damaged or faulty cables and wires.
- Once the cables and wires have been replaced, verify all the hardware connections again. This requires access to the product's webpages. For more information, see the User Manual.
- Make sure all access schedules, doors, groups, and users are up to date. This requires access to the product's webpages. For more information, see the User Manual.
- If the door controller is not behaving as expected, see the User manual for information about troubleshooting and the product's built-in maintenance functions.

For information about maintenance of the battery, see *Requirements for Compliance with UL294* 6th Edition 7 and Battery on page 10.

Further information

- For the latest version of this document, see axis.com
- The user manual is available at axis.com
- To check if there is updated firmware available for your product, see axis.com/support

45

• For useful online trainings and webinars, see axis.com/academy

Warranty information

For information about Axis' product warranty and thereto related information, go to axis.com/warranty

Informations sur la sécurité

Niveaux de risques

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera le décès ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner le décès ou des blessures graves.

AATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager l'appareil.

Autres niveaux de message

Important

Indique les informations importantes, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Note

Indique les informations utiles qui permettront d'obtenir le fonctionnement optimal de l'appareil.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Le produit Axis doit être installé par un professionnel qualifié et conformément aux lois et règlementations locales en vigueur.

AVIS

- Le produit Axis doit être utilisé conformément aux lois et règlements locaux.
- Axis recommande d'utiliser un câble réseau blindé (STP) CAT5 ou supérieur.
- Pour pouvoir utiliser le produit Axis à l'extérieur, ou dans des environnements similaires, il doit être installé dans un boîtier d'extérieur homologué.
- Conserver ce produit Axis dans un environnement sec et ventilé.
- Ne pas exposer ce produit Axis aux chocs ou aux fortes pressions.
- Ne pas installer ce produit sur des poteaux, supports, surfaces ou murs instables.
- Utiliser uniquement des outils recommandés pour l'installation de l'appareil Axis. L'application d'une force excessive sur l'appareil avec des outils puissants pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de substances caustiques ou de nettoyants pressurisés.
- Utiliser un chiffon propre imbibé d'eau pure pour le nettoyage.
- Utiliser uniquement des accessoires conformes aux caractéristiques techniques de votre produit. Ils peuvent être fournis par Axis ou un tiers. Axis recommande d'utiliser un équipement d'alimentation Axis compatible avec votre produit.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par Axis.
- Ne pas essayer de réparer vous-même ce produit. Contacter l'assistance technique d'Axis ou votre revendeur Axis pour des problèmes liés à l'entretien.
- L'alimentation électrique doit être branchée à une prise de courant installée près de l'équipement et être facilement accessible.
- Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à ≤100 W ou dont le courant de sortie nominal est limité à ≤5 A.

Transport *AVIS*

• Lors du transport du produit Axis, utilisez l'emballage d'origine ou un équivalent pour éviter d'endommager le produit.

Batterie

Le produit Axis utilise une batterie au lithium CR2032 3,0 V comme alimentation de son horloge en temps réel interne (RTC). Dans des conditions normales, cette batterie a une durée de vie minimale de cinq ans.

Si la batterie est faible, le fonctionnement de l'horloge en temps réel peut être affecté et entraîner sa réinitialisation à chaque mise sous tension. Un message enregistré apparaît dans le rapport de serveur du produit lorsque la batterie doit être remplacée. Pour tout complément d'information concernant le rapport de serveur, reportez-vous aux pages de Configuration du produit ou contactez l'assistance technique d'Axis.

La batterie doit être remplacée uniquement en cas de besoin, et pour ce faire, contactez l'assistance technique d'Axis à l'adresse *axis.com/support* et obtenir de l'aide.

Les piles boutons 3,0 V au lithium contiennent du 1,2-diméthoxyéthane, éthylène glycol diméthyl éther (EGDME), CAS N° 110-71-4.

AVERTISSEMENT

- Risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte.
- Remplacez-la uniquement par une batterie identique ou une batterie recommandée par Axis.
- Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou aux instructions du fabricant de la batterie.

Guide d'installation - Référence complète

Ce guide d'installation de référence complète explique comment installer le contrôleur de porte réseau AXIS A1001 sur votre réseau.

- Pour un guide de référence rapide, reportez-vous à la version imprimée du Guide d'installation – Référence rapide AXIS A1001 contenu dans l'emballage. Ce guide de référence rapide est également disponible sur www.axis.com
- Pour toute autre information relative à l'utilisation du produit, consultez le Manuel de l'utilisateur AXIS A1001 disponible sur www.axis.com

Procédures d'installation

- 1. Assurez-vous que les outils et autres matériels nécessaires à l'installation sont inclus dans l'emballage. Cf. page 51.
- 2. Consultez la description du matériel. Cf. page 52.
- 3. Étudiez les caractéristiques. Cf. page 58.
- 4. Installez le matériel. Cf. page 68.
- 5. Utilisez le produit. Cf. .

Contenu de l'emballage

- Contrôleur de porte réseau AXIS A1001
- Frette de câbles (x4)
- Vis du couvercle
- Connecteur à 6 broches (x 5) (branché dans les connecteurs du terminal)
 - E/S du lecteur (bleu)
 - E/S du lecteur (rouge)
 - Données du lecteur (blanc)
 - Données du lecteur (jaune)
 - Alimentation et relais (orange)
- Connecteur à 4 broches (x 5) (branché dans les connecteurs du terminal)
 - Audio (blanc)
 - Auxiliaire (jaune)
 - Porte d'entrée (bleu)
 - Porte d'entrée (rouge)
 - Verrou alimentation (orange)
- Connecteur à 2 broches (branché dans le connecteur du terminal)
 - Câble d'alimentation (noir)

- Documents imprimés
 - Guide d'installation AXIS A1001 Référence rapide
 - Étiquette supplémentaire de numéro de série (x2)
 - Clé d'authentification AVHS

Outils recommandés

- Perceuse en cas de fixation au mur ou au plafond
- Tournevis en cas de fixation au mur ou au plafond
- Tournevis à fente pour l'ouverture du couvercle
- Tournevis Torx (T10) pour serrer la vis du couvercle
- Outil de dénudage de câble

Aperçu du matériel

Pour connaître les caractéristiques des composants matériels, consultez .



Avant et arrière :

- 1 Couvercle
- 2 Vis du couvercle
- 3 Fente de retrait du couvercle
- 4 Socle
- 5 Clip DIN supérieur
- 6 Commutateur d'alarme de détérioration arrière
- 7 Clip DIN inférieur
- 8 Référence (P/N) et numéro de série (S/N).



Interface E/S :

- 1 Connecteur de données du lecteur (READER DATA 1)
- 10 Connecteur de données du lecteur (READER DATA 2)
- 3 Connecteur E/S du lecteur (READER I/O 1)
- 8 Connecteur E/S du lecteur (READER I/O 2)
- 4 Connecteur de porte (DOOR IN 1)
- 7 Connecteur de porte (DOOR IN 2)
- 6 Connecteur auxiliaire (AUX)
- 5 Connecteur audio (AUDIO) (non utilisé)

Entrées d'alimentation externes :

- 2 Connecteur d'alimentation (DC IN)
- 12 Connecteur réseau (PoE)

Sorties d'alimentation :

- 9 Connecteur du verrou d'alimentation (LOCK)
- 11 Connecteur d'alimentation et du relais (PWR, RELAY)



Voyants DEL, boutons et autre matériel :

- 1 Voyant DEL d'alimentation
- 2 Voyant d'état
- 3 Voyant DEL réseau
- 4 Voyant DEL du lecteur 2 (non utilisé)
- 5 Voyant DEL du lecteur 1 (non utilisé)
- 6 Bloc de connexion de l'alarme de détérioration avant (TF)
- 7 Bloc de connexion de l'alarme de détérioration arrière (TB)
- 8 Voyant DEL du verrou
- 9 Voyant DEL du verrou
- 10 Capteur de l'alarme de détérioration avant
- 11 Logement de carte SD (microSDHC) (non utilisé)
- 12 Bouton de commande
- 13 Référence (P/N) et numéro de série (S/N).

LED Indicators

LED	Color	Indication	
Network	Green	Steady for connection to a 100 MBit/s network. Flashes for network activity.	
	Amber	Steady for connection to a 10 MBit/s network. Flashes for network activity.	
	Unlit	No network connection.	
Status Green		Steady green for normal operation.	
	Amber	Steady during startup and when restoring settings.	
	Red	Slow flash for failed upgrade.	
Power	Green	Normal operation.	
Amber Flashes green/amber during firmware up		Flashes green/amber during firmware upgrade.	
Lock Green Steady when not energized.		Steady when not energized.	
	Red	Steady when energized.	
Unlit Floating.		Floating.	

Note

- The Status LED can be configured to flash while an event is active.
- The Status LED can be configured to flash for identifying the unit. Go to Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Maintenance .

Connecteurs et boutons

Pour les spécifications et les conditions de fonctionnement, voir page 58.

Interface E/S

Connecteurs des données du lecteur

Deux blocs terminaux à 6 broches prenant en charge les protocoles RS485 et Wiegand pour la communication avec le lecteur. Pour les caractéristiques, consultez *page 61*.

Connecteurs E/S du lecteur

Deux blocs terminaux à 6 broches prenant en charge l'entrée et la sortie du lecteur. En plus du point de référence 0 V CC et de l'alimentation (sortie CC), le connecteur E/S du lecteur fournit une interface aux éléments suivants :

 Entrée numérique – Permet de connecter des alarmes de détérioration du lecteur par exemple. • Sortie numérique – Permet de connecter des beepers et des voyants du lecteur par exemple

Pour les caractéristiques, consultez page 61.

Connecteurs de portes

Deux blocs terminaux à 4 broches pour le branchement des périphérique de contrôle des portes et les périphériques de demande de sortie (REX). Pour les caractéristiques, consultez *page 62*.

Connecteur auxiliaire

Bloc terminal E/S configurable à 4 broches. Utilisez-le avec des périphériques externes associés aux applications telles que les alarmes de détérioration, la détection de mouvement, le déclenchement d'événements et les notifications d'alarme. En plus du point de référence 0 V CC et de l'alimentation (sortie CC), le connecteur auxiliaire fournit une interface aux éléments suivants :

- Entrée numérique Entrée d'alarme utilisée pour connecter des dispositifs pouvant passer d'un circuit ouvert à un circuit fermé, par exemple capteurs infrarouge passifs ou détecteurs de bris de verre.
- Sortie numérique Permet de connecter des dispositifs externes, comme des alarmes anti-vol, des sirènes ou des éclairages. Les appareils connectés peuvent être activés par l'interface de programmation VAPIX® ou par une règle d'action.

Pour les caractéristiques, consultez page 63.

Entrées d'alimentation externes

AVIS

Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP). Tous les câbles reliant le produit au commutateur réseau doivent être destinés à leur usage spécifique. Assurez-vous que les périphériques réseau sont installés conformément aux instructions du fabricant. Pour plus d'informations sur les exigences réglementaires, consultez *Electromagnetic compatibility (EMC) 4.*

Connecteur d'alimentation

Bloc terminal à deux broches utilisé pour l'entrée d'alimentation. Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à \leq 100 W ou dont le courant de sortie nominal est limité à \leq 5 A. Pour les caractéristiques, consultez page 64.

Connecteur réseau

Connecteur Ethernet RJ45. Prend en charge l'alimentation par Ethernet (PoE). Pour les caractéristiques, consultez page 64.

Sorties d'alimentation

Connecteur du verrou d'alimentation

Bloc terminal à 4 broches pour brancher un ou deux verrous. Le connecteur de verrou peut également être utilisé pour alimenter des périphériques externes. Pour les caractéristiques, consultez *page 65*.

FR

Connecteur d'alimentation et du relais

Bloc terminal à 6 broches pour brancher l'alimentation et le relais du contrôleur de porte à des périphériques externes comme des verrous et des capteurs. Pour les caractéristiques, consultez *page 65.*

Boutons et autres matériels

Bloc de connexion de l'alarme de détérioration Deux blocs de connexion permettant de débrancher les alarmes de détérioration avant et arrière. Pour les caractéristiques, consultez *page 66*.

Bouton de commande

Le bouton de commande permet de réaliser les opérations suivantes :

- Réinitialisation du produit aux paramètres d'usine par défaut. Cf. page 84.
- Connexion au service du Système d'hébergement vidéo AXIS ou au service AXIS Internet Dynamic DNS. Pour plus d'informations sur ces services, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation

L'appareil Axis est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.

Classification	Température	Humidité
IEC 60721-4-3 Classe 3K3, 3M3	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)	Humidité relative de 20 à 85 % (sans condensation)

Consommation électrique

AVIS

Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à \leq 100 W ou dont le courant de sortie nominal est limité à \leq 5 A.

Alimentation	Charge maximale en sortie
Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af/ 802.3at Type 1 Classe 3, 44 à 57 V CC	7,5 W
10 à 30 V CC, max. 26 W	14 W

Conversion de la puissance délivrée (W à A)

Si le dispositif raccordé au produit Axis n'a qu'une intensité nominale (A), vous pouvez utilisez la méthode suivante pour la convertir en watt (W).

La charge totale maximale du produit Axis dépend de la source d'alimentation :

Source d'alimentation	Charge totale maximale en sortie	
Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af/ 802.3at Type 1 Classe 3	7,5 W	
10 à 30 V CC	14 W	

La tension en sortie d'alimentation du produit Axis est de 12 V CC (à l'exception du connecteur auxiliaire qui a une tension de 3,3 V CC). Si votre dispositif de liaison a une intensité nominale de, par exemple, 0,3 A, la conversion suivante vous indique la puissance en watt (W).

Puissance (W) = Tension (V) x Courant (I)

Puissance = $12 \times 0.3 = 3.6 \text{ W}$

Le tableau suivant indique la puissance disponible après raccordement du dispositif de 0,3 A dans l'exemple.

Source d'alimentation	Puissance disponible	
Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af/ 802.3at Type 1 Classe 3	7,5 - 3,6 = 3,9 W	
10 à 30 V CC	14 - 3,6 = 10,4 W	

La sortie CC sur les connecteurs suivants est considérée comme une puissance délivrée : '

- Connecteur du verrou d'alimentation
- Connecteur d'alimentation et du relais
- Connecteur E/S du lecteur
- Connecteur auxiliaire

AVIS

La puissance délivrée du connecteur auxiliaire a une tension nominale de 3,3 V CC.

Concernant les caractéristiques des connecteurs, reportez-vous à *Connecteur d'alimentation page* 64 et *Connecteur réseau page* 64.

Niveaux de performance pour le contrôle d'accès

Cette section contient des informations sur le niveau de performance requis pour la conformité UL 294.

Fonction	Niveau
Essai d'attaque destructrice	l
Sécurité de la ligne	1
Résistance	IV
Alimentation de veille	1

Zone de câble AVIS

Chaque câble doit comporter une zone transversale de conducteur correspondant à un calibre de conducteur de 28 à 16 AWG (CSA) ou 22 à 14 AWG (cUL/UL). Sélectionnez des câbles conformes à la législation locale.

AWG	Diamètre en mm (po)	Zoneen mm ²
28–16	0.321–1.29 (0.0126–0.0508)	0.0810-1.31
22-14	0.644–1.63 (0.0253–0.0641)	0.326-2.08

Connecteurs

Pour plus d'informations sur les positions de connecteur, voir Aperçu du matériel page 52.

Pour les graphiques de connexion et des informations sur le graphique de connexion des broches du matériel généré dans la configuration matérielle, voir *Schémas de connexion page 66* et *Configurer le matériel page 81*.

La section suivante décrit les caractéristiques techniques des connecteurs.

Connecteur de données du lecteur

Bloc terminal à 6 broches prenant en charge les protocoles RS485 et Wiegand pour la communication avec le lecteur.

Les ports RS485 prennent en charge :

- RS485 semi-duplex sur deux fils
- RS485 duplex intégral sur quatre fils

Les ports Wiegand prennent en charge :

• Wiegand sur deux fils



Fonction		Broche	Notes	
RS485	A-	1	Pour duplex intégral RS485	
	B+	2	Pour semi-duplex RS485	
RS485	A-	3	Pour duplex intégral RS485	
	B+	4	Pour semi-duplex RS485	
Wiegand	D0 (Donnée 0)	5	Pour Wiegand	
	D1 (Donnée 1)	6		

Important

Les ports RS485 ont une vitesse de transmission fixe de 9 600 bit/s.

Important

La longueur maximale de câble recommandée est de 30 mètres (98,4 pieds).

Important

Les circuits de sortie dans cette section ont une puissance limitée à la Classe 2.

Connecteur E/S du lecteur

Bloc terminal à 6 broches pour :

- Alimentation auxiliaire (sortie CC)
- Entrée numérique
- Sortie numérique
- 0 V CC (-)

La broche 3 des connecteurs E/S du lecteur peut être supervisée. Si la connexion est interrompue, un événement est activé. Pour utiliser des entrées supervisées, installez des résistances de fin de ligne. Utilisez le schéma de connexion pour les entrées supervisées. Cf. *page 67*.



Fonction	Broche	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1		0 V CC
Sortie CC	2	Alimentation du matériel auxiliaire. Remarque : cette broche ne peut être utilisée que comme sortie d'alimentation.	12 V CC Charge maximale = 300 m
Configurable (entrée ou sortie)	3-6	Entrée numérique — Connectez-la à la broche 1 pour l'activer ou laissez-la flotter (déconnectée) pour la désactiver.	0 à 40 V CC max.
		Sortie numérique — Connectez-la à la broche 1 pour l'activer ou laissez-la flotter (déconnectée) pour la désactiver. Si vous l'utilisez avec une charge inductive, par exemple un relais, une diode doit être connectée en parallèle avec la charge, en guise de protection contre les tensions transitoires.	0 à 40 V CC max., drain ouvert, 100 mA

Important

La longueur maximale de câble recommandée est de 30 mètres (98,4 pieds).

Important

Les circuits de sortie dans cette section ont une puissance limitée à la Classe 2.

Connecteur de porte

Deux blocs terminaux à 4 broches pour les périphérique de contrôle des portes (entrée numérique).

Toutes les broches d'entrée des portes peuvent être supervisées. Si la connexion est interrompue, une alarme est déclenchée. Pour utiliser des entrées supervisées, installez des résistances de fin de ligne. Utilisez le schéma de connexion pour les entrées supervisées. Cf. *page 67*.



Fonction	Broche	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
Entrée	2, 4	Pour la communication avec le moniteur de porte. Entrée numérique — Raccordez-la respectivement à la broche 1 ou 3 pour activer ou laisser flotter (déconnectée) pour désactiver. Remarque : Cette broche ne peut être utilisée que pour l'entrée.	0 à 40 V CC max.

Important

La longueur maximale de câble recommandée est de 30 mètres (98,4 pieds).

Connecteur auxiliaire

Bloc terminal E/S configurable à 4 broches pour :

- Alimentation auxiliaire (sortie CC)
- Entrée numérique
- Sortie numérique
- 0 V CC (-)

Pour un exemple de schéma de connexion, consultez *Schémas de connexion page 66*.

Fonction	Broche	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1		0 V CC
Sortie CC	2	Alimentation du matériel auxiliaire. Remarque : cette broche ne peut être utilisée que comme sortie d'alimentation.	3,3 V CC Charge maximale = 100 mA



Configurable (entrée ou sortie)	3-4	Entrée numérique — Connectez-la à la broche 1 pour l'activer ou laissez-la flotter (déconnectée) pour la désactiver.	0 à 40 V CC max.
		Sortie numérique — Connectez-la à la broche 1 pour l'activer ou laissez-la flotter (déconnectée) pour la désactiver. Si vous l'utilisez avec une charge inductive, par exemple un relais, une diode doit être connectée en parallèle avec la charge, en guise de protection contre les tensions transitoires.	0 à 40 V CC max., drain ouvert, 100 mA

Important

La longueur maximale de câble recommandée est de 30 mètres (98,4 pieds).

Important

Les circuits de sortie dans cette section ont une puissance limitée à la Classe 2.

Connecteur d'alimentation

Bloc terminal à 2 broches pour l'alimentation CC. Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à \leq 100 W ou dont le courant de sortie nominal est limité à \leq 5 A.

FonctionBrocheRemarqueCaractéristiques0 V cc (-)10 V ccEntrée CC2Pour alimenter le contrôleur lorsque
Power over Ethernet n'est pas utilisé.10 à 30 V cc, max 26 W
Charge maximale en

Remarque : Cette broche ne peut

être utilisée que comme entrée

Connecteur réseau

Connecteur Ethernet RJ45. Utilisez des câbles de catégorie 5e ou supérieurs.

d'alimentation.

공물
商商

12

sortie = 14 W

Fonction	Caractéristiques
Power over Ethernet	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3, 44–57 V cc Charge maximale en sortie = 7,5 W

Connecteur du verrou d'alimentation

Blocs terminaux à 4 broches pour l'alimentation d'un ou deux verrous (sortie CC). Le connecteur de verrou peut également être utilisé pour alimenter des périphériques externes.



Raccordez les verrous et charges aux broches conformément au schéma des broches généré via la configuration matérielle.

Fonction	Broche	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
0 V CC, flottante ou 12 V CC	2, 4	Pour contrôler jusqu'à deux verrous 12 V. Utilisez le schéma des broches du matériel. Cf. <i>Configurer le matériel</i> <i>page 81</i> .	12 V CC Charge totale maximale = 500 mA

Important

Les circuits de sortie dans cette section ont une puissance limitée à la Classe 2.

Connecteur d'alimentation et du relais

Bloc terminal à 6 broches avec relais intégré pour :

- Périphériques externes
- Alimentation auxiliaire (sortie CC)
- 0 V CC (-)

Raccordez les verrous et charges aux broches conformément au schéma des broches généré via la configuration matérielle.

Fonction	Broche	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1, 4		0 V CC



Relais	2-3	Permet de connecter des périphériques relais. Utilisez le schéma des broches du matériel. Reportez-vous à <i>Configurer le matériel page 81</i> . Les deux broches du relais sont galvaniquement séparées du reste du circuit.	Courant maximale = 700 mA Tension maximale = +30 V CC
12 V CC	5	Alimentation du matériel auxiliaire. Remarque : cette broche ne peut être utilisée que comme sortie d'alimentation.	Tension max. = +12 V CC Charge max. = 500 mA
24 V CC	6	Non utilisé	

Important

Les circuits de sortie dans cette section ont une puissance limitée à la Classe 2.

Bloc de connexion de l'alarme de détérioration

Deux blocs de connexion pour court-circuiter :

- l'alarme de détérioration arrière (TB)
- l'alarme de détérioration avant (TB)

Fonction	Broche	Notes
Alarme de détérioration arrière	1–2	Pour court-circuiter simultanément les alarmes de détérioration avant et arrière, branchez les cavaliers entr
Alarme de détérioration avant	1-2	IB 1, IB 2 et IF 1, IF 2 respectivement. Court-circuiter les alarmes de détérioration signifie que le système n'identifiera aucune tentative de détérioration.

(⊞)1 (⊞)2

Note

Les alarmes de détection avant et arrière sont raccordées par défaut. Le déclenchement de l'ouverture du boîtier peut être configuré pour exécuter une action si le contrôleur de porte est ouvert ou si le contrôleur de porte est retiré du mur ou du plafond. Pour plus d'informations sur la configuration des alarmes et des événements, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

Schémas de connexion

Raccordez les périphériques conformément au schéma des broches généré via la configuration matérielle. Pour plus d'informations sur la configuration matérielle et le schéma des broches, reportez-vous à *Configurer le matériel page 81*.

Connecteur auxiliaire



B Entrée/sortie configurée comme sortie

Entrées supervisées

Pour utiliser des entrées supervisées, installez des résistances de fin de ligne selon le schéma ci-dessous.



Installation du matériel

ATTENTION

N'installez jamais le produit Axis lorsque le produit est sous tension. Mettez sous tension une fois l'installation terminée.

AVIS

Pour protéger les circuits contre les décharges électrostatiques (ESD), utilisez une protection électrostatique lorsque vous manipulez le produit alors que ses composants ou contacts sont exposés.

Lisez toutes les instructions avant l'installation de l'appareil.

- Pour configurer le matériel, reportez-vous à page 81.
- Pour installer l'appareil au mur (de préférence) ou au plafond, reportez-vous à page 69.
- Pour installer le produit sur un rail DIN, reportez-vous à page 70.
- Pour brancher les câbles, consultez page 71.

Considérations système

Le produit Axis doit être installé dans une zone sécurisée.

Le produit Axis, qu'il soit installé comme contrôleur de porte unique ou dans un système de contrôleurs de portes, ne doit pas limiter ou avoir un impact négatif sur l'utilisation à laquelle les périphériques qui lui sont raccordés sont destinés.

Le produit Axis doit être installé sur un mur (de préférence) ou un plafond avec ou sans boîte de jonction. Il peut également être installé sur un rail DIN.

Taille du système

Le produit Axis peut être connecté à d'autres contrôleurs de porte réseau Axis dans un cluster de contrôleurs pouvant gérer jusqu'à 66 portes ou dispositifs sans fil (au sein du cluster). Chaque produit Axis peut connecter jusqu'à 2 portes filaires ou 1 porte filaire et 1 passerelle sans fil. La quantité de verrous sans fil configurés sur chaque passerelle dépend du fabricant.

Note

- Les verrous sans fil ne sont ni vendus ni distribués par Axis Communications. Pour obtenir une assistance et une formation portant sur les systèmes sans fil, contactez le partenaire adéquat.
- Le produit Axis est considéré comme un produit autonome et n'a pas besoin d'être connecté en permanence à un ordinateur pour fonctionner correctement. L'utilisation d'un ordinateur connecté est réservé à la programmation, au téléchargement et à un contrôle supplémentaire uniquement.

Fixation murale et au plafond *AVIS*

Si vous installez le contrôleur de porte sur un mur, veillez à ce que la découpe destinée aux câble soit orientée vers le bas.

- Si vous utilisez une boîte de jonction, installez-la avant d'installer le contrôleur de porte réseau. Pour garantir une conformité UL, la boîte de jonction doit être homologuée UL.
- 2. Si nécessaire, retirez la vis du couvercle, insérez un tournevis à fente dans la fente permettant le retrait du couvercle et retirez ce dernier. Cf. Aperçu du matériel page 52.
- 3. Marquez les orifices de vis dans le plafond/mur, en utilisant la base comme gabarit.
- 4. Percez les orifice pour les vis, si nécessaire.
- 5. Installez la base sur le mur ou au plafond. Assurez-vous que les vis et les chevilles sont adaptées au matériau (bois, métal, placoplâtre, pierre).



- 2 Trou de vis (x 4)
- 6. Branchez les câbles. Cf. page 71.

Rail DIN

- 1. Si nécessaire, installez un rail DIN (non fourni).
- 2. Si nécessaire, retirez la vis du couvercle, insérez un tournevis à fente dans la fente permettant le retrait du couvercle et retirez ce dernier. Cf. *Aperçu du matériel page 52*.
- 3. Fixez le clip DIN inférieur, flexible, au bas du rail DIN, en inclinant légèrement la base vers l'avant.
- 4. Soulevez la base afin que le clip DIN inférieur se trouve dans la position la plus basse.
- 5. Inclinez la base vers l'arrière afin qu'elle soit parallèle au mur/plafond.
- 6. Fixez le clip DIN supérieur en haut du rail DIN en baissant la base.



- 1 Socle
- 2 Trou de vis (x 4)
- 3 Rail DIN
- 4 Clip DIN inférieur
- 7. Fixez la base à l'aide de quatre vis. Assurez-vous que les vis et les chevilles sont adaptées au matériau (bois, métal, placoplâtre, pierre). Cf. *Fixation murale et au plafond page 69.*

Note

Pour éviter de tordre la base, veillez à ne pas trop serrer les vis. Laissez environ 2,5 mm (0,1 pouce). Si la base est tordue, le couvercle ne se fermera pas.

8. Branchez les câbles. Cf. page 71.

Branchement des câbles

ATTENTION

Coupez l'alimentation avant de brancher tous les câbles au produit Axis. Ne procédez jamais aux branchements si le produit est sous tension.

AVIS

- Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP). Tous les câbles reliant le produit au commutateur réseau doivent être destinés à leur usage spécifique. Assurez-vous que les périphériques réseau sont installés conformément aux instructions du fabricant. Pour plus d'informations sur les exigences réglementaires, consultez *Regulatory information 4.*
- Si vous utilisez l'alimentation par Ethernet, attendez avant de raccorder le câble réseau au réseau que tous les autres câbles soient branchés.
- Pour permettre une maintenance future, éviter une pression excessive sur les câbles et les connecteurs et éviter d'endommager l'isolation des conducteurs, laissez un espace d'entretien et assurez-vous que tous les câbles et fils sont correctement soutenus et sécurisés. Utilisez les frettes de câble fournies.
- Pour protéger les circuits contre les décharges électrostatiques (ESD), utilisez une protection électrostatique lorsque vous raccordez les câbles au produit.
- 1. Entourez le câble réseau autour du guide des câbles et raccordez le câble réseau au connecteur réseau.
- 2. Fixez le câble réseau au guide des câbles à l'aide de l'une des frettes de câble fournies.



- 1 Frette de câbles
- 2 Câble réseau
- 3. Dénudez les câbles et fils si nécessaire à l'aide d'une pince à sertir.
- 4. Raccordez les câbles entre les contrôleurs de porte et les verrous, les portes et les autres périphériques. Pour plus d'informations sur les connecteurs et leurs caractéristiques, reportez-vous à *page 56* et *page 60*.

AVIS

- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement raccordés. Un câblage incorrect pourrait endommager le produit.
- Veillez à utiliser des câbles conformes aux exigences. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Zone de câble page 60* et, concernant la conformité UL, à *Requirements for Compliance with UL294 6th Edition 7.*


Exemple de raccordement de câbles

- 1 Connecteur à 6 broches
- 2 Câble réseau
- 3 Frette de câbles (x4)
- 4 Connecteur réseau

Note

- Pour les périphériques qui ont été configurés dans les pages de configuration matérielle du produit, utilisez le schéma des broches du matériel pour vous guider dans le raccordement des broches. Pour plus d'informations sur la configuration matérielle et le schéma des broches, reportez-vous à *Configurer le matériel page 81*.
- Pour plus d'informations sur le raccordement des autres câbles comme les câbles de raccordement aux verrous, lecteurs et autres périphériques, reportez-vous aux instructions du fabricant.
- 5. Regroupez tous les câbles correctement et fixez-les à l'aide des frettes de câble fournies.
- 6. Étiquetez les câbles pour vous y référer ultérieurement.
- 7. Si vous utilisez l'alimentation par Ethernet, raccordez le câble réseau au réseau.
- 8. Si vous utilisez une alimentation Ethernet et externe (10 à 30 V CC), raccordez le câble réseau au réseau, puis procédez au raccordement à l'alimentation. Utilisez une source

d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS). Pour en savoir plus, consultez *Connecteur d'alimentation page 64*.



Exemple de raccordement de câbles

- 1 Connecteur réseau
- 2 Câble réseau
- 9. Vérifiez que les voyants indiquent les conditions correctes. Cf. LED Indicators page 56.
- 10. Fixez le couvercle à la base et serrez la vis du couvercle.

FR



- 1 Couvercle
- 2 Vis du couvercle (T10)

Accès au produit

Le produit peut être utilisé avec la plupart des systèmes d'exploitation et des navigateurs. Les navigateurs recommandés sont Internet Explorer sous Windows, Safari sous Macintosh et Firefox sous les autres systèmes d'exploitation.

Lors de la première utilisation du produit, vous devez lui attribuer une adresse IP et définir le mot de passe de l'utilisateur administrateur par défaut (root).

- Pour attribuer une adresse IP, consultez page 76.
- Pour définir le mot de passe root, consultez page 80.

Accès au produit à partir d'un navigateur

1. Démarrez un navigateur Web.

2. Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du produit Axis dans le champ d'adresse du navigateur.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP, utilisez AXIS IP Utility pour trouver le produit sur le réseau. Pour plus d'informations sur la détection et l'attribution d'une adresse IP, reportez-vous à *Attribution d'une adresse IP*. Ces informations sont également disponibles sur les pages d'assistance technique du site *axis.com/support*.

Note

Pour afficher Bonjour comme signet de navigateur, accédez à Safari > Preferences (Préférences).

- 3. Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe. Lors du premier accès au produit, vous devez d'abord configurer le mot de passe root.
- 4. AXIS Entry Manager s'ouvre dans votre navigateur. La page d'accueil est appelée Overview (Présentation).

Comment accéder au produit à partir d'Internet

Une fois connecté, le produit Axis est accessible sur votre réseau local (LAN). Pour accéder au produit à partir d'Internet, vous devez configurer votre routeur réseau de manière à autoriser le trafic de données entrant vers le produit. Pour ce faire, activez la fonction NAT Traversal, qui tentera de configurer automatiquement le routeur pour permettre l'accès au produit. Allez dans Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Network > TCP/IP > Advanced (Configuration > Configuration de contrôleur supplémentaire > Options système > Réseau > Fonctions TCP/IP avancées).

Pour plus d'informations sur NAT Traversal pour IPv4, consultez le Mode d'emploi du produit.

Pour obtenir des notes techniques sur ce sujet et d'autres, visitez le site Web Axis Support sur *www.axis.com/support*

Découvrez également AXIS Internet Dynamic DNS Service sur www.axiscam.net

Attribution d'une adresse IP

Adresse IP par défaut

Le produit Axis est conçu pour une utilisation sur un réseau Ethernet et une adresse IP est nécessaire pour y accéder. La plupart des réseaux sont équipés d'un serveur DHCP qui attribue automatiquement des adresses IP aux périphériques connectés. Si votre réseau ne possède pas de serveur DHCP, le produit Axis utilisera 192.168.0.90 comme adresse IP par défaut.

Méthodes recommandées dans Windows®

AXIS IP Utility et AXIS Camera Management sont recommandés pour trouver des produits Axis sur le réseau et leur attribuer des adresses IP Windows[®]. Ces deux applications sont gratuites et peuvent être téléchargées depuis *www.axis.com/techsup*

AXIS IP Utility - Petites installations

AXIS IP Utility détecte et affiche automatiquement les produits Axis sur votre réseau. Cette application sert également à attribuer manuellement une adresse IP statique.

Notez que l'ordinateur exécutant l'application AXIS IP Utility doit se trouver sur le même segment de réseau (sous-réseau physique) que le produit Axis.

Détection automatique

- 1. Vérifiez que le produit Axis est connecté au réseau et sous tension.
- 2. Lancez AXIS IP Utility.
- 3. Lorsque le produit Axis apparaît dans la fenêtre, double-cliquez dessus pour ouvrir les pages Web correspondantes.
- 4. Pour en savoir plus sur la configuration du mot de passe, reportez-vous à page 80.

Attribution manuelle de l'adresse IP (facultatif)

- 1. Trouvez une adresse IP disponible sur le même segment de réseau que celui de votre ordinateur.
- 2. Sélectionnez le produit Axis dans la liste.
- 4. Cliquez sur Assign (Attribuer) et poursuivez conformément aux instructions.
- 5. Lorsque le produit Axis apparaît dans la fenêtre, double-cliquez dessus pour ouvrir les pages Web correspondantes.
- 6. Pour en savoir plus sur la configuration du mot de passe, reportez-vous à page 80.

AXIS Camera Management : installations importantes

Le logiciel AXIS Camera Management est un puissant outil d'installation et de gestion, spécialement conçu pour les produits réseau Axis. Cet outil peut automatiquement rechercher des appareils sur le réseau, attribuer des adresses IP, définir des mots de passe, afficher le statut de connexion, gérer les mises à niveau du microprogramme et configurer les paramètres du produit. Il peut réaliser des opérations par lots sur plusieurs produits à la fois.

Détection automatique

- 1. Vérifiez que le produit Axis est connecté au réseau et sous tension.
- 2. Lancez AXIS Camera Management.
- 3. Connectez-vous à un serveur.

Pour vous connecter à un serveur du réseau, sélectionnez **Remote server** (Serveur distant), puis sélectionnez un serveur dans la liste déroulante ou saisissez l'adresse IP ou DNS dans le champ.

Pour vous connecter à un serveur fonctionnant en local sur votre ordinateur, sélectionnez This computer (Cet ordinateur).

- 4. Cliquez sur Log On (Se connecter) pour vous connecter en tant qu'utilisateur actuel de l'ordinateur ou décochez Log on as current user (Se connecter en tant qu'utilisateur actuel) et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.
- 5. Lorsque AXIS Camera Management démarre pour la première fois, il recherche automatiquement les produits Axis du réseau. Pour rechercher manuellement des produits, sélectionnez **Configuration > Add Devices** (Configuration > Ajouter des périphériques). Le logiciel affiche une liste de produits trouvés.

Sélectionnez les produits à ajouter et cliquez sur Next (Suivant), puis sur Finish (Terminer).

- 6. Dans la liste des périphériques, cliquez sur l'adresse pour ouvrir les pages Web du produit.
- 7. Pour en savoir plus sur la configuration du mot de passe, reportez-vous à page 80.

Attribution d'adresse IP à plusieurs appareils

AXIS Camera Management accélère le processus d'attribution d'adresse IP à plusieurs appareils en suggérant des adresses IP parmi une plage spécifiée.

- Sélectionnez les appareils à configurer (il peut s'agir de plusieurs modèles différents), puis cliquez sur le bouton Assign IP address to selected devices (Attribuer une adresse IP aux appareils sélectionnés)
- 2. Cliquez sur Yes (Oui) dans la boîte de dialogue Device Maintenance (Maintenance de l'appareil).
- 3. Sélectionnez Assign the following IP address range (Attribuer la plage d'adresses IP suivante), puis saisissez la plage d'adresses IP, le masque de sous-réseau et le routeur par défaut que les appareils utiliseront. Cliquez sur Next (Suivant).
- 4. Les adresses IP suggérées sont énumérées sous le champ New IP Addresses (Nouvelles adresses IP) et peuvent être modifiées en sélectionnant un appareil et en cliquant sur Edit IP (Modifier IP).
- 5. Cliquez sur Finish (Terminer).

Autres systèmes d'exploitation et méthodes.

La liste ci-dessous montre les autres méthodes disponibles pour attribuer ou découvrir l'adresse IP. Toutes les méthodes sont activées par défaut et peuvent être désactivées.

- AVHS Service Connection (tout système d'exploitation). Pour vous connecter à un service AVHS, reportez-vous au guide d'installation du fournisseur de services. Pour obtenir des informations et trouver un fournisseur de services AVHS près de chez vous, visitez www.axis.com/hosting
- UPnP™ (Windows®). Lorsqu'il est activé sur votre ordinateur, le produit réseau Axis est automatiquement détecté et ajouté à Réseau/Mes emplacements réseau.
- Bonjour (Mac OS X® 10.4 ou version ultérieure). Applicables aux navigateurs prenant en charge Bonjour. Accédez au signet Bonjour dans votre navigateur (par exemple, Safari), puis cliquez sur le lien pour accéder aux pages Web.
- AXIS Dynamic DNS Service (tout système d'exploitation). Service Axis gratuit vous permettant d'installer rapidement et facilement votre produit réseau Axis. Nécessite une connexion Internet sans proxy HTTP. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.axiscam.net
- ARP/Ping (tout système d'exploitation). Cf. *Attribuer une adresse IP à l'aide d'ARP/Ping.* La commande doit être saisie dans les 2 minutes suivant la mise sous tension.
- DHCP server (Serveur DHCP) (tout système d'exploitation). Pour consulter les pages administratives du serveur DHCP réseau, reportez-vous à la documentation concernant l'utilisation du serveur.

Attribuer une adresse IP à l'aide d'ARP/Ping

L'adresse IP du produit peut être attribuée à l'aide d'ARP/Ping. La commande doit être saisie dans les 2 minutes suivant la mise sous tension.

- 1. Trouvez une adresse IP statique disponible sur le même segment réseau que celui de votre ordinateur.
- 2. Repérez le numéro de série (S/N) sur l'étiquette du produit.
- 3. Ouvrez une invite de commandes et saisissez les commandes suivantes :

Syntaxe pour Linux/Unix

```
arp -s <IP address> <serial number> temp
ping -s 408 <IP address>
```

Exemple pour Linux/Unix

arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping -s 408 192.168.0.125

Syntaxe Windows (peut nécessiter que vous exécutiez l'invite de commande en tant qu'administrateur)

```
arp -s <IP address> <serial number>
ping -l 408 -t <IP address>
```

Exemple Windows (peut nécessiter que vous exécutiez l'invite de commande en tant qu'administrateur)

arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125

- 4. Redémarrez le produit en déconnectant et en reconnectant le connecteur réseau (PoE).
- 5. Fermez l'invite de commande lorsque le produit répond avec le message Réponse de 192.168.0.125:... ou un message similaire.
- 6. Ouvrez un navigateur et saisissez http://<IP address> dans le champ Location (Emplacement)/Address (Adresse).

Note

- Pour ouvrir une invite de commande dans Windows, ouvrez le Start menu (menu Démarrer) et saisissez cmd dans le champ Run/Search (Exécuter).
- Pour utiliser la commande ARP sous Windows 8/Windows 7/Windows Vista, cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'invite de commande et sélectionnez Run as administrator (Exécuter en tant qu'administrateur).
- Pour ouvrir une invite de commande dans Mac OS X, ouvrez l'utilitaire Terminal dans Application > Utilities (Application > Utilitaires).

Comment définir le mot de passe racine

Pour accéder au produit Axis, vous devez définir le mot de passe de l'utilisateur racine par défaut (administrateur). Vous pouvez le faire depuis la boîte de dialogue **Configure Root Password** (Configurer le mot de passe Root) qui s'ouvre lors du premier accès au produit.

Pour éviter les écoutes électroniques, la configuration du mot de passe root peut être effectuée via une connexion HTTPS cryptée requérant un certificat HTTPS. Le protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) est utilisé pour crypter le trafic entre les navigateurs Web et les serveurs. Le certificat HTTPS garantit l'échange crypté des informations.

Le nom d'utilisateur par défaut de l'administrateur **root** est permanent et ne peut pas être supprimé. Si vous perdez le mot de passe du nom d'utilisateur root, les paramètres d'usine par défaut du produit devront être rétablis. Pour plus d'informations sur la réinitialisation du produit aux paramètres d'usine par défaut, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

Pour configurer le mot de passe via une connexion HTTP standard, saisissez-le directement dans la boîte de dialogue.

Pour configurer le mot de passe avec une connexion HTTPS cryptée, procédez comme suit :

- Cliquez sur Use HTTPS (Utiliser le protocole HTTPS).
 Un certificat temporaire (valide un an) est créé, il permet le cryptage de tout le trafic vers et depuis le produit et le mot de passe peut ainsi être défini en toute sécurité.
- 2. Saisissez un mot de passe, puis saisissez-le à nouveau pour le confirmer.
- 3. Cliquez sur OK. Le mot de passe est à présent configuré.

Configurer le matériel

Configurez le matériel dans les pages Hardware Configuration (Configuration matérielle) avant d'installer le produit.

Les portes, les planchers, les serrures et d'autres dispositifs peuvent être connectés au produit Axis avant de compléter la configuration matérielle. Cependant, la connexion des périphériques sera plus facile à réaliser si vous complétez d'abord la configuration matérielle. En effet, le graphique des connexions de broches du matériel sera disponible lorsque la configuration sera terminée. Le graphique des connexions de broches du matériel est un guide permettant de savoir comment connecter les broches. Il peut être utilisé comme feuille de référence pour l'entretien. Pour les instructions d'entretien, voir *page 85.*

Pour configurer le matériel, sélectionnez l'une des méthodes suivantes :

- Importez un fichier de configuration matérielle. Voir page 81.
- Créez une nouvelle configuration matérielle. Voir page 82.

Note

Si le matériel du produit n'a pas été configuré auparavant ou a été supprimé, **Hardware Configuration (Configuration matérielle)** sera disponible dans le panneau de notification de la page Vue d'ensemble.

Importation d'un fichier de configuration matérielle

La configuration matérielle du produit Axis peut être plus rapide si vous importez un fichier de configuration matérielle.

Pour plus d'informations sur l'exportation des fichiers de configuration matérielle, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

Pour importer un fichier de configuration matérielle :

- 1. Accédez à Setup > Hardware Configuration (Configuration > Configuration matérielle).
- Cliquez sur Import hardware configuration (Importer la configuration matérielle) ou s'il existe déjà une configuration matérielle, Reset and import hardware configuration (Réinitialiser et importer la configuration matérielle).
- 3. Dans la boîte de dialogue du navigateur du fichier qui apparaît, recherchez et sélectionnez le fichier de configuration matérielle (*.json) sur votre ordinateur.
- 4. Cliquez sur OK.

Branchement du matériel

Pour brancher le matériel :

1. Si nécessaire, retirez la vis du couvercle, insérez un tournevis à fente dans la fente permettant le retrait du couvercle et retirez ce dernier.

 Raccordez le produit Axis au réseau et attendez que la connexion réseau soit établie et que le produit soit sous tension. Si le produit n'est pas alimenté par Ethernet mais utilise une alimentation Ethernet et externe, raccordez-le également à une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS). Pour plus d'informations concernant le connecteur d'alimentation (entrée CC), reportez-vous aux *Caractéristiques techniques page 58*

Comment créer une nouvelle configuration matérielle

- 1. Allez dans Setup > Hardware Configuration (Configuration > Configuration matérielle) et cliquez sur Démarrer une nouvelle configuration matérielle.
- 2. Saisissez un nom pour le produit Axis.
- 3. Sélectionnez une option de porte en fonction du nombre de lecteurs, un (1) ou deux (2), qui sera connecté au produit Axis et cliquez sur Suivant
- 4. Cliquez sur Fermerou cliquez sur le lien pour afficher le graphique des connexions de broches du matériel.

Comment créer une nouvelle configuration matérielle pour les verrous sans fil

- 1. Allez dans Setup > Hardware Configuration (Configuration > Configuration matérielle) et cliquez sur Démarrer une nouvelle configuration matérielle.
- 2. Saisissez un nom pour le produit Axis.
- 3. Sélectionnez un fabricant de passerelle sans fil.
- 4. Selon le fabricant de la serrure, continuez selon l'un des éléments de liste :
- ASSA Aperio : Cliquez sur le lien pour afficher le graphique des connexions de broches du matériel ou cliquez sur Fermer et allez dans Setup > Hardware Reconfiguration (Configuration > Reconfiguration matérielle) pour terminer la configuration, voir Ajouter des portes et appareils Assa AperioTM page 83
- SmartIntego : Cliquez sur le lien pour afficher le graphique des connexions de broches du matériel ou sur Click here to select wireless gateway and configure doors (Cliquez ici pour sélectionner la passerelle sans fil et configurer les portes) pour terminer la configuration, voir *Comment configurer SmartIntego page 84*.

Comment créer une nouvelle configuration matérielle avec le contrôleur d'ascenseur (AXIS A9188)

Important

Avant de créer une configuration HW, vous devez ajouter un utilisateur dans le module relais E/S réseau AXIS A9188. Allez à l'interface Web A9188 > Preferences > Additional device configuration > Basic setup > Users > Add > User setup (Préférences > Configuration d'appareil supplémentaire > Configuration de base > Utilisateurs > Ajouter > Configuration d'utilisateur).

Note

2 modules relais E/S réseau AXIS 9188 maximum peuvent être configurés avec chaque contrôleur de porte réseau A1001

- 1. Dans A1001, accédez à Setup > Hardware Configuration (Configuration > Configuration matérielle) et cliquez sur Créer une nouvelle configuration matérielle.
- 2. Saisissez un nom pour le produit Axis.
- 3. Sélectionnez Contrôleur d'ascenseur pour inclure un module relais E/S réseau AXIS A9188 et cliquez sur **Suivant**
- 4. Saisissez un nom pour le lecteur connecté.
- 5. Sélectionnez les types de lecteurs qui seront utilisés et cliquez sur Terminer.
- 6. Cliquez sur **Périphériques réseau** pour terminer la configuration, voir ou cliquez sur le lien pour accéder au graphique de connexion des broches du matériel.

Ajouter des portes et appareils Assa AperioTM

Avant d'ajouter une porte sans fil au système, elle doit être couplée avec le hub de communication Assa Aperio connecté, en utilisant Aperio PAP (outil d'application de programmation Aperio).

Pour ajouter une porte sans fil :

- 1. Accédez à Setup (Configuration) > Hardware Reconfiguration (Reconfiguration matérielle).
- Sous Wireless Doors and Devices (Portes et dispositifs sans fil) cliquez sur Add door (Ajouter porte).
- 3. Dans le champ Door name (Nom de la porte) : saisissez un nom descriptif.
- Dans le champ ID sous Lock (Verrou) : Saisissez l'adresse à six caractères de l'appareil que vous souhaitez ajouter. L'adresse de l'appareil est imprimée sur l'étiquette du produit.
- 5. En option, sous Capteur de position de porte : Choisissez Capteur de position de porte intégré ou Capteur de position de porte externe.

Note

Si vous utilisez un interrupteur de position de porte externe (DPS), assurez-vous que le dispositif de verrouillage Aperio prend en charge la détection d'état de la poignée de porte avant de le configurer.

- 6. En option, dans le champ ID sous Capteur de position de porte : Saisissez l'adresse à six caractères de l'appareil que vous souhaitez ajouter. L'adresse du dispositif est imprimée sur l'étiquette du produit.
- 7. Cliquez sur Add(Ajouter).

Conditions préalables pour SmartIntego

Les conditions préalables suivantes doivent être satisfaites avant de procéder à la configuration SmartIntego :

- Il faut créer un fichier csv. Le fichier csv contient des informations sur GatewayNode et les portes utilisées dans votre solution SmartIntego. Le fichier est crée dans un logiciel autonome fourni par un partenaire SimonsVoss.
- La configuration matérielle de SmartIntego a été effectuée, voir *Comment créer une nouvelle configuration matérielle pour les verrous sans fil page 82.*

Comment configurer SmartIntego

Note

Assurez-vous que les conditions préalables répertoriées ont été respectées.

- 1. Cliquez sur Parcourir..., sélectionnez le fichier csv et cliquez sur Télécharger un fichier.
- 2. Choisissez un GatewayNode et cliquez sur Suivant.
- 3. Un aperçu de la nouvelle configuration s'affiche. Désactivez les moniteurs de porte si nécessaire.

Note

Le réglage du moniteur de porte est activé par défaut. Si la poignée intelligente n'a pas de moniteur de porte, vous devez la désactiver.

- 4. Cliquez sur Configurer.
- 5. Un aperçu des portes incluses dans la configuration s'affiche. Cliquez sur Settings (Paramètres) pour configurer chaque porte individuellement.

Comment réinitialiser les paramètres par défaut

Important

La réinitialisation aux paramètres par défaut doit être utilisée avec prudence. Cette opération reconfigure tous les paramètres, y compris l'adresse IP, aux valeurs d'usine par défaut.

Pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine par défaut :

- 1. Déconnectez l'alimentation de l'appareil.
- 2. Maintenez le bouton de commande enfoncé en remettant l'appareil sous tension. Cf. .
- 3. Appuyez sur le bouton de commande pendant 25 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état passe à l'orange une seconde fois.
- 4. Relâchez le bouton de commande. Le processus est terminé lorsque le voyant d'état passe au vert. Les paramètres d'usine par défaut de l'appareil ont été rétablis. En l'absence d'un serveur DHCP sur le réseau, l'adresse IP par défaut est 192.168.0.90.
- 5. Utilisez les outils d'installation et de gestion pour attribuer une adresse IP, configurer le mot de passe et accéder au produit.

Instructions d'entretien

Pour garantir le fonctionnement du système de contrôle d'accès, Axis recommande son entretien régulier, y compris les contrôleurs de portes et les appareils connectés.

Faites l'entretien au moins une fois par an. La procédure d'entretien proposée comprend notamment les étapes suivantes :

- Assurez-vous que toutes les connexions entre le contrôleur de porte et les appareils externes sont sécurisées.
- Vérifiez toutes les connexions matérielles. Cela nécessite l'accès aux pages Web du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.
- Vérifiez que le système, y compris les appareils externes connectés, fonctionne correctement.
 - Scannez une carte et testez les lecteurs, les portes et les verrous.
 - Si le système comprend des appareils REX, des capteurs ou d'autres appareils, testez-les aussi.
 - Si activées, testez les alarmes de falsification.

Si après avoir effectué l'une des étapes ci-dessus vous constatez des pannes ou comportements inattendus :

- Testez les signaux des fils en utilisant l'équipement approprié et vérifiez si les fils ou câbles sont endommagés de quelque manière que ce soit.
- Remplacez tous les câbles et fils endommagés ou défectueux.
- Une fois que les câbles et les fils ont été remplacés, vérifiez à nouveau toutes les connexions matérielles. Cela nécessite l'accès aux pages Web du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.
- Assurez-vous que tous les horaires d'accès, les portes, les groupes et les utilisateurs sont à jour. Cela nécessite l'accès aux pages Web du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi.
- Si le contrôleur de porte ne se comporte pas comme prévu, consultez le Mode d'emploi pour plus d'informations sur le dépannage et les fonctions d'entretien intégrées du produit.

Pour plus d'informations sur l'entretien de la batterie, voir et Batterie page 49.

Informations complémentaires

- Pour obtenir la version la plus à jour de ce document, voir axis.com
- Le manuel d'utilisateur est disponible via axis.com
- Pour vérifier s'il existe un micrologiciel mis à jour pour votre produit, voir axis.com/support
- Pour accéder à des formations et webinaires en ligne utiles, voir axis.com/academy

Informations sur la garantie

Pour plus d'informations sur la garantie du produit Axis et les informations connexes, rendez-vous sur *axis.com/warranty*

Sicherheitsinformationen

Gefährdungsstufen

▲ GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu geringfügiger oder mäßiger Verletzung führen kann.

HINWEIS

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Sachschäden führen kann.

Andere Meldeebenen

Wichtig

Weist auf wichtige Informationen hin, die den richtigen Betrieb des Produkts gewährleisten.

Beachten

Weist auf nützliche Informationen hin, die die optimale Verwendung des Produkts unterstützen.

Sicherheitsanweisungen

WARNUNG

Das Axis Produkt muss von fachmännischem Personal und unter Einhaltung der örtlich geltenden Bestimmungen installiert werden.

HINWEIS

- Das Axis-Produkt muss unter Beachtung der geltenden Gesetze und Bestimmungen betrieben werden.
- Axis empfiehlt die Verwendung eines abgeschirmten Netzwerkkabels (STP) der Kategorie 5 oder höher.
- Für den Einsatz von Axis-Produkten im Außenbereich oder ähnlichen Umgebungen müssen diese in für den Außenbereich zugelassenen Gehäusen installiert werden.
- Lagern Sie das Axis Produkt in einer trockenen und belüfteten Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass das Axis Produkt weder Stößen noch starkem Druck ausgesetzt ist.
- Installieren Sie das Produkt nicht an instabilen Masten, Halterungen, Oberflächen oder Wänden.
- Verwenden Sie bei der Installation des Axis Produkts ausschließlich passende Werkzeuge. Ein zu großer Kraftaufwand mit elektrischen Werkzeugen kann das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie keine chemischen, ätzenden oder aerosolhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, mit destilliertem Wasser angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das den technischen Vorgaben Ihres Produkts entspricht. Dieses ist von Axis oder Drittanbietern erhältlich. Axis empfiehlt die mit Ihrem Produkt kompatible Stromversorgung von Axis.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile die von Axis angeboten oder empfohlen werden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbsttätig zu reparieren. Wenden Sie sich bezüglich Reparatur und Wartung an den Axis Support oder Ihren Axis Händler.
- Das Netzteil sollte an eine Steckdose in der Nähe des Produkts angeschlossen werden und sollte leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie eine Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS), entweder mit einer Nennausgangsleistung von ≤100 W oder einem begrenzten Nennausgangsstrom von ≤5 A.

Transport HINWEIS

• Bei Bedarf transportieren Sie das Axis Produkt in der Originalverpackung oder einer entsprechenden Verpackung, so dass Schäden vermieden werden.

Batterie

Das Axis-Produkt ist mit einer 3,0 V-CR2032-Lithium-Batterie ausgestattet, mit der die interne Echtzeituhr (RTC) versorgt wird. Unter normalen Bedingungen hat die Batterie eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren.

Eine ungenügend geladene Batterie beeinträchtigt den Betrieb der Echtzeituhr, die dann bei jedem Systemstart zurückgesetzt wird. Sie erhalten eine Protokollnachricht im Serverbericht des Produkts, wenn ein Batteriewechsel erforderlich ist. Weitere Informationen über den Serverbericht finden Sie auf den Setup-Seiten des Produkts, oder wenden Sie sich an den Axis Support.

Die Batterie nur bei Bedarf ersetzen. Wenden Sie sich in diesem Fall unter *axis.com/support* an den Support von Axis.

Lithium-Knopfzellen (3,0 V) enthalten 1,2-Dimethoxyethan; Ethylenglycoldimethylether (EGDME), CAS-Nr. 110-71-4.

▲WARNUNG

- Explosionsgefahr bei fehlerhaftem Batteriewechsel.
- Die Batterie darf nur durch eine identische Batterie oder eine von Axis empfohlene Batterie ersetzt werden.
- Verbrauchte Batterien sind gemäß den örtlichen Vorschriften oder den Anweisungen des Herstellers zu entsorgen.

Installationsanleitung – Vollversion

Diese Vollversion der Installationsanleitung enthält Anweisungen zur Installation des AXIS A1001 Netzwerk-Tür-Controllers in Ihrem Netzwerk.

- Eine Kurzanleitung finden Sie im gedruckten Dokument AXIS A1001 Installationsanleitung – Kurzanleitung, das im Lieferumfang enthalten ist. Die Kurzanleitung ist auch unter www.axis.com verfügbar.
- Weitere Informationen zur Nutzung dieses Produkts finden Sie im AXIS A1001 Benutzerhandbuch unter www.axis.com.

Installationsschritte

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Packungsinhalte, Werkzeuge und andere notwendige Materialien für die Installation in Ordnung sind. Siehe *Seite 91*.
- 2. Machen Sie sich mit der Hardware-Übersicht vertraut. Siehe Seite 92.
- 3. Machen Sie sich mit den technischen Daten vertraut. Siehe Seite 98.
- 4. Installieren Sie die Hardware. Siehe Seite 108.
- 5. Zugriff auf das Produkt. Siehe .

Lieferumfang

- AXIS A1001 Netzwerk-Tür-Controller
- Kabelbinder (4x)
- Schraube für Abdeckung
- 6-poliger Anschlussstecker (5x) (eingesteckt)
 - Leser-E/A (blau)
 - Leser-E/A (rot)
 - Leser-Daten (weiß)
 - Leser-Daten (gelb)
 - Strom und Relais (orange)
- 4-poliger Anschlussstecker (5x) (eingesteckt)
 - Audio (weiß)
 - Zusatzanschluss (gelb)
 - Tür-Eingang (blau)
 - Tür-Eingang (rot)
 - Stromversorgung Verriegelung (orange)
- 2-poliger Anschlussstecker (eingesteckt)
 - Stromversorgung (schwarz)

- Gedruckte Dokumente
 - AXIS A1001 Installationsanleitung Kurzanleitung
 - Zusätzliche Etiketten mit der Seriennummer (2x)
 - AVHS-Authentifizierungsschlüssel

Empfohlene Werkzeuge

- Bohrmaschine (für Wand- oder Deckenmontage)
- Schraubendreher (für Wand- oder Deckenmontage)
- Schlitzschraubendreher (zum Öffnen der Abdeckung)
- Torx-Schraubendreher (T10) (zum Festziehen der Abdeckungsschraube)
- Abisoliergerät

Übersicht über die Hardware

Die technischen Daten für Hardwarekomponenten finden Sie unter .



Vorder- und Rückseite:

- 1 Abdeckung
- 2 Schraube für Abdeckung
- 3 Schlitz zum Entfernen der Abdeckung
- 4 Grundplatte
- 5 DIN-Halterung obere
- 6 Manipulationsalarmschalter Rückseite
- 7 DIN-Halterung untere
- 8 Bestellnummer (P/N) und Seriennummer (S/N)



E/A-Schnittstelle:

- 1 Leser-Daten-Anschluss (READER DATA 1)
- 10 Leser-Daten-Anschluss (READER DATA 2)
- 3 Leser-E/A-Anschluss (READER I/O 1)
- 8 Leser-E/A-Anschluss (READER I/O 2)
- 4 Türanschluss (DOOR IN 1)
- 7 Türanschluss (DOOR IN 2)
- 6 Zusatzanschluss (AUX)
- 5 Audioanschluss (AUDIO) (nicht verwendet)

Externe Stromanschlüsse:

- 2 Netzanschluss (DC IN)
- 12 Netzwerkanschluss (PoE)

Stromausgänge:

- 9 Stromanschluss für Schloss (LOCK)
- 11 Netz- und Relaisanschluss (PWR, RELAY)



LED-Anzeigen, Tasten und andere Hardware:

- 1 LED-Betriebsanzeige
- 2 LED-Statusanzeige
- 3 LED-Netzwerkanzeige
- 4 LED-Anzeige für Leser 2 (nicht verwendet)
- 5 LED-Anzeige für Leser 1 (nicht verwendet)
- 6 Stiftleiste für Manipulationsalarm Vorderseite (TF)
- 7 Stiftleiste für Manipulationsalarm Rückseite (TB)
- 8 LED-Anzeige für Schloss
- 9 LED-Anzeige für Schloss
- 10 Manipulationsalarmsensor Vorderseite
- 11 SD-Speicherkarteneinschub (microSDHC) (nicht verwendet)
- 12 Steuertaste
- 13 Bestellnummer (P/N) und Seriennummer (S/N)

LEDs

LED	Farbe	Bedeutung	
Netzwerk	Grün	Leuchtet bei Verbindung mit einem 100 MBit/s-Netzwerk. Blinkt bei Netzwerkaktivität.	
	Gelb	Leuchtet bei Verbindung mit einem 10 MBit/s-Netzwerk. Blinkt bei Netzwerkaktivität.	
	Leuchtet nicht	Keine Netzwerkverbindung vorhanden.	
Status Grün		Leuchtet bei Normalbetrieb grün.	
	Gelb	Leuchtet beim Start und beim Wiederherstellen der Einstellungen.	
	Rot	Blinkt langsam bei einem Aktualisierungsfehler.	
Stromver- Grün Normaler Betrieb.		Normaler Betrieb.	
sorgung	Gelb	Blinkt grün/gelb bei der Firmware-Aktualisierung.	
Schloss Grün		Konstant im spannungslosen Zustand.	
	Rot	Konstant bei anliegender Spannung.	
Leuchtet nicht		Potentialfrei.	

Beachten

- Die Status-LED kann so eingestellt werden, dass sie blinkt, wenn ein Ereignis aktiv ist.
- Die Status-LED kann so eingestellt werden, dass sie blinkt, wenn die Einheit erkannt wird. Rufen Sie Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Maintenance (Setup > Grundeinstellungen des Controllers > Systemoptionen > Wartung) auf.

Anschlüsse und Tasten

Zu technischen Daten und Betriebsbedingungen, siehe Seite 98.

E/A-Schnittstelle

Leser-Daten-Anschlüsse

Zwei 6-polige Anschlussblöcke mit Unterstützung für RS485- und Wiegand-Protokolle zur Kommunikation mit dem Leser. Technische Daten finden Sie auf *Seite 101*.

Leser-E/A-Anschlüsse

Zwei 6-polige Anschlussblöcke für Lesereingang und -ausgang. Abgesehen vom 0 V DC-Bezugspunkt und Strom (Gleichstromausgang) verfügt der Leser-E/A-Anschluss über eine Schnittstelle zum:

- Digitaleingang z. B. zum Anschließen eines Leser-Manipulationsalarms.
- Digitalausgang z. B. zum Anschließen von Leser-Signaltongebern und Leser-LEDs.

Technische Daten finden Sie auf Seite 101.

Türanschlüsse

Zwei 4-polige Anschlussblöcke zum Anschließen von Türüberwachungsgeräten und REX-Geräten (Request to Exit). Technische Daten finden Sie auf *Seite 102*.

Zusatzanschluss

4-poliger konfigurierbarer E/A-Anschlussblock. Zur Verwendung mit externen Geräten in Verbindung mit Manipulationsalarmen, Ereignisauslösung, Alarmbenachrichtigungen usw. Abgesehen vom 0 V DC-Bezugspunkt und Strom (Gleichstromausgang) verfügt der Zusatzanschluss über eine Schnittstelle zum:

- Digitaleingang Alarmeingang f
 ür den Anschluss von Ger
 äten, die zwischen ge
 öffnetem und geschlossenem Schaltkreis wechseln k
 önnen, z. B. PIR-Sensoren oder Glasbruchmelder.
- Digitalausgang zum Anschluss externer Geräte wie Einbruchalarme, Sirenen oder Leuchten. Angeschlossene Geräte können über die VAPIX®-API (Application Programming Interface) oder eine Aktionsregel aktiviert werden.

Technische Daten finden Sie auf Seite 103.

Externe Stromanschlüsse

HINWEIS

Das Produkt muss mit einem abgeschirmten Netzwerkkabel (STP) angeschlossen werden. Alle Kabel, die das Produkt mit dem Netzwerkswitch verbinden, müssen hierfür ausgelegt sein. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkgeräte gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert wurden. Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen finden Sie unter *Electromagnetic compatibility (EMC) 4.*

Netzanschluss

2-poliger Anschlussblock für die Gleichstromversorgung. Verwenden Sie eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS), entweder mit einer Nennausgangsleistung von ≤ 100 W oder einem dauerhaft auf ≤ 5 A begrenzten Nennausgangsstrom. Technische Daten finden Sie auf *Seite 104*.

Netzwerkanschluss

RJ-45-Ethernetanschluss. Unterstützt Power over Ethernet (PoE). Technische Daten finden Sie auf Seite 104.

Stromausgänge

Stromanschluss

4-poliger Anschlussblock für ein oder zwei Schlösser. Dieser Anschluss kann auch zur Stromversorgung externer Geräte verwendet werden. Technische Daten finden Sie auf Seite 104.

Netz- und Relaisanschluss

6-poliger Anschlussblock für den Netzanschluss und das Relais des Tür-Controllers für externe Geräte wie Schlösser und Sensoren. Technische Daten finden Sie auf *Seite 105.*

Tasten und andere Hardware

Stiftleiste für Manipulationsalarm

Zwei 2-polige Stiftleisten zum Trennen des vorderen und rückseitigen Manipulationsalarms. Technische Daten finden Sie auf *Seite 106*.

Steuertaste

Die Steuertaste hat folgende Funktionen:

- Zurücksetzen des Produkts auf die Werkseinstellungen. Siehe Seite 125.
- Verbinden mit einem AXIS Video Hosting System-Service oder einem AXIS Internet Dynamic DNS-Service. Weitere Informationen zu diesen Diensten finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Betriebsbedingungen

Das Axis Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen ausgelegt.

Klassifikation	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
IEC 60721-4-3 Klasse 3K3, 3M3	0 °C bis 50 °C	20 bis 85 % rF (nicht kondensierend)

Stromverbrauch HINWEIS

Verwenden Sie eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS), entweder mit einer Nennausgangsleistung von \leq 100 W oder einem dauerhaft auf \leq 5 A begrenzten Nennausgangsstrom.

Netzteil	Max. Last an Ausgängen
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 3, 44 bis 57 V DC	7,5 W
10 bis 30 V DC, max. 26 W	14 W

Stromausgangskonvertierung (A in W)

Wenn das an das Axis Produkt angeschlossene Gerät nur über eine Ampere (A)-Zertifizierung verfügt, hilft die folgende Methode bei der Konvertierung in Watt (W).

Die maximale Gesamtausgangslast des Axis Produkts hängt von der Stromquelle ab:

Stromquelle	Maximale Gesamtlast an den Ausgängen	
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Typ 1, Klasse 3	7,5 W	DE
10 bis 30 V DC	14 W	

Die Spannung an den Stromausgängen des Axis Produkts beträgt 12 V DC (außer am Zusatzanschluss mit einer Spannung von 3,3 V DC). Wenn das angeschlossene Gerät beispielsweise über eine Ampere-Zertifizierung von 0,3 A verfügt, kann die Stromstärke mit folgender Konvertierung in Watt (W) umgerechnet werden:

Leistung (W) = Spannung (V) x Stromstärke (I)

Leistung = $12 \times 0.3 = 3.6 \text{ W}$

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbare Leistung nach Anschluss des 0,3-A-Geräts für dieses Beispiel.

Stromquelle	Verfügbare Leistung	
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Typ 1, Klasse 3	7,5 - 3,6 = 3,9 W	
10 bis 30 V DC	14 - 3,6 = 10,4 W	

Die DC-Ausgänge der folgenden Anschlüsse gelten als Stromausgänge: '

- Stromanschluss (Schloss)
- Netz- und Relaisanschluss
- Leser-E/A-Anschluss
- Zusatzanschluss

HINWEIS

Der Stromausgang des Zusatzanschlusses verfügt über eine Spannung von 3,3 V DC.

Für technische Daten der Anschlüsse siehe Stromanschluss auf Seite 104 und Netzwerkanschluss auf Seite 104.

Leistungsebenen für die Zutrittskontrolle

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Leistungsebenen, die für die UL 294-Konformität erforderlich sind.

Funktion	Ebene
Zerstörungstest	l
Leitungsabsicherung	1
Härtetest	IV
Notstromversorgung	

Aderquerschnitt HINWEIS

Jede Ader muss einen Leiterquerschnitt aufweisen, der einem Leiterquerschnittsbereich nach AWG 28–16 (CSA) oder AWG 22–14 (cUL/UL) entspricht. Verwenden Sie Kabel, die den örtlichen Vorschriften entsprechen.

AWG	Durchmesser mm	Querschnitt mm ²
28–16	0.321–1.29 (0.0126–0.0508)	0.0810-1.31
22–14	0.644–1.63 (0.0253–0.0641)	0.326-2.08

Anschlüsse

Für Informationen zur Lage der Anschlüsse siehe Übersicht über die Hardware auf Seite 92.

Für Anschlussschaltbilder und Informationen zur bei der Hardwarekonfiguration erstellten Belegungsübersicht der Pins, siehe Anschlussschaltbilder auf Seite 106 und Konfigurieren der Hardware auf Seite 122.

Der folgende Abschnitt dokumentiert die technischen Daten der Anschlüsse.

Leser-Daten-Anschluss

6-poliger Anschlussblock für die Kommunikation mit dem Leser (unterstützt RS485- und Wiegand-Protokoll).

Die RS485-Ports unterstützen:

- Zweiadrig RS485 Halbduplex
- Vieradrig RS485 Vollduplex

Die Wiegand-Ports unterstützen:

• Zweiadrig Wiegand



Funktion		Kontakt	Hinweise	
RS485	A-	1	RS485 für Vollduplex	
	B+	2	RS485 für Halbduplex	
RS485	A-	3	RS-485 für Vollduplex	
	B+	4	RS-485 für Halbduplex	
Wiegand	D0 (Daten 0)	5	Für Wiegand	
	D1 (Daten 1)	6		

Wichtig

Die RS-485-Ports besitzen eine feste Baudrate von 9600 Bit/s.

Wichtig

Die Kabellänge darf 30 m nicht überschreiten.

Wichtig

Die Ausgangsstromkreise dieses Abschnitts sind nach Klasse 2 leistungsbegrenzt.

Leser-E/A-Anschluss

6-poliger Anschlussblock für:

- Zusatzstromversorgung (Gleichstromausgang)
- Digitaleingang
- Digitalausgang
- 0 V DC (-)

Kontakt 3 an den Leser-E/A-Anschlüssen kann überwacht werden. Bei Unterbrechung der Verbindung wird ein Ereignis ausgelöst. Bringen Sie zur Verwendung überwachter Eingänge Abschlusswiderstände an. Beachten Sie das Anschlussschaltbild für überwachte Eingänge. Siehe Seite 107.



101

Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1		0 V DC
Gleichstro- mausgang	2	Zur Stromversorgung von Zusatzgeräten. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur für den Stromausgang verwendet werden.	12 V DC Max. Stromstärke = 300 m
Konfigurier- bar (Ein- oder Ausgang)	3–6	Digitaleingang – Zum Aktivieren mit Kontakt 1 verbinden; zum Deaktivieren nicht anschließen.	0 bis max. 40 V DC
		Digitalausgang – Zum Aktivieren mit Kontakt 1 verbinden; zum Deaktivieren nicht anschließen. Bei Verwendung mit einer induktiven Last, z. B. einem Relais, muss parallel zur Last zum Schutz vor Spannungsspitzen eine Diode zwischengeschaltet werden.	0 bis max. 40 V DC, Open Drain, 100 mA

Wichtig

Die empfohlene maximale Kabellänge beträgt 30 m.

Wichtig

Bei den Ausgangsstromkreisen in diesem Abschnitt handelt es sich um Geräte der Klasse 2 mit begrenzter Leistung.

Türanschluss

Zwei 4-polige Anschlussblöcke für Türüberwachungsgeräte (Digitaleingang).

Alle Türeingangskontakte können überwacht werden. Bei Unterbrechung der Verbindung wird ein Alarm ausgelöst. Bringen Sie zur Verwendung überwachter Eingänge Abschlusswiderstände an. Beachten Sie das Anschlussschaltbild für überwachte Eingänge. Siehe *Seite 107*.



Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1, 3		0 V DC
Eingang	2, 4	Zur Kommunikation der Türüberwachung. Digitaleingang – Zum Aktivieren mit Kontakt 1 bzw. 3 verbinden; zum Deaktivieren nicht anschließen. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur für den Eingang verwendet werden.	0 bis max 40 V DC

Wichtig

Die empfohlene maximale Kabellänge beträgt 30 m.

Zusatzanschluss

4-poliger konfigurierbarer E/A-Anschlussblock für:

- Zusatzstromversorgung (Gleichstromausgang)
- Digitaleingang
- Digitalausgang
- 0 V DC (-)

Ein Anschlussschaltbild als Beispiel finden Sie unter *Anschlussschaltbilder auf Seite 106*.

Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1		0 V DC
Gleichstro- mausgang	2	Zur Stromversorgung von Zusatzgeräten. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur für den Stromausgang verwendet werden.	3,3 V DC Max. Stromstärke = 100 mA
Konfigurier- bar (Ein- oder Aus-	3-4	Digitaleingang – Zum Aktivieren mit Kontakt 1 verbinden; zum Deaktivieren nicht anschließen.	0 bis max. 40 V DC
gang)		Digitalausgang – Zum Aktivieren mit Kontakt 1 verbinden; zum Deaktivieren nicht anschließen. Bei Verwendung mit einer induktiven Last, z. B. einem Relais, muss parallel zur Last zum Schutz vor Spannungsspitzen eine Diode zwischengeschaltet werden.	0 bis max. 40 V DC, Open Drain, 100 mA



DE

Wichtig

Die empfohlene maximale Kabellänge beträgt 30 m.

Wichtig

Bei den Ausgangsstromkreisen in diesem Abschnitt handelt es sich um Geräte der Klasse 2 mit begrenzter Leistung.

Stromanschluss

2-poliger Anschlussblock für die Gleichstromversorgung. Verwenden Sie eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS), entweder mit einer Nennausgangsleistung von ≤100 W oder einem dauerhaft auf ≤5 A begrenzten Nennausgangsstrom.



Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1		0 V DC
Gleich- stromeingang	2	Stromversorgung des Controllers ohne Power over Ethernet. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur für den Stromeingang verwendet werden.	10–30 V DC, max. 26 W Max. Last an Ausgängen = 14 W

Netzwerkanschluss

Ethernet-Anschluss RJ-45 Kabel der Kategorie 5e oder höher verwenden.

Funktion	Technische Daten	
Stromversorgung und Ethernet	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Class 3, 44 bis 57 V Gleichstrom	
	Max. Last an Ausgängen = 7,5 W	

Stromanschluss (Schloss)

4-poliger Anschlussblock für ein oder zwei Schlösser (Gleichstromausgang). Dieser Anschluss kann auch zur Stromversorgung externer Geräte verwendet werden.



Schließen Sie Schlösser und andere Geräte gemäß dem während der Hardwarekonfiguration erstellten Pin Chart an.

AXIS A	A1001	Network	Door	Controller
--------	-------	---------	------	------------

Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1, 3		0 V DC
0 V DC, frei oder 12 V DC	2, 4	Zur Steuerung von bis zu zwei 12-V-Schlössern. Verwenden Sie das Pin Chart. Siehe Konfigurieren der Hardware auf Seite 122.	12 V DC Max. Gesamtlast = 500 mA

Wichtig

Bei den Ausgangsstromkreisen in diesem Abschnitt handelt es sich um Geräte der Klasse 2 mit begrenzter Leistung.

Netz- und Relaisanschluss

6-poliger Anschlussblock mit integriertem Relais für:

- Externe Geräte
- Zusatzstromversorgung (Gleichstromausgang)
- 0 V DC (-)

h	j		ē	ð	ð	ð
6	1	2	3	4	5	6

Schließen Sie Schlösser und andere Geräte gemäß dem während der Hardwarekonfiguration erstellten Pin Chart an.

Funktion	Kontakt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1, 4		0 V DC
Relais	2-3	Zum Anschluss von Relaisgeräten. Verwenden Sie das Pin Chart. Siehe <i>Konfigurieren der Hardware auf Seite</i> 122. Die beiden Relaisanschlüsse sind galvanisch von den anderen Schaltkreisen getrennt.	Max. Stromstärke = 700 mA Max. Spannung = +30 V DC
12 V DC	5	Zur Stromversorgung von Zusatzgeräten. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur für den Stromausgang verwendet werden.	Max. Spannung = +12 V DC Max. Stromstärke = 500 mA
24 V DC	6	Nicht verwendet	

Wichtig

Bei den Ausgangsstromkreisen in diesem Abschnitt handelt es sich um Geräte der Klasse 2 mit begrenzter Leistung.

Manipulationsalarm-Stiftleiste

Zwei 2-polige Leisten zur Überbrückung des:

(⊪)1 (⊪)2

- Hinteren Manipulationsalarms (TB)
- Vorderen Manipulationsalarms (TF)

Funktion	Kontakt	Hinweise
Hinterer Manipulationsalarm	1–2	Setzen Sie die Drahtbrücken zwischen TB 1, TB 2 bzw. TF 1, TF 2, um den vorderen bzw. hinteren
Vorderer Manipulationsalarm	1–2	Manipulationsalarm zu überbrücken. Bei einer Überbrückung des Manipulationsalarms erkennt das System keine Manipulationsversuche.

Beachten

Der vordere und der hintere Manipulationsalarm sind standardmäßig aktiviert. Der Auslöser für die Öffnung des Gehäuses kann so konfiguriert werden, dass eine Aktion ausgeführt wird, wenn der Tür-Controller geöffnet bzw. von der Wand oder der Decke entfernt wird. Weitere Informationen zur Konfiguration von Alarmen und Ereignissen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Anschlussschaltbilder

Schließen Sie Geräte gemäß dem während der Hardwarekonfiguration erstellten Pin Chart an. Weitere Informationen zu Hardwarekonfiguration und Pin Chart finden Sie unter *Konfigurieren der Hardware auf Seite 122*.

Zusatzanschluss



- В E/A als Ausgang konfiguriert

Überwachte Eingänge

Um überwachte Eingänge zu verwenden, die Abschlusswiderstände wie im Schaltbild unten dargestellt anschließen.



Die Hardware installieren

▲VORSICHT

Das Axis Produkt darf nicht montiert werden, während es mit Strom versorgt wird. Schalten Sie die Stromversorgung immer erst am Ende der Installation ein.

HINWEIS

Um die Stromkreise vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu schützen, ist bei der Handhabung des Produkts ein ESD-Schutz zu verwenden, wenn Komponenten und Kontakte freiliegen.

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Produkt installieren.

- Informationen zum Konfigurieren der Hardware finden Sie auf Seite 122.
- Weitere Informationen zur Installation des Produkts an einer Wand (empfohlen) oder an der Decke finden Sie auf *Seite 109.*
- Weitere Informationen zur Installation des Produkts auf einer DIN-Schiene finden Sie auf *Seite 110.*
- Informationen zum Anschließen der Kabel finden Sie auf Seite 111.

Systembedingungen

Das Axis Produkt muss in einem sicheren Bereich installiert werden.

Das Axis Produkt darf die bestimmungsgemäße Verwendung der daran angeschlossenen Geräte nicht einschränken oder beeinträchtigen, gleichgültig, ob es als einzelner Tür-Controller oder ein System von Tür-Controllern installiert wurde.

Das Axis Produkt sollte an einer Wand (empfohlen) oder einer Decke mit oder ohne Anschlussdose installiert werden. Die Installation auf einer DIN-Schiene ist ebenfalls möglich.

Systemgröße

Das Axis-Produkt kann mit anderen Netzwerk-Türcontrollern von Axis zu einer Controllergruppe zusammengeschlossen werden, die bis zu 66 Türen oder drahtlose Geräte (innerhalb der Gruppe) verwalten kann. Das Axis-Produkt kann an bis zu zwei verkabelte Türen oder alternativ an eine verkabelte Tür und einen Funkgateway angeschlossen werden. Die Anzahl der pro Gateway konfigurierbaren Funkschlösser ist herstellerabhängig.

Beachten

- Axis Communications verkauft und vertreibt keine Funkschlösser. Wenn Sie Unterstützung oder Schulungen zu Funksystemen benötigen, wenden Sie sich bitte an den betreffenden Hersteller.
- Das Axis-Produkt ist eigenständig. Es erfordert für seinen ordnungsgemäßen Betrieb keine dauerhafte Verbindung mit einem Computer. Angeschlossene Computer werden ausschließlich zur lokalen Programmierung, für Downloads und zur zusätzlichen Überwachung benötigt.
Wand- und Deckenmontage

HINWEIS

Wenn der Tür-Controller an einer Wand installiert wird, muss die Aussparung für die Kabel nach unten zeigen.

- 1. Bei Verwendung einer Anschlussdose muss diese vor der Installation des Netzwerk-Tür-Controllers angebracht werden. UL-Konformität muss mit einer UL-gelisteten Anschlussdose gewährleistet werden.
- 2. Lösen Sie ggf. die Schraube für die Abdeckung, setzen Sie einen Schlitzschraubendreher in den Schlitz zum Entfernen der Abdeckung ein und entfernen Sie die Abdeckung. Siehe Übersicht über die Hardware auf Seite 92.
- 3. Markieren Sie vor dem Bohren die Bohrlöcher an der Wand/Decke, indem Sie die Grundplatte als Schablone verwenden.
- 4. Bohren Sie ggf. Löcher für die Schrauben.
- 5. Bringen Sie die Grundplatte an der Wand bzw. Decke an. Die Schrauben und Dübel müssen für das entsprechende Material (beispielsweise Holz, Metall, Rigips, Beton) geeignet sein.



1 Grundplatte

- 2 Bohrung (4x)
- 6. Schließen Sie die Kabel an. Siehe Seite 111.

Montage an einer DIN-Schiene

- 1. Installieren Sie bei Bedarf eine DIN-Schiene (nicht enthalten).
- 2. Lösen Sie ggf. die Schraube für die Abdeckung, setzen Sie einen Schlitzschraubendreher in den Schlitz zum Entfernen der Abdeckung ein und entfernen Sie die Abdeckung. Siehe *Übersicht über die Hardware auf Seite 92*.
- 3. Haken Sie die untere flexible DIN-Halterung an der Unterseite der DIN-Schiene ein und neigen Sie die Grundplatte dabei leicht nach vorn.
- 4. Heben Sie die Grundplatte an, sodass die untere DIN-Halterung die unterste Position erreicht.
- 5. Neigen Sie die Grundplatte nach hinten, sodass sie parallel zur Wand/Decke ausgerichtet ist.
- 6. Haken Sie die obere DIN-Halterung an der Oberseite der DIN-Schiene ein, indem Sie die Grundplatte absenken.



- 1 Grundplatte
- 2 Bohrung (4x)
- 3 DIN-Schiene
- 4 Untere DIN-Halterung
- Sichern Sie die Grundplatte mit vier Schrauben. Die Schrauben und Dübel müssen für das entsprechende Material (beispielsweise Holz, Metall, Rigips, Beton) geeignet sein. Siehe Wand- und Deckenmontage auf Seite 109.

Beachten

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um ein Verbiegen der Grundplatte zu vermeiden. Lassen Sie ca. 2,5 mm Abstand. Wenn die Grundplatte verbogen ist, lässt sich die Abdeckung nicht schließen.

8. Schließen Sie die Kabel an. Siehe Seite 111.

Anschließen der Kabel

▲VORSICHT

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Kabel an das Axis Produkt anschließen. Stellen Sie niemals Verbindungen her, während das Produkt mit Strom versorgt wird.

HINWEIS

- Das Produkt muss mit einem abgeschirmten Netzwerkkabel (STP) angeschlossen werden. Alle Kabel, die das Produkt mit dem Netzwerkswitch verbinden, müssen hierfür ausgelegt sein. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkgeräte gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert wurden. Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen finden Sie unter *Regulatory information 4.*
- Wenn Sie Power over Ethernet verwenden, darf das Netzwerkkabel erst an das Netzwerk angeschlossen werden, nachdem alle anderen Kabel angeschlossen wurden.
- Fügen Sie eine Kabelschleife ein, um zukünftige Wartungsarbeiten zu erleichtern, um übermäßige Zugkraft an Kabeln und Steckverbindungen zu verhindern und um Schäden an der Aderisolierung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Kabel und Drähte ordnungsgemäß gestützt und gesichert werden. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder.
- Um die Stromkreise vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu schützen, ist beim Anschließen von Drähten an das Produkt ein ESD-Schutz zu verwenden.
- 1. Legen Sie das Netzwerkkabel um die Kabelführung und schließen Sie es an den entsprechenden Anschluss an.
- 2. Sichern Sie das Netzwerkkabel mit einem der beiliegenden Kabelbinder an der Kabelführung.



- 1 Kabelbinder
- 2 Netzwerkkabel
- 3. Manteln Sie die Kabel und Drähte je nach Bedarf mit einem Crimpzange ab.
- 4. Verbinden Sie die Drähte zwischen dem Tür-Controller und den Schlössern, Türen sowie anderen Geräten. Weitere Informationen zu Anschlüssen und deren Spezifikationen finden Sie auf Seite 96 und Seite 100.

HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass alle Drähte ordnungsgemäß angeschlossen sind. Eine fehlerhafte Verdrahtung kann das Produkt beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Drähte verwenden, die die Anforderungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Aderquerschnitt auf Seite 100 sowie, für UL-Konformität, unter Requirements for Compliance with UL294 6th Edition 7.



Beispiel für Verkabelung

- 1 6-poliger Anschlussstecker
- 2 Netzwerkkabel
- 3 Kabelbinder (4x)
- 4 Netzwerkanschluss

Beachten

- Verwenden Sie für Geräte, die auf den Hardware-Konfigurationsseiten des Produkts konfiguriert wurden, das Pin Chart als Leitfaden zum Verbinden der Kontakte. Weitere Informationen zu Hardwarekonfiguration und Pin Chart finden Sie unter Konfigurieren der Hardware auf Seite 122.
- Informationen über das Anschließen weiterer Kabel, wie z. B. Stromkabel für Schlösser, Leser und andere Geräte, finden Sie in den Anweisungen des Herstellers.
- 5. Bündeln Sie die Leitungen und sichern Sie sie mit den beiliegenden Kabelbindern.
- 6. Kennzeichnen Sie die Kabel.
- 7. Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Netzwerk, wenn Sie Power over Ethernet verwenden.
- 8. Wenn Sie Ethernet sowie eine externe Stromquelle (10–30 V DC) verwenden, verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Netzwerk, und schließen Sie die Stromversorgung an. Verwenden Sie eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV)

kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS). Für weitere Informationen siehe Stromanschluss auf Seite 104



Beispiel für Verkabelung

- 1 Netzwerkanschluss
- 2 Netzwerkkabel
- 9. Vergewissern Sie sich, dass die LEDs die richtigen Zustände anzeigen. Siehe *LEDs auf Seite* 96.
- 10. Bringen Sie die Abdeckung an der Grundplatte an und ziehen Sie die Schrauben fest.



- 1 Abdeckung
- 2 Schraube für Abdeckung (T10)

Zugriff auf das Produkt

Das Produkt ist mit den meisten Standard-Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Empfohlen werden die Browser Internet Explorer für Windows, Safari für Macintosh und Firefox für andere Betriebssysteme.

Wenn Sie zum ersten Mal auf das Produkt zugreifen, müssen Sie eine IP-Adresse zuweisen und das Kennwort für den Standard-Administrator auf root festlegen.

- Wie Sie eine IP-Adresse zuweisen, finden Sie unter Seite 117.
- Informationen zum Festlegen des Root-Kennworts finden Sie unter Seite 121

Über einem Browser auf das Produkt zugreifen

1. Den Webbrowser öffnen.

2. Die IP-Adresse oder den Hostnamen des Axis-Produkts in die Adresszeile des Browsers eingeben.

Bei unbekannter IP-Adresse das Produkt mithilfe der AXIS IP Utility im Netzwerk ermitteln. Weitere Informationen zum Ermitteln und Zuweisen von IP-Adressen finden Sie unter *Zuweisen einer IP-Adresse*. Diese Information finden Sie ebenso auf den Support-Seiten unter *axis.com/support*.

Beachten

Um Bonjour als Browser-Lesezeichen anzuzeigen, Safari > Preferences (Safari > Einstellungen) aufrufen.

- 3. Den Benutzernamen und das Kennwort eingeben. Wenn dies der erste Zugriff auf das Produkt ist, muss zuerst das Root-Kennwort konfiguriert werden.
- 4. AXIS Entry Manager wird im Browser geöffnet. Die Startseite wird als Übersichtsseite bezeichnet.

Über das Internet auf das Produkt zugreifen

Nach dem Anschließen kann über das lokales Netzwerk (LAN) auf das Axis-Produkt zugegriffen werden. Um über das Internet auf das Produkt zugreifen zu können, muss der Netzwerk-Router so konfiguriert werden, dass eingehender Datenverkehr zum Produkt zugelassen wird. Aktivieren Sie dazu die NAT-Traversal-Funktion, bei der versucht wird, den Router automatisch für den Zugriff auf das Produkt zu konfigurieren. Die Aktivierung erfolgt über : Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Network > TCP/IP > Advanced (Setup > Weitere Controller-Konfigurierung > Systemoptionen > Netzwerk > TCP/IP > Erweiterte Einstellungen).

Weitere Informationen zu NAT-Traversal für IPv4 finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.

Technische Hinweise zu diesem und anderen Themen finden Sie auf der Axis Support-Website unter *www.axis.com/support.*

Siehe auch den AXIS Internet Dynamic DNS-Service unter www.axiscam.net.

Zuweisen einer IP-Adresse

Standard-IP-Adresse

Das Axis-Produkt auf die Nutzung in einem Ethernet-Netzwerk ausgelegt und benötigt für den Zugriff eine IP-Adresse. In die meisten Netzwerken ist ein DHCP-Server eingebunden, der angeschlossenen Geräten automatisch IP-Adressen zuweist. Wenn das Netzwerk keinen DHCP-Server besitzt, wird für das Axis-Produkt die Standard-IP-Adresse 192.168.0.90 verwendet.

Empfohlenes Verfahren für Windows®

Für das Auffinden von Axis-Produkten im Netzwerk und das Zuweisen von IP-Adressen unter Windows[®] werden AXIS IP Utility und AXIS Camera Management empfohlen. Beide Anwendungen sind kostenlos und können von *www.axis.com/techsup* heruntergeladen werden.

AXIS IP Utility - Kleine Installationen

AXIS IP Utility erkennt automatisch in Ihrem Netzwerk vorhandene Axis-Produkte und zeigt diese an. Die Anwendung kann außerdem zur manuellen Zuweisung einer statischen IP-Adresse verwendet werden.

Beachten Sie, dass sich das Axis-Produkt und der Computer, auf dem AXIS IP Utility ausgeführt wird, im gleichen Netzwerksegment (d. h. physischen Subnetz) befinden müssen.

Automatische Erkennung

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Axis Produkt an das Netzwerk angeschlossen ist und eingeschaltet wurde.
- 2. Starten Sie AXIS IP Utility.
- 3. Doppelklicken Sie auf das Axis Produkt, das im Fenster angezeigt wird, um die zugehörige Weboberfläche zu öffnen.
- 4. Informationen zum Festlegen des Kennworts finden Sie auf Seite 121.

Manuelles Zuweisen der IP-Adresse (optional)

- 1. Wählen Sie eine verfügbare IP-Adresse im selben Netzwerksegment, in dem sich Ihr Computer befindet.
- 2. Wählen Sie das Axis Produkt in der Liste aus.
- 3. Klicken Sie auf Assign new IP address to selected device (Ausgewähltem Gerät neue IP-Adresse zuweisen) 🐵 und geben Sie die IP-Adresse ein.
- 4. Klicken Sie auf Assign (Zuweisen) und befolgen Sie die Anweisungen.
- 5. Doppelklicken Sie auf das Axis Produkt, das im Fenster angezeigt wird, um die zugehörige Weboberfläche zu öffnen.
- 6. Informationen zum Festlegen des Kennworts finden Sie auf Seite 121.

AXIS Camera Management - Umfangreiche Installationen

AXIS Camera Management ist ein leistungsstarkes Installations- und Verwaltungstool für Axis-Netzwerkprodukte. Das Tool kann automatisch das Netzwerk nach Geräten durchsuchen, IP-Adressen zuweisen, Kennwörter vergeben, den Verbindungsstatus anzeigen, Firmware-Aktualisierungen verwalten und Produktparameter konfigurieren. Es kann Batch-Operationen für mehrere Produkte gleichzeitig ausführen.

Automatische Erkennung

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Axis Produkt an das Netzwerk angeschlossen ist und eingeschaltet wurde.
- 2. Starten Sie AXIS Camera Management.
- 3. Stellen Sie eine Verbindung mit einem Server her.

Um eine Verbindung mit einem Server im Netzwerk herzustellen, wählen Sie Remote-Server aus. Wählen Sie dann einen Server in der Dropdown-Liste aus oder geben Sie die IP- bzw. DNS-Adresse in das Feld ein.

Um eine Verbindung zu einem Server herzustellen, der lokal auf Ihrem Computer ausgeführt wird, wählen Sie This computer (Dieser Computer) aus.

- 4. Klicken Sie auf Log On (Anmelden), um sich als aktueller Computerbenutzer anzumelden, oder deaktivieren Sie Log on as current user (Als aktueller Benutzer anmelden) und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die Anmeldung ein.
- Beim ersten Ausführen von AXIS Camera Management wird automatisch nach Axis Produkten im Netzwerk gesucht. Um manuell nach Produkten zu suchen, wählen Sie Configuration > Add Devices (Konfiguration > Geräte hinzufügen) aus. In der Software wird eine Liste der gefundenen Produkte angezeigt.

Wählen Sie die hinzuzufügenden Produkte aus und klicken Sie auf Next (Weiter) und dann auf Finish (Fertig stellen).

- 6. Klicken Sie in der Liste der Geräte auf die Adresse, um die Weboberfläche des Produkts zu öffnen.
- 7. Informationen zum Festlegen des Kennworts finden Sie auf Seite 121.

Zuweisen von IP-Adressen in mehreren Geräten

AXIS Camera Management beschleunigt die Zuweisung von IP-Adressen für mehrere Geräte, indem IP-Adressen aus einem angegebenen Bereich vorgeschlagen werden.

1. Wählen Sie die Geräte, die Sie konfigurieren möchten (es können unterschiedliche Modelle ausgewählt werden) und klicken Sie auf Assign IP address to selected devices

🚅 (IP-Adresse ausgewählten Geräten zuweisen).

- 2. Klicken Sie auf Yes (Ja) im Dialogfeld Device Maintenance (Gerätewartung).
- 3. Wählen Sie Assign the following IP address range (Folgenden IP-Adressbereich zuweisen) und geben Sie den IP-Adressbereich, die Subnetzmaske und den Standardrouter für die Geräte ein. Klicken Sie auf Next (Weiter).
- 4. Die vorgeschlagenen IP-Adressen werden in der Liste New IP Addresses (Neue IP-Adressen) aufgeführt. Wenn Sie eine IP-Adresse ändern möchten, wählen Sie das betreffende Gerät aus und klicken Sie auf Edit IP (IP bearbeiten).
- 5. Klicken Sie auf Finish (Fertig).

Weitere Betriebssysteme und Methoden

Die Liste bietet einen Überblick über weitere Methoden zum Zuweisen oder Ermitteln der IP-Adresse. Alle Methoden sind standardmäßig aktiviert und können deaktiviert werden.

- AVHS Service Connection (Verbindung zum AVHS-Dienst) (alle Betriebssysteme). Informationen zur Verbindung mit einem AVHS-Dienst finden Sie in der Installationsanleitung des Dienstanbieters. Informationen und Hilfe zu lokalen AVHS-Dienstanbietern finden Sie unter *www.axis.com/hosting*.
- UPnP[™] (Windows®). Wenn diese Funktion auf dem Computer aktiviert ist, wird das Axis-Netzwerkprodukt automatisch erkannt und unter der Option Netzwerk oder Netzwerkumgebung hinzugefügt.
- Bonjour (Mac OS X® 10.4 oder höher). Gilt für Browser mit Unterstützung für Bonjour. Navigieren Sie zum Bonjour-Lesezeichen Ihres Browsers (z. B. Safari) und klicken Sie auf den Link, um die Weboberfläche aufzurufen.
- AXIS Dynamic DNS Service (alle Betriebssysteme). Ein kostenloser Service von Axis, mit dem Sie Ihr Axis Netzwerkprodukt schnell und einfach installieren können. Erfordert eine Internetverbindung ohne HTTP-Proxyserver. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *www.axiscam.net*.
- **ARP/Ping** (alle Betriebssysteme). Siehe *Zuweisen der IP-Adresse mit ARP/Ping*. Der Befehl muss innerhalb von 2 Minuten nach dem Anschließen der Stromversorgung erfolgen.
- DHCP-Server (alle Betriebssysteme). Hinweise zum Anzeigen der Administrationsseiten des DHCP-Servers im Netzwerk finden Sie in der Benutzerdokumentation.

Zuweisen der IP-Adresse mit ARP/Ping

Die IP-Adresse des Produkts kann mit ARP/Ping zugewiesen werden. Der Befehl muss innerhalb von 2 Minuten nach dem Anschließen der Stromversorgung erfolgen.

- 1. Wählen Sie eine nicht zugewiesene statische IP-Adresse im selben Netzwerksegment, in dem sich der Computer befindet.
- 2. Suchen Sie nach der Seriennummer (S/N) auf dem Produktaufkleber.
- 3. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, und geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
Linux/Unix-Syntax
```

```
arp -s <IP-Adresse> <Seriennummer> temp
ping -s 408 <IP-Adresse>
```

Linux/Unix-Beispiel

arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping -s 408 192.168.0.125

Windows-Syntax (Dazu müssen Sie die Eingabeaufforderung möglicherweise als Administrator ausführen.)

```
arp -s <IP-Adresse> <Seriennummer>
ping -l 408 -t <IP-Adresse>
```

Windows-Beispiel (Dazu müssen Sie die Eingabeaufforderung möglicherweise als Administrator ausführen.)

```
arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
```

- 4. Das Produkt neu starten. Dazu die Stromversorgung der Netzwerkverbindung (PoE) unterbrechen und wiederherstellen.
- 5. Die Eingabeaufforderung schließen, wenn das Produkt mit Antwort von 192.168.0.125:... oder einer ähnlichen Meldung reagiert.
- 6. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie http://<IP-Adresse> in die Adresszeile ein.

Beachten

- Um die Befehlseingabe in Windows zu öffnen, das Start menu (Startmenü) aufrufen und im Feld Run/Search (Ausführen/Suchen) den Befehl cmd eingeben.
- Klicken Sie zum Verwenden des Befehls "ARP" unter Windows 8/Windows 7/Windows Vista mit der rechten Maustaste auf das Befehlszeilensymbol, und wählen Sie Run as administrator (Als Administrator ausführen) aus.
- Um eine Eingabeaufforderung in Mac OS X zu öffnen, rufen Sie das Dienstprogramm "Terminal" unter Application > Utilities (Programme > Dienstprogramme) auf.

Das Root-Kennwort festlegen

Für den Zugriff auf das Produkt muss das Kennwort für den Benutzer Standardadministrator root festgelegt werden. Bei der erstmaligen Verwendung des Produkts wird das Dialogfeld **Configure Root Password (Root-Kennwort konfigurieren)** angezeigt. Dort kann das Kennwort festgelegt werden.

Um ein Abhören der Netzwerkkommunikation zu verhindern, können Sie das Root-Kennwort über eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung festlegen, die ein HTTPS-Zertifikat erfordert. Das Protokoll HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL) wird verwendet, um den Datenverkehr zwischen Webbrowsern und Servern zu verschlüsseln. Das HTTPS-Zertifikat gewährleistet den verschlüsselten Informationsaustausch.

Der standardmäßige Administrator-Benutzername root kann nicht geändert bzw. gelöscht werden. Wenn Sie das entsprechende Kennwort vergessen haben, muss das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Informationen zum Zurücksetzen des Produkts auf die Werkseinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Zum Festlegen des Kennworts über eine standardmäßige HTTP-Verbindung geben Sie dieses direkt in das Dialogfeld ein.

Um das Kennwort über eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung festzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Use HTTPS (HTTPS verwenden).

Ein befristetes Zertifikat (gültig für ein Jahr) wird erstellt. Dieses gewährleistet die sichere Datenübertragung zum und vom Produkt. Das Kennwort kann jetzt sicher festgelegt werden.

- 2. Geben Sie ein Kennwort ein und wiederholen Sie die Eingabe, um die korrekte Schreibweise zu bestätigen.
- 3. Klicken Sie auf OK. Damit ist das Kennwort konfiguriert.

Konfigurieren der Hardware

Vor dem Installieren des Produkts die Hardware über die Seiten der Hardware Configuration (Hardwarekonfiguration) konfigurieren.

Türen, Etagen und Schlösser sowie andere Geräte können vor Abschluss der Hardwarekonfiguration an das Axis-Produkt angeschlossen werden. Das Anschließen von Geräten ist jedoch einfacher, wenn Sie zuerst die Hardwarekonfiguration abschließen, da Ihnen somit das Pin Chart zur Verfügung steht. Das Pin Chart dient als Leitfaden für den Anschluss der Kontakte sowie als Referenz bei der Wartung. Anweisungen zur Wartung finden Sie auf *Seite 126*.

Konfigurieren Sie die Hardware mithilfe einer der folgenden Methoden:

- Importieren einer Hardwarekonfigurationsdatei. Siehe Seite 122.
- Eine neue Hardwarekonfiguration erstellen. Siehe Seite 123.

Beachten

Falls die Hardware des Produkts noch nicht bereits konfiguriert oder gelöscht wurde, steht dafür die Option Hardware Configuration (Hardwarekonfiguration) im Benachrichtigungsbereich der Übersichtsseite zur Verfügung.

Importieren einer Hardware-Konfigurationsdatei

Die Hardwarekonfiguration des Axis Produkts kann schneller abgeschlossen werden, indem eine Hardware-Konfigurationsdatei importiert wird.

Informationen zum Exportieren von Hardware-Konfigurationsdateien finden Sie im Benutzerhandbuch.

So importieren Sie eine Hardware-Konfigurationsdatei:

- 1. Rufen Sie Setup > Hardware Configuration (Setup > Hardwarekonfiguration) auf.
- 2. Klicken Sie auf Import hardware configuration (Hardwarekonfiguration importieren) oder, wenn bereits eine Hardwarekonfiguration vorhanden ist, auf Reset and import hardware configuration (Zurücksetzen und Hardwarekonfiguration importieren.).
- 3. Wählen Sie im angezeigten Dateibrowser die Hardware-Konfigurationsdatei (*.json) auf dem Computer aus.
- 4. Klicken Sie auf OK.

Installieren der Hardware

So installieren Sie die Hardware:

- 1. Lösen Sie ggf. die Schraube für die Abdeckung, setzen Sie einen Schlitzschraubendreher in den Schlitz zum Entfernen der Abdeckung ein und entfernen Sie die Abdeckung.
- 2. Verbinden Sie das Axis Produkt mit dem Netzwerk und warten Sie, bis die Netzwerkverbindung hergestellt und das Produkt gestartet wurde. Wenn das Produkt nicht per Power over Ethernet versorgt wird und stattdessen Ethernet sowie eine externe Stromquelle verwendet werden, muss das Produkt außerdem an eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) angeschlossen werden. Weitere Informationen zum Netzanschluss (Gleichstromeingang) finden Sie unter Technische Daten auf Seite 98.

Eine neue Hardwarekonfiguration erstellen

- 1. Setup > Hardware Configuration (Setup > Hardwarekonfiguration) aufrufen und Neue Hardwarekonfiguration starten anklicken.
- 2. Einen Namen für das Axis-Produkt eingeben.
- Die Türoption wählen, die der Anzahl der Türlesegeräte eines (1) oder zwei (2) entspricht, die mit dem Axis-Produkt verbunden werden sollen und dann Weiter anklicken.
- 4. Schließen oder den Link zur Belegungsübersicht der Hardwarepins anklicken.

Eine neue Hardwarekonfiguration für Funkschlösser erstellen.

- 1. Setup > Hardware Configuration (Setup > Hardwarekonfiguration) aufrufen und Neue Hardwarekonfiguration starten anklicken.
- 2. Einen Namen für das Axis-Produkt eingeben.
- 3. Den Hersteller des Funkgateway wählen.
- 4. Dem Hersteller des Schlosses entprechend nach einem der folgenden Gliederungspunkte verfahren:
- ASSA Aperio: Den Link zur Belegungsübersicht der Hardwarepins anklicken oder Schließen und Setup > Hardware Reconfiguration (Setup > Neue Hardwarekonfiguration) wählen, um die Konfiguration abzuschließen. Siehe dazu Türen und Geräte des Typs Assa AperioTM hinzufügen auf Seite 124.
- SmartIntego: Den Link zur Belegungsübersicht der Hardwarepins anklicken oder Click here to select wireless gateway and configure doors (Hier klicken, um Funkgateways zu wählen und Türen zu konfigurieren) wählen, um die Konfiguration abzuschließen. Siehe dazu SmartIntego konfigurieren auf Seite 125.

Eine neue Hardwarekonfiguration mit Elevator Control (AXIS A9188) erstellen

Wichtig

Bevor eine Hardwarekonfiguration erstellt werden kann, muss ein Benutzer zum Netzwerk-E/A-Relaismodul AXIS A9188 hinzugefügt werden. Dazu über die Weboberfläche des A9188 > Preferences > Additional device configuration > Basic setup > Users > Add > User setup (Benutzereinstellungen > Weitere Gerätekonfigurationen > Grundeinstellungen > Benutzer > Hinzufügen> Benutzer einrichten) aufrufen.

Beachten

Pro Network Door Controller A1001 lassen sich maximal zwei Netzwerk-E/A-Relaismodule AXIS 9188 konfigurieren.

- 1. Unter A1001 Setup > Hardware Configuration (Setup > Hardwarekonfiguration) aufrufen und Neue Hardwarekonfiguration starten aufrufen.
- 2. Einen Namen für das Axis-Produkt eingeben.
- 3. Elevator Control wählen, um ein Netzwerk-E/A-Relaismodul AXIS A9188 aufzunehmen und Weiter anklicken.
- 4. Einen Namen für das angeschlossene Lesegerät eingeben.
- 5. Die zu verwendenden Türlesegerättypen wählen und Abschließen anklicken.
- 6. **Networkperipheriegeräte** anklicken, um die Konfiguration abzuschließen siehe dazu oder den Link anklicken um die Belegungsübersicht der Hardwarepins aufzurufen.

Türen und Geräte des Typs Assa Aperio[™] hinzufügen

Vor dem Hinzufügen einer Funkür zum System muss diese mithilfe von Aperio PAP (Aperio-Programmieranwendungstool) mit dem angeschlossenen Assa Aperio-Kommunikationshub verbunden werden.

So fügen Sie eine Funktür hinzu:

- 1. Rufen Sie Setup > Hardware Reconfiguration (Hardwareneukonfiguration) auf.
- 2. Klicken Sie unter Wireless Doors and Devices (Funktüren und -geräte) auf Add door (Tür hinzufügen).
- 3. Geben Sie im Feld Door name (Türname) einen beschreibenden Namen ein.
- 4. Geben Sie im Feld ID unter Lock (Schloss) Die aus sechs Zeichen bestehende Adresse des hinzuzufügenden Geräts eingeben. Die Geräteadresse befindet sich auf dem Produktaufkleber.
- 5. Optional auch unter Türpositionssensor: Integrierter Türpositionssensor oder Externer Türpositionssensor wählen.

Beachten

Vor dem Konfigurieren eines externen Türpositionsschalters (DPS) sicherstellen, dass das Aperio-Schließgerät die Türgriffstatuserkennung unterstützt.

- Optional auch imID-Feld unter Türpositionssensor: Die aus sechs Zeichen bestehende Adresse des Geräts eingeben, das hinzugefügt werden soll. Die Geräteadresse befindet sich auf dem Produktaufkleber.
- 7. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).

Voraussetzungen für SmartIntego

Bevor SmartIntego konfiguriert werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Es muss eine csv-Datei erstellt werden. Die csv-Datei enthält Informationen zum von der SmartIntego-Lösung verwendeten Gateway-Knoten und zu den zugeordneten Türen. Die Datei wird von einer eigenständigen Software erstellt. Die Software wird von einem SimonsVoss-Partner bereitgestellt.
- Die Hardwarekonfiguration von SmartIntego wurde abgeschlossen, siehe Eine neue Hardwarekonfiguration für Funkschlösser erstellen. auf Seite 123.

SmartIntego konfigurieren

Beachten

Sicherstellen, dass die aufgeführten Anforderungen erfüllt sind.

- 1. Suchen... anklicken, die csv-Datei wählen und Datei hochladen anklicken.
- 2. Einen Gateway-Knoten wählen und Weiter anklicken.
- 3. Eine Vorschau der neuen Konfiguration wird angezeigt. Nach Bedarf die Türmonitoren deaktivieren.

Beachten

Die Standardeinstellung des Türmonitors ist: Aktiviert. Falls die Smart Handle keinen Türmonitor besitzt, muss er deaktiviert werden.

- 4. Konfigurieren anklicken.
- 5. Eine Vorschau der in die Konfiguration aufgenommenen Türen wird angezeigt. Settings (Einstellungen) anklicken, um jede Tür einzeln zu konfigurieren.

Zurücksetzen auf die werksseitigen Standardeinstellungen

Wichtig

Die Funktion zum Zurücksetzen auf die werksseitigen Standardeinstellungen sollte mit Vorsicht verwendet werden. Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen einschließlich der IP-Adresse auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

So wird das Produkt auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt:

- 1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
- 2. Halten Sie die Steuertaste gedrückt und stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Siehe .

- 3. Halten Sie die Steuertaste 25 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED zum zweiten Mal gelb leuchtet.
- 4. Lassen Sie die Steuertaste los. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die Status-LED grün leuchtet. Das Produkt wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk verfügbar ist, lautet die Standard-IP-Adresse 192.168.0.90.
- 5. Mithilfe der Software-Tools für Installation und Verwaltung können Sie eine IP-Adresse zuweisen, das Kennwort festlegen und auf das Produkt zugreifen.

Wartungsanweisungen

Für einen reibungslosen Betrieb des Zugangskontrollsystems empfiehlt Axis eine regelmäßige Wartung des Systems, einschließlich Tür-Controller und angeschlossener Geräte.

Die Wartung sollte mindestens einmal pro Jahr erfolgen. Die empfohlene Wartungsprozedur umfasst unter anderem die folgenden Schritte:

- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zwischen dem Tür-Controller und den externen Geräten sicher sind.
- Überprüfen Sie alle Hardware-Anschlüsse. Dafür ist der Zugriff auf die Weboberfläche des Produkts erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Stellen Sie sicher, dass das System, einschlie
 ßlich der angeschlossenen externen Ger
 äte, ordnungsgem
 ä
 ß funktioniert.
 - Ziehen Sie eine Karte durch und testen Sie Leser, Türen und Schlösser.
 - Wenn zum System Geräte, Sensoren oder andere Geräte von REX gehören, müssen diese ebenfalls getestet werden.
 - Ebenfalls aktivierte Manipulationsalarme testen.

Falls die Ergebnisse eines der oben genannten Schritte auf Fehler oder unerwartetes Verhalten hindeuten:

- Testen Sie die Signale der Drähte mit entsprechender Ausrüstung und überprüfen Sie, ob die Drähte oder Kabel beschädigt sind.
- Ersetzen Sie alle beschädigten oder fehlerhaften Kabel und Drähte.
- Überprüfen Sie nach dem Austauschen der Kabel und Drähte alle Hardware-Anschlüsse erneut. Dafür ist der Zugriff auf die Weboberfläche des Produkts erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Stellen Sie sicher, dass alle Zutrittszeitpläne, Türen, Gruppen und Benutzer aktuell sind. Dafür ist der Zugriff auf die Weboberfläche des Produkts erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Wenn der Tür-Controller nicht wie erwartet funktioniert, finden Sie im Benutzerhandbuch Informationen zur Fehlerbehebung sowie zu den integrierten Wartungsfunktionen des Produkts.

Weitere Informationen zur Wartung der Batterie finden Sie unter und Batterie auf Seite 89.

Weitere Informationen

- Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf axis.com
- Das Benutzerhandbuch steht auf axis.com zur Verfügung.
- Unter axis.com/support finden Sie die aktuellen Firmwareversionen für Ihre Produkte.
- Nützliches Onlinetraining und Webinare finden Sie unter axis.com/academy.

Gewährleistungsinformationen

Informationen zur Gewährleistung für Axis-Produkte und andere in diesem Zusammenhang relevante Informationen finden Sie unter axis.com/warranty

Informazioni di sicurezza

Livelli di pericolo

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.

AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.

▲ ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni medie o minori.

AWIS0

Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe danneggiare la proprietà.

Altri livelli di messaggio

Importante

Indica informazioni importanti, essenziali per il corretto funzionamento del dispositivo.

Nota

Indica informazioni utili che aiutano a ottenere il massimo dal dispositivo.

Informazioni di sicurezza

AVVERTENZA

Il dispositivo Axis deve essere installato da un professionista qualificato, in conformità alle leggi e alle disposizioni locali.

AWIS0

- Il dispositivo Axis deve essere utilizzato in conformità alle leggi e alle disposizioni locali.
- Axis consiglia l'uso di un cavo di rete schermato (STP) CAT5 o superiore.
- Per utilizzare il dispositivo Axis in ambienti esterni o in ambienti simili, deve essere installato in una custodia per esterni approvata.
- Conservare il dispositivo Axis in un ambiente asciutto e ventilato.
- Evitare di esporre il dispositivo Axis a urti o pressioni eccessive.
- Non installare il dispositivo su supporti, superfici, pareti o pali instabili.
- Utilizzare solo strumenti applicabili quando si installa il dispositivo Axis. Se si utilizza una forza eccessiva con strumenti non adatti è possibile causare danni al dispositivo.
- Non utilizzare sostanze chimiche, agenti caustici o detergenti aerosol.
- Utilizzare un panno pulito inumidito in acqua pura per la pulizia.
- Utilizzare solo accessori compatibili con le specifiche tecniche del dispositivo. Questi possono essere forniti da Axis o da terze parti. Axis consiglia l'uso dell'apparecchiatura di alimentazione Axis compatibile con il dispositivo.
- Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate da Axis.
- Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Contattare l'assistenza o il rivenditore Axis per questioni relative alla manutenzione.
- Il dispositivo dovrebbe essere collegato ad una presa di corrente vicina e facilmente accessibile.
- Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) con una potenza di uscita nominale limitata a ≤100 W o una corrente nominale di uscita limitata a ≤5 A.

Trasporto *AWISO*

• Durante il trasporto del dispositivo Axis, utilizzare l'imballaggio originale o equivalente per evitare danni al dispositivo.

Batteria

Il dispositivo Axis utilizza una batteria al litio da 3,0 V CR2032 come alimentazione per il suo real-time clock (RTC) interno. In condizioni normali questa batteria avrà una durata minima di cinque anni.

Una bassa carica della batteria influisce sul funzionamento del RTC, facendolo resettare a ogni accensione. Quando la batteria deve essere sostituita, un messaggio di registro viene visualizzato nel report server del dispositivo. Per ulteriori informazioni sul report server, vedere le pagine di configurazione del dispositivo o contattare l'assistenza Axis.

La batteria non deve essere sostituita se non richiesto, ma nel caso in cui questo fosse necessario, contattare il supporto Axis all'indirizzo *axis.com/support* per assistenza.

Batteria a bottone al litio 3,0 V contengono 1,2-dimetossietano; etere dimetilico di glicole etilenico (EGDME), CAS n. 110-71-4.

AVVERTENZA

- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato.
- Sostituire solo con una batteria identica o una batteria consigliata da Axis.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali o alle istruzioni del produttore della batteria.

Guida all'installazione - Riferimento completo

Questa guida all'installazione completa fornisce le istruzioni necessarie ad installare il dispositivo di controllo accessi AXIS A1001 nella rete in uso.

- Per una guida di riferimento rapido, vedere il documento AXIS A1001 Guida all'installazione – Riferimento rapido incluso nel contenuto della confezione. La guida di riferimento rapido è disponibile anche all'indirizzo www.axis.com
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del dispositivo, consultare la guida per l'utente di AXIS A1001 disponibile all'indirizzo *www.axis.com*

Procedura di installazione

- 1. Assicurarsi che il contenuto della confezione, gli strumenti e altri materiali necessari per l'installazione siano in ordine. Consultare *pagina 133*.
- 2. Studiare la descrizione dell'hardware. Consultare pagina 134.
- 3. Studiare le specifiche. Consultare pagina 140.
- 4. Installazione dell'hardware. Consultare pagina 149.
- 5. Accedere al dispositivo. Consultare .

Contenuto della confezione

- AXIS A1001 Network Door Controller
- Fascetta (4)
- Vite del coperchio
- Connettore a spina a 6 pin (5, inseriti nei connettori per morsetti)
 - I/O lettore (blu)
 - I/O lettore (rosso)
 - Dati lettore (bianco)
 - Dati lettore (giallo)
 - Alimentazione e relè (arancione)
- Connettore a spina a 4 pin (5, inseriti nei connettori per morsetti)
 - Audio (bianco)
 - Ausiliario (giallo)
 - Ingresso porta (blu)
 - Ingresso porta (rosso)
 - Blocco alimentazione (arancione)
- Connettore a spina a 2 pin (collegato al connettore del morsetto)
 - Alimentazione (nero)

- Materiali cartaceo
 - Guida all'installazione di AXIS A1001 Riferimento rapido
 - Etichetta aggiuntiva con numero di serie (2x)
 - Chiave di autenticazione AVHS

Strumenti raccomandati

- Trapano: in caso di montaggio a parete o a soffitto
- Cacciavite: in caso di montaggio a parete o a soffitto
- Cacciavite scanalato: per l'apertura del coperchio
- Cacciavite Torx (T10): per il serraggio della vite del coperchio
- Spellacavi

Panoramica dell'hardware

Per le specifiche dei componenti hardware, vedere .



Vista anteriore e posteriore:

- 1 Coperchio
- 2 Vite del coperchio
- 3 Slot di rimozione coperchio
- 4 Base
- 5 Clip DIN superiore
- 6 Interruttore allarme anti-manomissione retro
- 7 Clip DIN inferiore
- 8 Codice dispositivo (N/P) e numero di serie (N/S)



Interfaccia I/O:

- 1 Connettore dati lettore (READER DATA 1)
- 10 Connettore dati lettore (READER DATA 2)
- 3 Connettore I/O lettore (READER I/O 1)
- 8 Connettore I/O lettore (READER I/O 2)
- 4 Connettore porta (DOOR IN 1)
- 7 Connettore porta (DOOR IN 2)
- 6 Connettore ausiliario (AUX)
- 5 Connettore audio (AUDIO) (non utilizzato)

Ingressi alimentazione esterni:

- 2 Connettore di alimentazione (DC IN)
- 12 Connettore di rete (PoE)

Uscite alimentazione:

- 9 Connettore blocco di alimentazione (LOCK)
- 11 Connettore di alimentazione e relè (PWR, RELAY)



Indicatori LED, pulsanti e altro hardware:

- 1 Indicatore LED di alimentazione
- 2 Indicatore LED di stato
- 3 Indicatore LED di rete
- 4 Indicatore LED 2 del lettore (non utilizzato)
- 5 Indicatore LED 1 del lettore (non utilizzato)
- 6 Collettore pin allarmi anti-manomissione fronte (TF)
- 7 Collettore pin allarmi anti-manomissione retro (TB)
- 8 Indicatore LED di blocco
- 9 Indicatore LED di blocco
- 10 Sensore allarme anti-manomissione fronte
- 11 Slot per scheda SD (microSDHC) (non utilizzato)
- 12 Pulsante di comando
- 13 Codice dispositivo (N/P) e numero di serie (N/S)

LED Indicators

LED	Color	Indication	
Network	Green	Steady for connection to a 100 MBit/s network. Flashes for network activity.	
	Amber	Steady for connection to a 10 MBit/s network. Flashes for network activity.	
	Unlit	No network connection.	
Status Green Steady green for normal operation.		Steady green for normal operation.	
	Amber	Steady during startup and when restoring settings.	
	Red	Slow flash for failed upgrade.	
Power	Green	Normal operation.	
	Amber	Flashes green/amber during firmware upgrade.	
Lock	Green	Steady when not energized.	
Red		Steady when energized.	
	Unlit	Floating.	

Nota

- The Status LED can be configured to flash while an event is active.
- The Status LED can be configured to flash for identifying the unit. Go to Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Maintenance .

Connettori e pulsanti

Per le specifiche e le condizioni di funzionamento, consultare pagina 140.

Interfaccia I/O

Connettori dati lettore

Due morsettiere a 6 pin che supportano protocolli RS485 e Wiegand per la comunicazione con il lettore. Per le specifiche, consultare *pagina 142*.

Connettori I/O lettore

Due morsettiere a 6 pin per l'ingresso e l'uscita del lettore. Oltre al punto di riferimento 0 V CC e all'alimentazione (uscita CC), il connettore I/O lettore fornisce l'interfaccia per:

- Ingresso digitale: ad esempio per il collegamento degli allarmi anti-manomissione del lettore.
- Uscita digitale Per collegare ad esempio i suoni acustici e segnali LED del lettore.

Per le specifiche, consultare pagina 143.

Connettori porta

Due morsettiere a 4 pin per il collegamento di dispositivi di monitoraggio porta e dispositivi REX (Request to Exit). Per le specifiche, consultare *pagina 144*.

Connettore ausiliario

Morsettiera I/O a 4 pin configurabile. Utilizzare con dispositivi esterni in combinazione con, ad esempio, allarmi antimanomissione, attivazione di eventi e notifiche di allarme. Oltre al punto di riferimento 0 V CC e all'alimentazione (uscita CC), il connettore ausiliario fornisce l'interfaccia per:

- Ingresso digitale: ingresso allarme utilizzabile per collegare i dispositivi, che può passare dal circuito chiuso al circuito aperto, ad esempio i sensori PIR o rilevatori di rottura.
- Uscita digitale: per collegare dispositivi esterni come allarmi antifurto, sirene o luci. I dispositivi connessi possono essere attivate tramite l'API (interfaccia per la programmazione di applicazioni) VAPIX® o una regola di azione.

Per le specifiche, consultare pagina 145.

Ingressi alimentazione esterna

AWISO

Il dispositivo deve essere collegato con un cavo di rete schermato (STP). Tutti i cavi che collegano il dispositivo alla rete sono destinati al loro uso specifico. Verificare che i dispositivi di rete siano installati secondo le istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui requisiti normativi, consultare *Electromagnetic compatibility (EMC)* 4.

Connettore di alimentazione

Morsettiera a 2 pin utilizzata per l'ingresso dell'alimentazione CC. Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV) con una potenza di uscita nominale limitata a \leq 100 W o una corrente nominale di uscita limitata a \leq 5 A. Per le specifiche, consultare *pagina 145*.

Connettore di rete

Connettore Ethernet RJ45. Supporta Power over Ethernet (PoE). Per le specifiche, consultare pagina 146.

Uscite alimentazione

Connettore di blocco alimentazione

Morsettiera a 4 pin utilizzata per il collegamento di uno o due blocchi. Il connettore di blocco può essere usato anche per fornire alimentazione ai dispositivi esterni. Per le specifiche, consultare pagina 146.

Connettore di alimentazione e relè

Morsettiera a 6 pin utilizzata per collegare l'alimentazione e il relè del door controller a dispositivi esterni quali serrature e sensori. Per le specifiche, consultare *pagina 147*.

Pulsanti e altro hardware

Collettore pin allarmi anti-manomissioneDue collettori a due pin per scollegare gli allarmi anti-manomissione anteriore e posteriore. Per le specifiche, consultare *pagina 147*.

Pulsante di comandoll pulsante di comando viene utilizzato per:

- Ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica. Consultare pagina 165.
- Collegare a un servizio AXIS Video Hosting System o AXIS Internet Dynamic DNS Service. Per ulteriori informazioni su questi servizi, consultare il Manuale Utente.

Dati tecnici

Condizioni di funzionamento

Il dispositivo Axis è destinato all'uso interno.

Classificazione	Temperatura	Umidità
IEC 60721-4-3 Classe 3K3,	Da 0 °C a 50 °C	20 - 85% (umidità relativa senza
3M3	(da 32 °F a 122 °F)	condensa)

Consumo energetico AVVISO

Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV) con una potenza di uscita nominale limitata a \leq 100 W o una corrente nominale di uscita limitata a \leq 5 A.

Alimentatore	Carico massimo in uscita
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, 44–57 V CC	7,5 W
10-30 V CC, max 26 W	14 W

Conversione uscita alimentazione (da W ad A)

Se l'alimentatore che si collega al dispositivo Axis ha solo una classificazione ampere (A), il seguente metodo può essere utilizzato per la conversione in watt (W).

Il carico di uscita massima totale del dispositivo Axis dipende dalla sorgente di alimentazione:

Sorgente di alimentazione	Carico massimo totale in uscita	
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3	7,5 W	
10-30 V CC	14 W	

La tensione in uscita del dispositivo Axis è di 12 V CC (tranne per il connettore ausiliario che ha una tensione di 3,3 V CC). Se l'alimentatore ha una classificazione massima di ampere di ad esempio 0,3 A, la seguente conversione offre l'alimentazione in watt (W):

Alimentazione (W) = Voltaggio (V) x Corrente (I)

Alimentazione = $12 \times 0.3 = 3.6 \text{ W}$

La tabella seguente mostra l'alimentazione disponibile dopo il collegamento del dispositivo da 0,3 A nell'esempio.

Sorgente di alimentazione	Alimentazione disponibile	
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3	7,5 - 3,6 = 3,9 W	
10–30 V CC	14 - 3,6 = 10,4 W	

L'uscita CC sui seguenti connettori è considerata come uscita di alimentazione: '

- Connettore blocco di alimentazione
- Connettore di alimentazione e relè
- Connettore I/O lettore
- Connettore ausiliario

AWIS0

L'alimentazione di uscita del connettore ausiliario ha una tensione di 3,3 V CC.

Per le specifiche del connettore, vedere *Connettore di alimentazione alla pagina 145* e *Connettore di rete alla pagina 146*.

Livelli di prestazioni per il controllo dell'accesso

In questa sezione vengono illustrate le informazioni del livello di prestazioni richieste per la conformità UL 294.

Funzione	Livello
Test attacco distruttivo	I

Sicurezza linea		
Durata	IV - Video Intelligente	
Alimentazione standby	1	

Area di cablaggio

AWISO

Per ogni cavo l'area della sezione del conduttore deve corrispondente all'intervallo dei calibri dei conduttori 28-16 AWG (CSA) o 22-14 AWG (cUL/UL). Selezionare i cavi nel rispetto delle normative locali.

AWG	Diametro mm (pollici)	Area mm ²
28–16	0.321–1.29 (0.0126–0.0508)	0.0810-1.31
22–14	0.644–1.63 (0.0253–0.0641)	0.326-2.08

Connettori

Per informazioni sulle posizioni dei connettori, consultare Panoramica dell'hardware alla pagina 134.

Per gli schemi di connessione e le informazioni sullo schema dei pin hardware generato tramite la configurazione dell'hardware, consultare *Schemi delle connessioni alla pagina 148* e *Configurazione dell'hardware alla pagina 162*.

Nella sezione seguente vengono descritte le specifiche tecniche dei connettori.

Connettore dati lettore

Morsettiera a 6 pin che supporta i protocolli RS485 e Wiegand per la comunicazione con il lettore.

Le porte RS485 supportano:

- RS485 a due fili, half-duplex
- RS485 a quattro fili, full-duplex

Le porte Wiegand supportano:

• Wiegand a due fili



Funzione		Pin	Nota	
RS485	A-	1	Per RS485 full duplex	
	B+	2	Per RS485 half duplex	
RS485	A-	3	Per RS485 full duplex	
	B+	4	Per RS485 half duplex	
Wiegand	D0 (Dati 0)	5	Per Wiegand	
	D1 (Dati 1)	6		

Importante

Le porte RS485 hanno una velocità di trasmissione fissa di 9600 Bit/s.

Importante

La lunghezza cavo massima consigliata è di 30 m.

Importante

I circuiti di uscita in questa sezione sono di Classe 2 con potenza limitata.

Connettore I/O lettore

Morsettiera a 6 pin per:

- Alimentazione ausiliaria (uscita CC)
- Ingresso digitale
- Uscita digitale
- 0 V CC (-)

Il pin 3 sui connettori I/O lettore può essere supervisionato. Se il collegamento viene interrotto, viene attivato un evento. Per utilizzare ingressi supervisionati, installare resistori terminali. Per gli ingressi supervisionati utilizzare lo schema delle connessioni. Consultare *pagina 148*.

Funzione	Pin	Nota	Specifiche
0 V CC (-)	1		0 V CC
Uscita CC	2	Per alimentare periferiche ausiliarie. Nota: questo pin può essere usato solo come uscita alimentazione.	12 V CC Carico massimo = 300 mA

Ē	ð	ð	ð	ð	ð
1	2	רי ג		<u></u>	<u></u>

Configurabile (ingresso o uscita)	3–6	Ingresso digitale: collegare al pin 1 per attivare oppure lasciare isolato (scollegato) per disattivare.	Da 0 a max 40 V CC
		Uscita digitale: collegare al pin 1 per attivare oppure lasciare isolato (scollegato) per disattivare. Se utilizzata con un carico induttivo, ad esempio un relè esterno, è necessario collegare un diodo in parallelo al carico per proteggere il dispositivo da sovratensioni.	Da 0 a max 40 V CC, open-drain, 100 mA

Importante

La lunghezza cavo massima consigliata è di 30 m.

Importante

I circuiti di uscita in questa sezione sono di Classe 2 con potenza limitata.

Connettore porta

Due morsettiere a 4 pin utilizzate per i dispositivi di monitoraggio porte (ingresso digitale).

Tutti i pin di ingresso porte possono essere supervisionati. Se il collegamento viene interrotto, viene attivato un allarme. Per utilizzare ingressi supervisionati, installare resistori terminali. Per gli ingressi supervisionati utilizzare lo schema delle connessioni. Consultare pagina 148.

Funzione	Pin	Nota	Specifiche
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
Ingresso	2, 4	Per comunicare con il monitor della porta. Ingresso digitale – Collegare al pin 1 o 3 rispettivamente per attivarlo oppure lasciarlo isolato (scollegato) per disattivarlo. Nota: usare questo pin solo come ingresso.	Da 0 a max 40 V CC

Importante

La lunghezza cavo massima consigliata è di 30 m.


Connettore ausiliario

Morsettiera I/O a 4 pin configurabile per:

- Alimentazione ausiliaria (uscita CC)
- Ingresso digitale
- Uscita digitale
- 0 V CC (-)

Per un esempio di schema delle connessioni, consultare *Schemi delle connessioni alla pagina 148.*

Funzione	Pin	Nota	Specifiche
0 V CC (-)	1		0 V CC
Uscita CC	2	Per alimentare periferiche ausiliarie. Nota: questo pin può essere usato solo come uscita alimentazione.	3,3 V CC Carico massimo = 100 mA
Configura- bile (ingresso o uscita)	3-4	Ingresso digitale: collegare al pin 1 per attivare oppure lasciare isolato (scollegato) per disattivare.	Da 0 a max 40 V CC
		Uscita digitale: collegare al pin 1 per attivare oppure lasciare isolato (scollegato) per disattivare. Se utilizzata con un carico induttivo, ad esempio un relè esterno, è necessario collegare un diodo in parallelo al carico per proteggere il dispositivo da sovratensioni.	Da 0 a max 40 V CC, open-drain, 100 mA

Importante

La lunghezza cavo massima consigliata è di 30 m.

Importante

I circuiti di uscita in questa sezione sono di Classe 2 con potenza limitata.

Connettore di alimentazione

Morsettiera a 2 pin per ingresso alimentazione CC. Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV) con una potenza di uscita nominale limitata a \leq 100 W o una corrente nominale di uscita limitata a \leq 5 A.



	F	ð	Ē
1	ļ	ļ	4
	· 7		4

IT

Funzione	Pin	Nota	Specifiche
0 V CC (-)	1		0 V CC
Ingresso CC	2	Per l'alimentazione del controller quando non si usa Power over Ethernet. Nota: questo pin può essere usato solo come ingresso alimentazione.	10-30 V CC, max 26 W Carico massimo in uscita = 14 W

Connettore di rete

Connettore Ethernet RJ45. Usare cavi di Categoria 5e o superiore.

Funzione	Specifiche
Alimentazione ed Ethernet	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, 44–57 V CC Carico massimo in uscita = 7,5 W

Connettore blocco di alimentazione

Morsettiera a 4 pin per l'alimentazione di uno o due blocchi (uscita CC). Il connettore di blocco può essere usato anche per fornire alimentazione ai dispositivi esterni.



Collegare blocchi e carichi ai pin in base allo schema dei pin hardware generato tramite la configurazione dell'hardware.

Funzione	Pin	Nota	Specifiche
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
0 V CC, isolato o 12 V CC	2, 4	Per controllare fino a due blocchi da 12 V. Usare lo schema dei pin hardware. Consultare <i>Configurazione</i> <i>dell'hardware alla pagina 162</i> .	12 V CC Carico massimo totale = 500 mA

Importante

I circuiti di uscita in questa sezione sono di Classe 2 con potenza limitata.

Connettore di alimentazione e relè

Morsettiera a 6 pin con relè integrato per:

- Dispositivi esterni
- Alimentazione ausiliaria (uscita CC)
- 0 V CC (-)

Collegare blocchi e carichi ai pin in base allo schema dei pin hardware generato tramite la configurazione dell'hardware.

Funzione	Pin	Nota	Specifiche
0 V CC (-)	1, 4		0 V CC
Relè	2-3	Per il collegamento di relè. Usare lo schema dei pin hardware. Consultare <i>Configurazione dell'hardware alla</i> <i>pagina 162.</i> I due pin relè sono separati con isolamento galvanico dal resto dei circuiti.	Corrente max = 700 mA Tensione max = +30 V CC
12 V CC	5	Per alimentare periferiche ausiliarie. Nota: questo pin può essere usato solo come uscita alimentazione.	Tensione massima = +12 V CC Carico massimo = 500 mA
24 V CC	6	Non utilizzato	

Importante

I circuiti di uscita in questa sezione sono di Classe 2 con potenza limitata.

Collettore pin allarmi anti-manomissione

Due collettori a due pin per escludere:

- Allarme anti-manomissione posteriore (TB)
- Allarme anti-manomissione anteriore (TF)

Funzione	Pin	Nota
Allarme anti- manomissione posteriore	1–2	Per escludere contemporaneamente l'allarme anti-manomissione anteriore e posteriore, collegare i ponticelli tra TB 1, TB 2 e TF 1, TF 2, rispettivamente.
Allarme anti- manomissione anteriore	1–2	L'esclusione degli allarmi anti-manomissione significa che il sistema non identificherà alcun tentativo di manomissione.



(⊞)1 (⊞)2

IT

Nota

Gli allarmi anti-manomissione anteriore e posteriore sono collegati per impostazione predefinita. È possibile configurare l'attivazione di apertura della struttura in modo che esegua un'azione se il door controller viene aperto o rimosso dalla parete o dal soffitto. Per informazioni sulla configurazione di allarmi ed eventi, consultare il Manuale Utente.

Schemi delle connessioni

Collegare i dispositivi in base allo schema dei pin hardware generato tramite la configurazione dell'hardware. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'hardware e lo schema dei pin hardware, consultare *Configurazione dell'hardware alla pagina 162*.

Connettore ausiliario



B I/O configurato come uscita

Ingressi supervisionati

Per utilizzare gli ingressi supervisionati, installare resistori terminali in base al diagramma di seguito riportato.



Installazione dell'hardware

Non montare mai il prodotto Axis mentre viene alimentato. Collegare l'alimentazione sempre al termine dell'installazione.

AWIS0

Per proteggere i circuiti dalle scariche elettrostatiche (ESD), utilizzare appropriate protezioni ESD per maneggiare il prodotto quando componenti e contatti sono esposti.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di installare il prodotto.

- Per configurare l'hardware, consultare pagina 162.
- Per montare il prodotto a parete (metodo consigliato) o a soffitto, consultare pagina 150.
- Per montare il prodotto su una guida DIN, consultare pagina 151.
- Per collegare i cavi, consultare pagina 152.

Considerazioni di sistema

Il dispositivo Axis deve essere installato nell'area protetta.

Il dispositivo Axis, se è installato come un singolo dispositivo di controllo porta o in un sistema di dispositivi di controllo porta, non limita o indebolisce la destinazione d'uso dei dispositivi ad esso collegati.

Il dispositivo Axis deve essere installato su una parete (scelta preferita) o su un soffitto, con o senza scatola di derivazione. Può essere installato anche su una barra DIN.

Dimensione del sistema

Il dispositivo Axis può essere collegato ad altri dispositivi di controllo porte di rete Axis in un cluster in grado di gestire fino a 66 porte o dispositivi wireless (all'interno del cluster). Ogni dispositivo Axis

può collegare fino a un massimo di due porte cablate o una porta cablata insieme a un gateway wireless. La quantità di blocchi wireless configurati per ogni gateway dipende dal produttore.

Nota

- I blocchi wireless non sono venduti e distribuiti da Axis Communications. Per il supporto e la formazione relativa ai sistemi wireless, rivolgersi al partner dei produttori.
- Il dispositivo Axis è considerato indipendente e non richiede la connessione costante ad un computer per il corretto funzionamento. L'uso di un computer collegato è solo per la programmazione locale, il download e gli scopi di monitoraggio supplementari.

Montaggio a parete e a soffitto AWISO

Quando si installa il door controller a parete, assicurarsi che la foratura per i cavi sia rivolta verso il basso.

- 1. Se viene utilizzata una scatola di derivazione, installarla prima del network door controller. Per la conformità UL, la scatola di derivazione deve essere classificata "UL Listed".
- 2. Se necessario, rimuovere la vite del coperchio, inserire un cacciavite scanalato nello slot di rimozione del coperchio e rimuovere il coperchio. Consultare *Panoramica dell'hardware alla pagina 134*.
- 3. Contrassegnare i punti per i fori per le viti sulla parete/sul soffitto, utilizzando la base come modello.
- 4. Se necessario, praticare i fori per le viti con un trapano.
- 5. Montare la base sulla parete o sul soffitto. Verificare che le viti e i tasselli siano adatti al materiale (ad esempio legno, metallo, cartongesso, pietra).



- Base
 Foro per vite (4)
- 6. Collegare i cavi. Consultare pagina 152.

Montaggio su guida DIN

- 1. Se necessario, installare una guida DIN (non inclusa).
- 2. Se necessario, rimuovere la vite del coperchio, inserire un cacciavite scanalato nello slot di rimozione del coperchio e rimuovere il coperchio. Consultare *Panoramica dell'hardware alla pagina 134.*
- 3. Agganciare la clip DIN inferiore, che è flessibile, alla parte inferiore della guida DIN, inclinando la base leggermente in avanti.
- 4. Sollevare la base in modo che la clip DIN inferiore raggiunga la posizione più bassa.
- 5. Inclinare la base all'indietro in modo che sia parallela alla parete e al soffitto.
- 6. Agganciare la clip DIN superiore alla parte superiore della guida DIN abbassando la base.



- 1 Base
- 2 Foro per vite (4)
- 3 Guida DIN
- 4 Clip DIN inferiore
- 7. Fissare la base utilizzando quattro viti. Verificare che le viti e i tasselli siano adatti al materiale (ad esempio legno, metallo, cartongesso, pietra). Consultare *Montaggio a parete e a soffitto alla pagina 150*.

Nota

Per evitare la curvatura della base, non serrare eccessivamente le viti. Lasciare circa 2,5 mm (0,1 pollici). La curvatura della base impedirebbe la chiusura del coperchio.

8. Collegare i cavi. Consultare pagina 152.

Collegamento dei cavi

Scollegare l'alimentazione prima di collegare qualsiasi cavo al prodotto Axis. Non effettuare mai collegamenti mentre il prodotto viene alimentato.

AWIS0

- Il dispositivo deve essere collegato con un cavo di rete schermato (STP). Tutti i cavi che collegano il dispositivo alla rete sono destinati al loro uso specifico. Verificare che i dispositivi di rete siano installati secondo le istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui requisiti normativi, consultare *Regulatory information 4*.
- Se si utilizza Power over Ethernet, collegare il cavo di rete alla rete solo dopo aver collegato tutti gli altri cavi.
- Per consentire la manutenzione futura, per evitare di sottoporre cavi e connettori a
 eccessiva tensione e per evitare danni all'isolamento dei conduttori, lasciare un tratto dei
 cavi disponibile alle ispezioni e verificare che non vi siano cavi pendenti o non fissati
 saldamente. Utilizzare le apposite fascette in dotazione.
- Per proteggere i circuiti dalle scariche elettrostatiche (ESD), utilizzare appropriate protezioni ESD durante il collegamento dei cavi al prodotto.
- 1. Far passare il cavo di rete intorno al guidacavo e collegarlo al connettore di rete.
- 2. Fissare il cavo di rete al guidacavo con una delle fascette in dotazione.



1 Fascetta

2 Cavo di rete

- 3. Spellare i cavi come richiesto utilizzando una crimpatrice.
- 4. Collegare i cavi tra il door controller e le serrature, le porte e gli altri dispositivi. Per ulteriori informazioni sui connettori e le relative specifiche, consultare *pagina 138* e *pagina 142*.

AWISO

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente. Un collegamento non corretto può causare danni al prodotto.
- Assicurarsi di utilizzare cavi conformi ai requisiti. Per ulteriori informazioni, consultare *Area di cablaggio alla pagina 142* e, per la conformità UL, *Requirements for Compliance with UL294 6th Edition 7*.



Esempio di collegamento di cavi

- 1 Connettore a spina a 6 pin
- 2 Cavo di rete
- 3 Fascetta (4)
- 4 Connettore di rete

Nota

• Per i dispositivi che sono stati configurati nelle pagine di configurazione dell'hardware del prodotto, utilizzare lo schema dei pin hardware come guida per il collegamento dei pin.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'hardware e lo schema dei pin hardware, consultare *Configurazione dell'hardware alla pagina 162.*

- Per informazioni sul collegamento degli altri cavi, quali i cavi di alimentazione di serrature, lettori e altri dispositivi, consultare le istruzioni dei produttori.
- 5. Raccogliere tutti i cavi in modo ordinati e fissarli con le apposite fascette in dotazione.
- 6. Etichettare i cavi per futuro riferimento.
- 7. Se si utilizza Power over Ethernet, collegare il cavo di rete alla rete.
- Se si utilizza Ethernet e l'alimentazione esterna (10–30 V CC), collegare il cavo di rete alla rete, quindi collegare l'alimentazione. Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV). Per ulteriori informazioni, consultare *Connettore di alimentazione alla pagina 145.*



Esempio di collegamento di cavi

- 1 Connettore di rete
- 2 Cavo di rete
- 9. Verificare che i LED indichino le corrette condizioni. Consultare *LED Indicators alla pagina 138.*

10. Fissare il coperchio alla base e serrare la vite del coperchio.



- 1 Coperchio
- 2 Vite del coperchio (T10)

Accedere al dispositivo

Il dispositivo può essere utilizzato con la maggior parte dei sistemi operativi e dei browser. I browser consigliati sono Internet Explorer con Windows, Safari con Macintosh e Firefox con gli altri sistemi operativi.

Quando si accede al dispositivo per la prima volta, è necessario assegnare un indirizzo IP e impostare la password root predefinita per l'utente amministratore.

- Per assegnare un indirizzo IP, consultare pagina 157.
- Per impostare la password root, consultare page 40.

Modalità di accesso al dispositivo da un browser

- 1. Avviare un browser Web.
- 2. Immettere l'indirizzo IP e il nome host del dispositivo Axis nel campo dell'indirizzo del browser.

Se non si conosce l'indirizzo IP, individuare il dispositivo sulla rete tramite AXIS IP Utility. Per informazioni su come trovare e assegnare un indirizzo IP, vedere Assegnazione di un indirizzo IP. Queste informazioni sono disponibili anche sulle pagine dedicate all'assistenza all'indirizzo axis.com/support

Nota

Per visualizzare Bonjour come segnalibro del browser, selezionare Safari > Preferences (Safari > Preferenze).

- 3. Immettere il nome utente e la password. Se questa è la prima volta che si accede al dispositivo, è necessario innanzitutto configurare la password root.
- 4. AXIS Entry Manager si apre nel browser. La pagina iniziale è chiamata pagina Overview (Panoramica).

Modalità di accesso al dispositivo da Internet

Dopo la connessione, il dispositivo Axis è accessibile dalla rete locale (LAN). Per accedere al dispositivo da Internet, è necessario configurare il router di rete per consentire al dispositivo di ricevere il traffico di dati in entrata. A tale scopo, abilitare la funzione di attraversamento NAT per tentare la configurazione automatica del router in modo da rendere possibile l'accesso al dispositivo. Per abilitarla, andare in Setup > Additional Controller Configurazione softema o System Options > Network > TCP/IP > Advanced (Configurazione > Configurazione controllo aggiuntivo > Opzioni di sistema > Rete > TCP/IP > Avanzate)

Per ulteriori informazioni sulla funzione di attraversamento NAT per IPv4, consultare il Manuale Utente del dispositivo.

Per le note tecniche su questo e altri argomenti, visitare il sito Web dell'assistenza Axis all'indirizzo www.axis.com/support

Vedere anche l'AXIS Internet Dynamic DNS Service all'indirizzo www.axiscam.net

Assegnazione di un indirizzo IP

Indirizzo IP predefinito

Il dispositivo Axis è stato progettato per essere usato su reti Ethernet e richiede l'assegnazione di un indirizzo IP per l'accesso. La maggior parte delle reti dispone di un server DHCP che assegna automaticamente gli indirizzi IP alle periferiche connesse. Se la rete non dispone di un server DHCP, per il dispositivo Axis viene utilizzato 192.168.0.90 come indirizzo IP predefinito.

Metodi consigliati in Windows®

AXIS IP Utility e AXIS Camera Management sono i metodi consigliati per trovare i dispositivi Axis in rete e assegnare loro un indirizzo IP in Windows[®]. Queste applicazioni sono entrambe gratuite e possono essere scaricate dal sito Web all'indirizzo: *www.axis.com/techsup*

AXIS IP Utility: piccole installazioni

AXIS IP Utility rileva e visualizza automaticamente i dispositivi Axis collegati alla rete. L'applicazione può anche essere utilizzata per assegnare manualmente un indirizzo IP statico.

Si tenga presente che il dispositivo Axis deve essere installato sullo stesso segmento di rete (subnet fisica) del computer sul quale è in esecuzione AXIS IP Utility.

Rilevamento automatico

- 1. Verificare che il dispositivo Axis sia collegato alla rete e acceso.
- 2. Avviare AXIS IP Utility.
- 3. Quando il dispositivo Axis viene visualizzato nella finestra, fare doppio clic per aprire le relative pagine Web.
- 4. Per informazioni su come impostare la password, consultare pagina 161.

Assegnazione manuale dell'indirizzo IP (opzionale)

- 1. Acquisire un indirizzo IP disponibile sullo stesso segmento di rete del computer.
- 2. Selezionare il prodotto Axis dall'elenco.
- 3. Fare clic su Assign new IP address to selected device (Assegna nuovo indirizzo IP al dispositivo selezionato) 🕖 e immettere l'indirizzo IP.
- 4. Fare clic su Assign (Assegna) e proseguire seguendo le istruzioni visualizzate.
- 5. Quando il prodotto Axis viene visualizzato nella finestra, fare doppio clic per aprire le relative pagine Web.
- 6. Per informazioni su come impostare la password, consultare pagina 161.

AXIS Camera Management – Grandi installazioni

AXIS Camera Management è un potente strumento di installazione e gestione per i prodotti di rete Axis. Lo strumento può automaticamente cercare periferiche in rete, assegnare indirizzi IP, impostare password, visualizzare lo stato della connessione, gestire aggiornamenti firmware e configurare i parametri del dispositivo. Permette di eseguire operazioni su più prodotti contemporaneamente.

Rilevamento automatico

- 1. Verificare che il dispositivo Axis sia collegato alla rete e acceso.
- 2. Avviare AXIS Camera Management.
- 3. Effettuare il collegamento a un server.

Per effettuare il collegamento a un server sulla rete, selezionare Remote server (Server remoto), quindi selezionare un server dall'elenco a discesa o immettere un indirizzo IP o DNS nel campo.

Per il collegamento a un server in esecuzione sul computer locale, selezionare This computer (Questo computer).

- 4. Fare clic su Log On (Accedi) per accedere come utente corrente del computer oppure deselezionare Log on as current user (Accedi come utente corrente) e immettere il nome utente e la password con cui effettuare l'accesso.
- Alla prima esecuzione, AXIS Camera Management cerca automaticamente i prodotti Axis sulla rete. Per effettuare la ricerca manuale dei prodotti, selezionare Configuration > Add Devices (Configurazione > Aggiungi dispositivi). Viene visualizzato un elenco dei prodotti trovati.

Selezionare i prodotti da aggiungere e fare clic su Next (Avanti), quindi su Finish (Fine).

- 6. Nell'elenco di dispositivi, fare clic sull'indirizzo per aprire le pagine Web del prodotto.
- 7. Per informazioni su come impostare la password, consultare pagina 161.

Assegnazione di indirizzi IP su più periferiche

AXIS Camera Management velocizza il processo di assegnazione degli indirizzi IP di più periferiche, suggerendo gli indirizzi IP in base a un intervallo specifico.

1. Selezionare le periferiche da configurare (è possibile selezionare diversi modelli) e fare

clic su Assign IP address to selected devices \blacksquare (Assegna indirizzi IP alle periferiche selezionate).

- 2. Fare clic su Yes (Si) nella finestra di dialogo Device Maintenance (Manutenzione periferica).
- 3. Selezionare Assign the following IP address range (Assegna il seguente intervallo di indirizzi IP) e immettere l'intervallo di indirizzi IP, la subnet mask e il router predefinito da usare per le periferiche. Fare clic su Next (Avanti).
- 4. Gli indirizzi IP suggeriti sono elencati sotto New IP Addresses (Nuovi indirizzi IP) e possono essere modificati selezionando una periferica e facendo clic su Edit IP (Modifica IP).
- 5. Fare clic su Finish (Fine).

Altri sistemi operativi e metodi

L'elenco seguente descrive gli altri metodi disponibili per assegnare o individuare l'indirizzo IP. Tutti i metodi sono abilitati per impostazione predefinita e tutti possono essere disabilitati.

- AVHS Service Connection (Connessione al servizio AVHS) (tutti i sistemi operativi). Per la connessione a un servizio AVHS, fare riferimento alla Guida all'installazione del fornitore del servizio. Per informazioni e assistenza sulla ricerca di un fornitore di servizi AVHS nella propria zona, accedere alla pagina *www.axis.com/hosting*
- UPnP[™] (Windows®). Quando questo metodo è abilitato sul computer, il prodotto di rete Axis viene automaticamente individuato e aggiunto a Rete/Risorse di rete.
- Bonjour (Mac OS X® 10.4 o versioni successive). Utilizzabile con i browser con supporto Bonjour. Selezionare il segnalibro Bonjour nel browser (ad esempio Safari) e fare clic sul collegamento per accedere alle pagine Web.
- AXIS Dynamic DNS Service (tutti i sistemi operativi). Servizio gratuito fornito da Axis che consente di installare il prodotto di rete Axis in modo facile e veloce. È necessaria una connessione a Internet senza proxy HTTP. Per ulteriori informazioni, accedere alla pagina www.axiscam.net
- ARP/Ping (tutti i sistemi operativi). Consultare Assegnazione dell'indirizzo IP tramite ARP/Ping. È necessario eseguire il comando entro 2 minuti dal collegamento all'alimentazione.
- DHCP server (Server DHCP) (tutti i sistemi operativi). Per visualizzare le pagine di amministrazione del server DHCP di rete, consultare la relativa documentazione per l'utente.

Assegnazione dell'indirizzo IP tramite ARP/Ping

È possibile assegnare l'indirizzo IP del dispositivo tramite ARP/Ping. È necessario eseguire il comando entro 2 minuti dal collegamento all'alimentazione.

- 1. Acquisire un indirizzo IP statico libero sullo stesso segmento di rete del computer.
- 2. Individuare il numero di serie indicato sull'etichetta del dispositivo.
- 3. Aprire una finestra MS-DOS e digitare i seguenti comandi:

Sintassi Linux/Unix

arp -s <indirizzo IP> <numero di serie> temp ping -s 408 <indirizzo IP>

Esempio Linux/Unix

arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping -s 408 192.168.0.125

Sintassi Windows (può richiedere l'esecuzione della finestra MS-DOS come amministratore)

arp -s <indirizzo IP> <numero di serie> ping -l 408 -t <indirizzo IP>

Esempio Windows (può richiedere l'esecuzione della finestra MS-DOS come amministratore)

arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125

4. Riavviare il dispositivo scollegando e ricollegando il connettore di rete (PoE).

- Chiudere la finestra MS-DOS appena viene visualizzato il messaggio Reply from 192.168.0.125:... (Risposta da 192.168.0.125:...) o altro messaggio equivalente.
- 6. Aprire un browser e digitare http://<indirizzo IP> nel campo Location/Address (Ubicazione/Indirizzo).

Nota

- Per aprire una finestra MS-DOS in Windows, aprire il Start menu (menu Start) e digitare cmd nel campo Run/Search (Esegui/Cerca).
- Per usare il comando ARP in Windows 8/Windows 7/Windows Vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prompt dei comandi e selezionare Run as administrator (Esegui come amministratore).
- Per aprire un prompt dei comandi in Mac OS X, aprire l'Terminal utility (utility Terminal) in Application > Utilities (Applicazione > Utilità).

IT

Come impostare la password root

Per accedere al dispositivo Axis, è necessario impostare la password dell'utente amministratore predefinito root. Questa operazione viene effettuata nella finestra di dialogo **Configure Root Password (Configura password root)**, visualizzata quando si accede al dispositivo per la prima volta.

Per evitare intercettazioni sulla rete, la password root può essere impostata tramite una connessione HTTPS crittografata, con un certificato HTTPS. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL) è un protocollo utilizzato per crittografare il traffico tra i browser e i server Web. Il certificato HTTPS assicura lo scambio crittografato di informazioni.

Il nome utente amministratore predefinito **root** è permanente e non può essere eliminato. Se si smarrisce la password di root, il dispositivo deve essere ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica. Per informazioni su come ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica, consultare il Manuale Utente del dispositivo.

Per impostare la password tramite una connessione HTTP standard, inserirla direttamente nella finestra di dialogo.

Per impostare la password tramite una connessione HTTPS crittografata, attenersi alla seguente procedura.

1. Fare clic su Use HTTPS (Usa HTTPS).

Viene creato un certificato temporaneo (valido per un anno), che consente la crittografia di tutto il traffico in arrivo e in uscita dal dispositivo e quindi anche l'impostazione protetta della password.

- 2. Immettere una password e reimmetterla per confermarla.
- 3. Fare clic su OK. La password è stata configurata.

Configurazione dell'hardware

Prima di installare il dispositivo, configurare l'hardware nelle pagine Hardware Configuration (Configurazione hardware).

Porte, piani, serrature e altri dispositivi possono essere collegati al dispositivo Axis prima di completare la configurazione dell'hardware. Tuttavia, tale collegamento risulta più semplice se viene effettuato dopo aver completato la configurazione dell'hardware. Ciò è dovuto al fatto che al termine della configurazione è disponibile uno schema dei pin hardware, che funge da guida per connettere i pin e può essere utilizzato come scheda di riferimento per la manutenzione. Per le istruzioni di manutenzione, consultare *pagina 166*.

Per configurare l'hardware, selezionare uno dei seguenti metodi:

- Importare un file di configurazione dell'hardware. Consultare pagina 162.
- Creare una nuova configurazione dell'hardware. Consultare pagina 163.

Nota

Se l'hardware del dispositivo non è stato configurato prima o è stato cancellato, l'opzione **Hardware Configuration (Configurazione hardware)** sarà disponibile nel pannello delle notifiche della pagina Overview (Panoramica).

Importazione di un file di configurazione dell'hardware

La configurazione dell'hardware del dispositivo Axis può essere completata più rapidamente importando un file di configurazione dell'hardware.

Per informazioni sull'esportazione dei file di configurazione dell'hardware, consultare il Manuale Utente.

Per importare un file di configurazione dell'hardware:

- 1. Andare suSetup > Hardware Configuration (Configurazione > Configurazione hardware).
- 2. Fare clic su Import hardware configuration (Importa configurazione hardware) o, se esiste già una configurazione, Reset and import hardware configuration (Reimposta e importa configurazione hardware).
- 3. Nella finestra di dialogo di selezione file, individuare e selezionare il file di configurazione dell'hardware (*.json) sul computer.
- 4. Fare clic su OK.

Connessione dell'hardware

Per connettere l'hardware:

1. Se necessario, rimuovere la vite dal coperchio, inserire un cacciavite a taglio nella fessura di rimozione del coperchio e rimuovere il coperchio.

2. Collegare il dispositivo Axis alla rete e attendere l'attivazione del collegamento di rete e l'accensione del dispositivo. Se il dispositivo non riceve alimentazione tramite Power over Ethernet ma utilizza invece Ethernet e una sorgente di alimentazione esterna, collegare il dispositivo anche a una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV). Per ulteriori informazioni sul connettore di alimentazione (ingresso CC), consultare Dati tecnici alla pagina 140.

Come creare una nuova configurazione dell'hardware

- 1. Selezionare Setup > Hardware Configuration (Configurazione > Configurazione hardware) e fare clic su Start new hardware configuration (Avvia una nuova configurazione hardware).
- 2. Inserire un nome per il dispositivo Axis.
- 3. Selezionare l'opzione della porta in base al numero dei lettori, uno (1) o due (2), che saranno collegate al dispositivo Axis e fare clic su Next (Avanti)
- 4. Fare clic su Close (Chiudi) oppure sul collegamento per visualizzare lo schema dei pin hardware.

Come creare una nuova configurazione hardware per i blocchi wireless

- 1. Selezionare Setup > Hardware Configuration (Configurazione > Configurazione hardware) e fare clic su Start new hardware configuration (Avvia una nuova configurazione hardware).
- 2. Inserire un nome per il dispositivo Axis.
- 3. Selezionare un produttore per un gateway wireless.
- 4. In base al produttore blocco, procedere in base a uno dei punti riportati di seguito:
- ASSA Aperio: Fare clic sul collegamento per visualizzare lo schema dei pin hardware oppure fare clic su Close (Chiudi) e andare in Setup > Hardware Reconfiguration (Configurazione > Riconfigurazione hardware), per completare la configurazione consultare Aggiunta di dispositivi e porte Assa AperioTM alla pagina 164
- SmartIntego: Fare clic sul collegamento per visualizzare lo schema dei pin hardware oppure fare clic su Click here to select wireless gateway and configure doors (Fai clic qui per selezionare il gateway wireless e configurare le porte), per completare la configurazione consultare *Come configurare SmartIntego alla pagina 165.*

Come creare una nuova configurazione hardware con il Controllo ascensore (AXIS A9188)

Importante

Prima di creare una configurazione HW devi aggiungere un utente nel Modulo relè I/O di rete AXIS A9188. Passare all'interfaccia Web A9188 > Preferences > Additional device configuration > Basic setup > Users > Add > User setup (Preferenze > Configurazione dispositivo aggiuntivo > Configurazione di base > Utenti > Aggiungi > Configurazione utente).

Nota

È possibile configurare max 2 moduli relè I/O di rete AXIS 9188 con ogni controller della porta di rete A1001

- 1. In A1001, andare a Setup > Hardware Configuration (Configurazione > Configurazione hardware) e fare clic su Start new hardware configuration (Avvia una nuova configurazione hardware).
- 2. Inserire un nome per il dispositivo Axis.
- 3. Selezionare Controllo ascensore per includere un modulo relè I/O di rete AXIS A9188 e fare clic su Next (Avanti)
- 4. Inserire un nome per il lettore connesso.
- 5. Selezionare i tipi di lettori che verranno utilizzati e fare clic su Finish (Fine)
- 6. Fare clic su Network Peripherals (Periferiche di rete) per completare la configurazione consultare oppure fare clic sul collegamento per passare allo schema dei pin hardware.

Aggiunta di dispositivi e porte Assa AperioTM

Prima di aggiungere una porta wireless al sistema è necessario associarla all'hub di comunicazione Assa Aperio collegato, utilizzando Aperio PAP (lo strumento di applicazione di programmazione di Aperio).

Per aggiungere una porta wireless:

- 1. Selezionare Setup (Configurazione) > Hardware Reconfiguration (Riconfigurazione hardware).
- 2. In Wireless Doors and Devices (Dispositivi e porte wireless) fare clic su Add door (Aggiungi porta).
- 3. Nel campo Door name (Nome porta): immettere un nome descrittivo.
- 4. Nel campo ID in Lock (Serratura): immettere l'indirizzo composto da sei caratteri del dispositivo che si desidera aggiungere. L'indirizzo del dispositivo è stampato sull'etichetta del dispositivo.
- 5. Facoltativamente, in Sensore di posizione delle porte: Selezionare Sensore di posizione delle porte incorporato o Sensore di posizione delle porte esterno

Nota

Se si utilizza uno switch di posizione delle porte esterno (DPS) assicurarsi che il dispositivo di blocco Aperio includa il supporto per la gestione del rilevamento dello stato prima di configurarlo.

- 6. Facoltativamente, nel campo ID in Sensore di posizione delle porte: immettere l'indirizzo composto da sei caratteri del dispositivo che si desidera aggiungere. L'indirizzo del dispositivo è stampato sull'etichetta del dispositivo.
- 7. Fare clic su Add (Aggiungi).

Prerequisiti SmartIntego

l seguenti prerequisiti devono essere soddisfatti prima di procedere con la configurazione SmartIntego:

- Deve essere creato un file csv. Il file csv contiene informazioni sul GatewayNode e le porte utilizzate nella soluzione SmartIntego. Il file viene creato in un software indipendente fornito da un partner SimonsVoss.
- La configurazione hardware di SmartIntego è stata eseguita, vedere *Come creare una* nuova configurazione hardware per i blocchi wireless alla pagina 163.

Come configurare SmartIntego

Nota

Verificare di aver soddisfatto i prerequisiti elencati.

- 1. Fai clic su Browse..., selezionare il file csv e fare clic su Carica file.
- 2. Selezionare un GatewayNode e fare clic su Avanti.
- 3. Viene visualizzata un'anteprima della nuova configurazione. Disattivare i monitor porte se necessario.

Nota

L'impostazione monitor porte è abilitata per impostazione predefinita. Se l'handle intelligente non ha un monitor porta è necessario disattivarlo.

- 4. Fare clic su Configura.
- 5. Viene visualizzata una panoramica delle porte incluse nella configurazione. Fare clic su **Settings (Impostazioni)** per configurare ogni porta singolarmente.

Modalità di ripristino dei valori predefiniti di fabbrica

Importante

Il ripristino dei valori predefiniti di fabbrica deve essere utilizzato con cautela. Tale operazione consentirà di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutti i parametri, incluso l'indirizzo IP.

Per ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica:

- 1. Scollegare l'alimentazione dal dispositivo.
- 2. Tenere premuto il pulsante di comando quando si ricollega l'alimentazione. Consultare .
- 3. Tenere premuto il pulsante di comando per 25 secondi finché l'indicatore LED di stato non emette nuovamente una luce gialla.
- 4. Rilasciare il pulsante di comando. Il processo è completo quando il LED di stato diventerà verde. Il dispositivo è stato reimpostato alle impostazioni di fabbrica predefinite. Se nessun server DHCP è disponibile in rete, l'indirizzo IP predefinito è 192.168.0.90

5. Utilizzare gli strumenti per l'installazione e la gestione del software per assegnare un indirizzo IP, impostare la password e accedere al dispositivo.

Istruzioni di manutenzione

Per tenere il sistema di controllo degli accessi in buono stato di funzionamento, Axis ne consiglia la regolare manutenzione, che deve includere door controller e dispositivi collegati.

Effettuare la manutenzione almeno una volta all'anno. Le procedure di manutenzione consigliate, includono, a titolo esemplificativo, i passaggi seguenti:

- Verificare che tutti i collegamenti tra il door controller e i dispositivi esterni siano ben saldi.
- Verificare tutti i collegamenti hardware. A tale scopo è necessario accedere alle pagine Web del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente.
- Verificare che il sistema, inclusi i dispositivi esterni collegati, funzioni correttamente.
 - Passare una tessera e testare i lettori, le porte e le serrature.
 - Se nel sistema sono inclusi dispositivi REX, sensori o altri dispositivi, testare anche quelli.
 - Se attivati, testare gli allarmi anti-manomissione.

Se i risultati di qualsiasi passaggio precedente indicano problemi o comportamenti imprevisti:

- Testare i segnali dei cavi con attrezzatura appropriata e controllare se i cavi sono in qualche modo danneggiati.
- Sostituire tutti i cavi danneggiati o difettosi.
- Dopo aver sostituito i cavi, verificare nuovamente tutti i collegamenti hardware. A tale scopo è necessario accedere alle pagine Web del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente.
- Verificare che tutte le pianificazioni accessi, le porte, i gruppi e gli utenti siano aggiornati. A tale scopo è necessario accedere alle pagine Web del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente.
- Se il door controller funziona in modo non previsto, consultare il Manuale Utente per informazioni sulla risoluzione dei problemi e sulle funzioni di manutenzione integrate nel prodotto.

Per informazioni sulla manutenzione della batteria, consultare e Batteria alla pagina 130.

Ulteriori Informazioni

- Per la versione più recente di questo documento, visitare il sito all'indirizzo axis.com
- Il manuale per l'utente è disponibile all'indirizzo axis.com
- Per verificare se sono stati pubblicati aggiornamenti del firmware per il proprio dispositivo, vedere *axis.com/support*

• Per servizi di formazione utili e webinar, visita il sito axis.com/academy

Informazioni sulla garanzia

Per informazioni sulla garanzia del dispositivo Axis e informazioni ad esso relative, consultare la pagina *axis.com/warranty/*

IT

Información de seguridad

Niveles de peligro

▲ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o leves.

AVISO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

Otros niveles de mensaje

Importante

Indica información importante que es fundamental para que el producto funcione correctamente.

Nota

Indica información útil que ayuda a aprovechar el producto al máximo.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

El producto de Axis debe instalarlo un profesional formado conforme las leyes y normativas locales.

AVIS0

- Este producto de Axis debe utilizarse de acuerdo con las leyes y normativas locales.
- Axis recomienda utilizar un cable de red blindado (STP) CAT5 o superior.
- Para usar el producto de Axis en exteriores, o en entornos similares, debe instalarse en una carcasa exterior aprobada.
- Almacene el producto de Axis en un entorno seco y ventilado.
- Evite la exposición del producto de Axis a choques o a una fuerte presión.
- No instale el producto en postes, soportes, superficies o paredes inestables.
- Utilice solo las herramientas correspondientes cuando instale el producto de Axis. La aplicación de una fuerza excesiva con herramientas eléctricas puede provocar daños en el producto.
- No utilice limpiadores en aerosol, agentes cáusticos ni productos químicos.
- Limpie con un paño limpio humedecido con agua pura.
- Utilice solo accesorios que cumplan con las especificaciones técnicas de su producto. Estos accesorios los puede proporcionar Axis o un tercero. Axis recomienda utilizar un equipo de suministro de alimentación de Axis compatible con su producto.
- Utilice solo piezas de repuesto proporcionadas o recomendadas por Axis.
- No intente reparar el producto usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis o con su distribuidor de Axis para tratar asuntos de reparación.
- La fuente de alimentación se enchufará a una toma de conector instalada cerca del producto y a la que se podrá acceder fácilmente.
- Use una fuente de alimentación limitada (LPS) con una potencia nominal de salida limitada a ≤100 W o una corriente nominal de salida limitada a ≤5 A.

Transporte AVISO

• Cuando transporte el producto de Axis, utilice el embalaje original o un equivalente para evitar daños en el producto.

Batería

Este producto de Axis utiliza una batería de litio CR2032 de 3,0 V como fuente de alimentación del reloj interno en tiempo real. En condiciones normales, esta batería durará un mínimo de cinco años.

Un nivel bajo de batería afectará al funcionamiento del reloj en tiempo real, lo que provocará el restablecimiento de este cada vez que se encienda el producto. Cuando sea necesario sustituir la batería, aparecerá un mensaje de registro en el informe del servidor del producto. Para obtener más información sobre el informe del servidor, consulte las páginas de configuración del producto o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis.

La batería no debe sustituirse a menos que sea necesario; no obstante, si precisa hacerlo, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis en *axis.com/support* para solicitar ayuda.

Las pilas de botón de litio de 3,0 V contienen 1,2-dimetoxietano; éter dimetílico de etilenglicol (EGDME), n.º CAS 110-71-4.

ADVERTENCIA

- La sustitución incorrecta de la batería implica riesgo de explosión.
- Sustituya la batería por una batería idéntica u otra batería recomendada por Axis.
- Deseche las baterías usadas de conformidad con la normativa local o las instrucciones del fabricante.

Guía de instalación - Referencia completa

Esta guía de instalación es la fuente de referencia completa e incluye las instrucciones necesarias para instalar el controlador de accesos en red AXIS A1001 en su red.

- Si desea consultar una guía de referencia rápida, vea la Guía de instalación Referencia rápida impresa de AXIS A1001 incluida en el contenido del paquete. Esta guía de referencia rápida también está disponible en www.axis.com
- Para conocer otros aspectos de uso del producto, consulte el Manual del usuario del AXIS A1001, disponible en www.axis.com.

Pasos de la instalación

- 1. Asegúrese de que dispone del contenido del paquete, las herramientas y los demás materiales necesarios para la instalación. Vea *página 173*.
- 2. Estudie la información general del hardware. Vea página 174.
- 3. Estudie las especificaciones. Vea página 180.
- 4. Instale el hardware. Vea página 189.
- 5. Acceda al producto. Vea .

Contenido del paquete

- Controlador de accesos en red AXIS A1001
- Abrazadera de cable (4x)
- Tornillo de la cubierta
- Conector con enchufe de 6 pines (5x) (enchufado en los conectores del terminal)
 - Lector de E/S (azul)
 - Lector de E/S (rojo)
 - Datos del lector (blanco)
 - Datos del lector (amarillo)
 - Alimentación y relé (naranja)
- Conector con enchufe de 4 pines (5x) (enchufado en los conectores del terminal)
 - Audio (blanco)
 - Auxiliar (amarillo)
 - Entrada de puerta (azul)
 - Entrada de puerta (rojo)
 - Alimentación cerradura (naranja)
- Conector con enchufe de 2 pines (enchufado en el conector del terminal)
 - Alimentación (negro)

- Materiales impresos
 - Guía de instalación del AXIS A1001 Referencia rápida
 - Etiquetas adicionales con el número de serie (x2)
 - Clave de autenticación AVHS

Herramientas recomendadas

- Taladro: para realizar el montaje en pared o techo
- Destornillador: para realizar el montaje en pared o techo
- Destornillador plano: para abrir la cubierta
- Destornillador Torx (T10): para apretar el tornillo de la cubierta
- Pelacables

Información general del hardware

Para conocer las especificaciones de los componentes del hardware, vea .



Parte delantera y trasera:

- 1 Cubierta
- 2 Tornillo de la cubierta
- 3 Ranura de desmontaje de la cubierta
- 4 Base
- 5 *Clip DIN (superior)*
- 6 Interruptor de alarma antimanipulación (posterior)
- 7 Clip DIN (inferior)
- 8 Número de pieza (N/P) y número de serie (N/S)



Interfaz de E/S:

- 1 Conector de datos del lector (READER DATA 1)
- 10 Conector de datos del lector (READER DATA 2)
- 3 Conector de E/S del lector (READER I/O 1)
- 8 Conector de E/S del lector (READER I/O 2)
- 4 Conector de puerta (DOOR IN 1)
- 7 Conector de puerta (DOOR IN 2)
- 6 Conector auxiliar (AUX)
- 5 Conector de audio (AUDIO) (no se usa)

Entradas de alimentación externa:

- 2 Conector de alimentación (DC IN)
- 12 Conector de red (PoE)

Salidas de alimentación:

- 9 Conector de alimentación cerradura (LOCK)
- 11 Conector de alimentación y relé (PWR, RELAY)



Indicadores LED, botones y otro hardware:

- 1 Indicador LED de alimentación
- 2 Indicador LED de estado
- 3 Indicador LED de red
- 4 Indicador LED 2 del lector (no se usa)
- 5 Indicador LED 1 del lector (no se usa)
- 6 Cabezal con pines de la alarma antimanipulación (delantero) (TF)
- 7 Cabezal con pines de la alarma antimanipulación (trasero) (TB)
- 8 Indicador LED de cerradura
- 9 Indicador LED de cerradura
- 10 Sensor de la alarma antimanipulación (delantero)
- 11 Ranura para tarjetas SD (microSDHC) (no se usa)
- 12 Botón de control
- 13 Número de pieza (N/P) y número de serie (N/S)

LED Indicators

LED	Color	Indication	
Network	Green	Steady for connection to a 100 MBit/s network. Flashes for network activity.	
	Amber	Steady for connection to a 10 MBit/s network. Flashes for network activity.	
	Unlit	No network connection.	
Status	Green	Steady green for normal operation.	
	Amber	Steady during startup and when restoring settings.	
	Red	Slow flash for failed upgrade.	
Power	Green	Normal operation.	
	Amber	Flashes green/amber during firmware upgrade.	
Lock	Green	Steady when not energized.	
	Red	Steady when energized.	
	Unlit	Floating.	

Nota

- The Status LED can be configured to flash while an event is active.
- The Status LED can be configured to flash for identifying the unit. Go to Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Maintenance .

Conectores y botones

Para conocer las especificaciones y las condiciones de funcionamiento, consulte página 180.

Interfaz de E/S

Conectores de datos del lector

Dos bloques de terminales de 6 pines compatibles con los protocolos RS485 y Wiegand para la comunicación con el lector. Para conocer las especificaciones, consulte *página 183*.

Conectores de E/S del lector

Dos bloques de terminales de 6 pines para entrada y salida del lector. Además del punto de referencia de 0 V CC y la alimentación (salida de CC), el conector de E/S del lector ofrece la interfaz para:

- Entrada digital: para conectar, por ejemplo, alarmas antimanipulación del lector.
- Salida digital: para conectar, por ejemplo, avisadores y LED del lector.

Para conocer las especificaciones, consulte página 183.

Conectores de puerta

Dos bloques terminales de 4 pines para conectar dispositivos de monitor de puerta y solicitud para dispositivos de salida (REX). Para conocer las especificaciones, consulte *página 184*.

Conector auxiliar

Bloque de terminales de E/S configurable de 4 pines. Se utiliza con dispositivos externos combinados, por ejemplo, con alarmas antimanipulación, activación de eventos y notificaciones de alarma. Además del punto de referencia de 0 V CC y la alimentación (salida de CC), el conector auxiliar ofrece la interfaz para:

- Entrada digital: una entrada de alarma para conectar dispositivos que puedan alternar entre circuitos cerrados y abiertos, por ejemplo, sensores PIR o detectores de cristales rotos.
- Salida digital: para conectar dispositivos externos como luces, sirenas o alarmas antirrobo. Los dispositivos conectados pueden activarse mediante la interfaz de programación de aplicaciones VAPIX® o mediante una regla de acción.

Para conocer las especificaciones, consulte página 185.

Entradas de alimentación externa

AVIS0

El producto se conectará mediante un cable de red blindado (STP). Todos los cables que conecten el producto a la red deberán estar blindados para su uso específico. Asegúrese de que los dispositivos de red estén instalados de conformidad con las instrucciones del fabricante. Para obtener información sobre los requisitos normativos, consulte *Electromagnetic compatibility (EMC) 4.*

Conector de alimentación

Bloque de terminales de 2 pines para la entrada de alimentación de CC. Use una fuente de alimentación limitada (LPS) que cumpla los requisitos de tensión muy baja de seguridad (SELV) con una potencia nominal de salida limitada a \leq 100 W o una corriente nominal de salida limitada a \leq 5 A. Para conocer las especificaciones, consulte *página 185*.

Conector de red

Conector Ethernet RJ45. Admite alimentación a través de Ethernet (PoE). Para conocer las especificaciones, consulte *página 186*.

Salidas de alimentación

Conector de alimentación cerradura

Bloque de terminales de 4 pines para conectar una o dos cerraduras. Este conector de cerradura también podría usarse para proporcionar alimentación a dispositivos externos. Para conocer las especificaciones, consulte *página 186*.

Conector de alimentación y relé

Bloque de terminales de 6 pines para conectar el relé del controlador de puerta y de alimentación a dispositivos externos como cerraduras y sensores. Para conocer las especificaciones, consulte *página 187.*

Botones y otro hardware

Cabezal con pines de la alarma antimanipulaciónDos cabezales de dos pines para desconectar las alarmas antimanipulación delantera y trasera. Para conocer las especificaciones, consulte página 187.

Botón de controlEl botón de control se utiliza para lo siguiente:

- Restablecer el producto a la configuración predeterminada de fábrica. Consulte *página* 206.
- Conectarse a un servicio AXIS Video Hosting System o al Servicio de DNS dinámico de Internet de AXIS. Para obtener más información sobre estos servicios, consulte el Manual del usuario.

Especificaciones

Condiciones de funcionamiento

El producto de Axis se ha creado para su uso en interiores.

Clasificación	Temperatura	Humedad
IEC 60721-4-3 Clase 3K3,	Desde 0 °C hasta 50 °C	Humedad relativa del 20 al 85 % (sin
3M3	(desde 32 °F hasta 122 °F)	condensación)

Consumo

AVIS0

Use una fuente de alimentación limitada (LPS) que cumpla los requisitos de tensión muy baja de seguridad (SELV) con una potencia nominal de salida limitada a≤100 W o una corriente nominal de salida limitada a ≤5 A.

Fuente de alimentación	Carga máxima en las salidas	
Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/ 802.3at Tipo 1 Clase 3, 44–57 V CC	7,5 W	
10–30 V CC, máx. 26 W	14 W	
ES

Conversión de salida de alimentación (de W a A)

Si el dispositivo que se conecta al producto de Axis solo tiene clasificación para amperios (A), se puede utilizar el siguiente método para la conversión a vatios (W).

La carga de salida máxima total del producto de Axis depende de la fuente de alimentación:

Fuente de alimentación	Carga máxima total en las salidas
Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/ 802.3at Tipo 1 Clase 3	7,5 W
10–30 V CC	14 W

La tensión en las salidas de alimentación del producto de Axis es de 12 V CC (excepto en el conector auxiliar, donde la tensión es de 3,3 V CC) Si el dispositivo que va a conectar tiene un amperaje máximo de, por ejemplo, 0,3 A, la siguiente fórmula le permite convertir la alimentación a vatios (W):

Alimentación (W) = Tensión (V) x Corriente (I)

Alimentación = $12 \times 0.3 = 3.6 \text{ W}$

La siguiente tabla muestra la alimentación disponible después de conectar el dispositivo de 0,3 A del ejemplo.

Fuente de alimentación	Potencia disponible
Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/ 802.3at Tipo 1 Clase 3	7,5 - 3,6 = 3,9 W
10–30 V CC	14 - 3,6 = 10,4 W

Las salidas de CC en los siguientes conectores se consideran salidas de alimentación: '

- Conector de alimentación cerradura
- Conector de alimentación y relé
- Conector de E/S del lector
- Conector auxiliar

AVIS0

La salida de alimentación del conector auxiliar tiene una tensión nominal de 3,3 V CC.

Para conocer las especificaciones del conector, consulte *Conector de alimentación en la página 185* y *Conector de red en la página 186*.

Niveles de rendimiento para control de acceso

Esta sección contiene información sobre el nivel de rendimiento necesario para lograr la conformidad con UL 294.

Función	Nivel
Prueba de ataques destructivos	l
Seguridad de línea	l
Resistencia	IV
Alimentación en reposo	1

Área de los cables AVISO

Cada cable debe tener un área transversal de conductor que se corresponda con un rango de calibre de conductor de AWG 28–16 (CSA) o AWG 22–14 (cUL/UL). Elija cables que cumplan la normativa local aplicable.

AWG	Diámetro mm (pulg.)	Área mm ²
28–16	0.321–1.29 (0.0126–0.0508)	0.0810-1.31
22-14	0.644–1.63 (0.0253–0.0641)	0.326-2.08

Conectores

Para obtener más información sobre las posiciones de los conectores, consulte *Información general* del hardware en la página 174.

Para ver los diagramas de conexión y obtener información sobre el gráfico de pines del hardware generado mediante la configuración de hardware, consulte *Diagramas de conexión en la página 188* y *Configuración del hardware en la página 202*.

En la siguiente sección, se describen las especificaciones técnicas de los conectores.

Conector de datos del lector

Bloque de terminales de 6 pines compatibles con los protocolos RS485 y Wiegand para la comunicación con el lector.

Los puertos RS485 admiten:

- Semidúplex RS485 de dos cables
- Dúplex completo RS485 de cuatro cables

Los puertos Wiegand admiten:

• Wiegand de dos cables



Función		Pin	Notas	
RS485	A-	1	Para dúplex completo RS485	
	B+	2	Para semiduplex RS485	
RS485	A-	3	Para dúplex completo RS485	
	B+	4	Para semiduplex RS485	
Wiegand	DO (datos O)	5	Para Wiegand	
	D1 (datos 1)	6		

Importante

Los puertos RS485 tienen una tasa de transmisión fija de 9600 bit/s.

Importante

La longitud de cable máxima recomendada es 30 m.

Importante

Los circuitos de salida de esta sección son de alimentación limitada de Clase 2.

Conector de E/S del lector

Bloque de terminales de 6 pines para:

- Alimentación auxiliar (salida de CC)
- Entrada digital
- Salida digital
- 0 V CC (-)

Los 3 pines de los conectores de E/S del lector se pueden supervisar. Si se interrumpe la conexión, se activa un evento. Para usar entradas supervisadas, instale las resistencias de final de línea. Use el diagrama de conexión para las entradas supervisadas. Consulte *página 188*.



FS

Función	Pin	Notas	Especificaciones
0 V CC (-)	1		0 V CC
Salida de CC	2	Para alimentar el equipo auxiliar. Nota: Este pin solo se puede utilizar como salida.	12 V CC Carga máx. = 300 mA
Configurable (entrada o salida)	3-6	Entrada digital: conéctela al pin 1 para activarla o bien déjela suelta (desconectada) para desactivarla.	0 a 40 V CC máx.
		Salida digital: conéctela al pin 1 para activarla o bien déjela suelta (desconectada) para desactivarla. Si se utiliza con una carga inductiva (por ejemplo, un relé), debe conectarse un diodo en paralelo a la carga como protección ante transitorios de tensión.	De 0 a 40 V CC máx., drenaje abierto, 100 mA

Importante

La longitud de cable máxima recomendada es 30 m.

Importante

Los circuitos de salida de esta sección son de alimentación limitada de Clase 2.

Conector de puerta

Dos bloques de terminales de 4 pines para dispositivos de monitor de puerta (entrada digital).



Todos los pines de entrada de las puertas se pueden supervisar. Si se interrumpe la conexión, se activa una alarma. Para usar entradas supervisadas, instale las resistencias de final de línea. Use el diagrama de conexión para las entradas supervisadas. Consulte *página 188*.

Función	Pin	Notas	Especificaciones
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
Entrada	2, 4	Para comunicarse con el monitor de puerta. Entrada digital: conecte con el pin 1 o 3 respectivamente para activar o dejar suelta (desconectada) para desactivar. Nota: Este pin solo se puede utilizar como entrada.	0 a 40 V CC máx.

Importante

La longitud de cable máxima recomendada es 30 m.

Conector auxiliar

Bloque de terminales de E/S configurable de 4 pines para:

- Alimentación auxiliar (salida de CC)
- Entrada digital
- Salida digital
- 0 V CC (-)

Para ver un ejemplo del diagrama de conexiones, consulte *Diagramas de conexión en la página 188*.

Función	Pin	Notas	Especificaciones
0 V CC (-)	1		0 V CC
Salida de CC	2	Para conectar el equipo auxiliar. Nota: Este pin solo se puede utilizar como salida.	3,3 V CC Carga máx. = 100 mA
Configurable (entrada o salida)	3-4	Entrada digital: conéctela al pin 1 para activarla o bien déjela suelta (desconectada) para desactivarla.	0 a 40 V CC máx.
		Salida digital: conéctela al pin 1 para activarla o bien déjela suelta (desconectada) para desactivarla. Si se utiliza con una carga inductiva (por ejemplo, un relé), debe conectarse un diodo en paralelo a la carga como protección ante transitorios de tensión.	De 0 a 40 V CC máx., drenaje abierto, 100 mA

Importante

La longitud de cable máxima recomendada es 30 m.

Importante

Los circuitos de salida de esta sección son de alimentación limitada de Clase 2.

Conector de alimentación

Bloque de terminales de 2 pines para la entrada de alimentación de CC. Use una fuente de alimentación limitada (LPS) que cumpla los requisitos de tensión muy baja de seguridad (SELV) con una potencia nominal de salida limitada a \leq 100 W o una corriente nominal de salida limitada a \leq 5 A.



ð	ð	ð	ð
1	2	3	4

Función	Pin	Notas	Especificaciones
0 V CC (-)	1		0 V CC
Entrada de CC	2	Para alimentar el controlador cuando no se use la alimentación a través de Ethernet. Nota: Este pin solo se puede utilizar como entrada.	10–30 V CC, máx. 26 W Carga máxima en las salidas = 14 W

Conector de red

Conector Ethernet RJ45. Use cables de categoría 5e o superior.

Función	Especificaciones
Alimentación y Ethernet	Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af802.3at Tipo 1 Clase 3, 44–57 V CC Carga máxima en las salidas = 7,5 W

Conector de alimentación cerradura

Bloque de terminales de 4 pines para proporcionar alimentación a una o dos cerraduras (salida de CC). Este conector de bloqueo también podría usarse para proporcionar alimentación a dispositivos externos.



Conecte los bloqueos y las cargas a los pines según el gráfico de pines del hardware generado mediante la configuración de hardware.

Función	Pin	Notas	Especificaciones
0 V CC (-)	1, 3		0 V CC
0 V CC, suelto o 12 V CC	2, 4	Para controlar hasta dos bloqueos de 12 V. Uso del gráfico de pines del hardware. Consulte <i>Configuración</i> <i>del hardware en la página 202</i> .	12 V CC Carga máx. total = 500 mA

Importante

Los circuitos de salida de esta sección son de alimentación limitada de Clase 2.

Conector de alimentación y relé

Bloque de terminales de 6 pines con relé integrado para:

- Dispositivos externos
- Alimentación auxiliar (salida de CC)
- 0 V CC (-)

Conecte las cerraduras y las cargas a los pines según el gráfico de pines del hardware generado mediante la configuración de hardware.

Función	Pin	Notas	Especificaciones	
0 V CC (-)	1, 4		0 V CC	
Relé	2-3	Para conectar dispositivos de relés. Uso del gráfico de pines del hardware. Consulte <i>Configuración</i> <i>del hardware en la página 202</i> . Los dos pines de relé están separados de forma galvanizada del resto del circuito.	Corriente máxima = 700 mA Tensión máxima = +30 V CC	
12 V CC	5	Para alimentar el equipo auxiliar. Nota: Este pin solo se puede utilizar como salida.	Tensión máxima = +12 V CC Carga máxima = 500 mA	
24 V CC	6	No se utiliza		

Importante

Los circuitos de salida de esta sección son de alimentación limitada de Clase 2.

Cabezal con pines de la alarma antimanipulación

Dos cabezales con dos pines para funciones de bypass:

- Alarma antimanipulación posterior (TB)
- Alarma antimanipulación delantera (TF)

Función	Pin	Notas	
Alarma antimanipulación posterior	1–2	Para hacer el bypass simultáneamente a las alarmas antimanipulación delantera y trasera, coloque puentes entre TB 1, TB 2 y TF 1, TF 2, respectivamente. Al aplicar un bypass a las alarmas antimanipulación, el sistema no identificará ningún intento de manipulación.	
Alarma antimanipulación delantera	1–2		



(⊞)1 (⊞)2

ES

Nota

Las alarmas antimanipulación delantera y la trasera están conectadas de forma predeterminada. El activador de carcasa abierta se puede configurar para que realice una acción si el controlador de puerta está abierto o si se ha retirado de la pared o el techo. Para obtener más información sobre cómo configurar alarmas y eventos, consulte el manual del usuario.

Diagramas de conexión

Conecte los dispositivos según el gráfico de pines del hardware generado mediante la configuración de hardware. Para obtener más información sobre la configuración del hardware y el gráfico de pines del hardware, consulte *Configuración del hardware en la página 202*.

Conector auxiliar



Entradas supervisadas

Para usar entradas supervisadas, instale resistencias de final de línea según el siguiente diagrama.



Instalación del hardware

No monte nunca el producto de Axis mientras el dispositivo esté conectado a la alimentación. Conecte siempre la alimentación al final de la instalación.

AVIS0

Para proteger los circuitos frente a descargas electrostáticas (ESD), use protección ESD al manipular el producto mientras los componentes y contactos estén expuestos.

Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto.

- Para configurar el hardware, consulte página 202.
- Para instalar el producto en una pared (opción preferida) o en el techo, consulte *página* 190.
- Para instalar el producto en un raíl DIN, consulte página 191.
- Para conectar los cables, consulte página 192.

Consideraciones sobre el sistema

El producto de Axis debe instalarse en un área segura.

El producto de Axis, tanto si se instala como controlador de puerta independiente o como parte de un sistema de controladores de puerta, no debería limitar ni debilitar el funcionamiento previsto de los sistemas con los que se conecta.

El producto de Axis debe instalarse en una pared (opción recomendada) o en el techo (con o sin caja de conexiones). También se puede instalar en un carril DIN.

Tamaño del sistema

El producto de Axis puede conectarse a otros controladores de puerta de red AXIS en un grupo de controladores con capacidad para gestionar hasta 66 puertas o dispositivos inalámbricos (dentro del

grupo). Cada producto de Axis puede conectarse hasta a dos puertas con cable o a una puerta con cable junto con una puerta de enlace inalámbrica. La cantidad de cierres inalámbricos configurados para cada puerta de salida depende del fabricante.

Nota

- Axis Communications no vende ni distribuye cierres inalámbricos. Para obtener más información y soporte relacionados con los sistemas inalámbricos, póngase en contacto con el socio del fabricante correspondiente.
- El producto de Axis está concebido como independiente y no requiere estar permanentemente conectado a un ordenador para funcionar correctamente. Conectar un ordenador sirve únicamente para fines de programación local, descarga y vigilancia complementaria.

Montaje en pared y techo

AVIS0

Si está instalando el controlador de puerta en una pared, asegúrese de que la pieza de corte de los cables esté mirando hacia abajo.

- 1. Si se usa una caja de conexiones, instálela antes de instalar el controlador de accesos en red. Por motivos de conformidad con UL, la caja de conexiones debe figurar en la lista UL.
- 2. Si procede, quite el tornillo de la cubierta, inserte un destornillador plano en la ranura de extracción de la cubierta y retire la cubierta. Consulte *Información general del hardware en la página 174*.
- 3. Haga marcas para los orificios para los tornillos en el techo o la pared usando la base como plantilla.
- 4. Si es necesario, taladre los orificios para los tornillos.
- 5. Monte la base en la pared o el techo. Asegúrese de que los tornillos y tacos sean adecuados para el material (por ejemplo, madera, metal, placas de yeso, piedra, etc.).



Base
Orificio para tornillo (4x)

6. Conecte los cables. Consulte página 192.

Montaje en raíl DIN

- 1. Si procede, se puede instalar un raíl DIN (no incluido).
- 2. Si procede, quite el tornillo de la cubierta, inserte un destornillador plano en la ranura de extracción de la cubierta y retire la cubierta. Consulte *Información general del hardware en la página 174*.
- 3. Enganche el clip DIN inferior (que es flexible) en el raíl DIN inferior inclinando la base levemente hacia adelante.
- 4. Levante la base de forma que el clip DIN inferior alcance la posición más baja.
- 5. Incline la base hacia atrás de forma que quede paralela con la pared o el techo.
- 6. Enganche el clip DIN superior (que es flexible) en el raíl DIN superior bajando la base.



- 1 Base
- 2 Orificio para tornillo (4x)
- 3 Raíl DIN
- 4 Clip DIN inferior
- Fije la base utilizando los cuatro tornillos. Asegúrese de que los tornillos y tacos sean adecuados para el material (por ejemplo, madera, metal, placas de yeso, piedra, etc.). Consulte *Montaje en pared y techo en la página 190.*

Nota

Para evitar que la base se curve, procure no apretar los tornillos demasiado. Deje aproximadamente 2,5 mm (0,1 pulg.). Si la base se queda doblada, la cubierta no cerrará.

8. Conecte los cables. Consulte página 192.

Conexión de los cables

Desconecte la alimentación antes de conectar cualquier cable al producto de Axis. Nunca efectúe conexiones mientras el dispositivo esté conectado a la alimentación.

AVIS0

- El producto se conectará mediante un cable de red blindado (STP). Todos los cables que conecten el producto a la red deberán estar blindados para su uso específico. Asegúrese de que los dispositivos de red estén instalados de conformidad con las instrucciones del fabricante. Para obtener información sobre los requisitos normativos, consulte *Regulatory information 4*.
- Si utiliza alimentación a través de Ethernet, no conecte el cable de red a la red hasta que los demás cables se hayan conectado.
- Para facilitar el mantenimiento futuro, evitar excesiva tensión en los cables y conectores y evitar daños en el aislamiento del conductor, deje un bucle de servicio y asegúrese de que todos los cables estén correctamente fijados y seguros. Utilice las abrazaderas para cables suministradas.
- Para proteger los circuitos frente a descargas electrostáticas (ESD), use la protección ESD al conectar cables al producto.
- 1. Haga un bucle con el cable de red alrededor de la guía de cables y conecte el cable de red al conector de red.
- 2. Ajuste el cable de red a la guía de cables usando una de las abrazaderas de cables proporcionadas.



- 1 Abrazadera de cable
- 2 Cable de red
- 3. Pele los cables según se requiera con una herramienta de crimpar.
- 4. Conecte los cables entre el controlador de puerta y las cerraduras, las puertas y otros dispositivos. Para obtener más información sobre los conectores y sus especificaciones, consulte página 178 y página 182.

AVIS0

- Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados. Un cableado incorrecto podría causar daños en el producto.
- Asegúrese de usar cables que se ajusten a los requisitos. Para obtener más información, consulte Área de los cables en la página 182 y, para la conformidad con UL, Requirements for Compliance with UL294 6th Edition 7.



Ejemplo de conexión de cables

- 1 Conector con enchufe de 6 pines
- 2 Cable de red
- 3 Abrazadera de cable (4x)
- 4 Conector de red

Nota

- Para los dispositivos que se hayan configurado mediante las páginas de configuración de hardware del producto, use el gráfico de pines del hardware como guía para saber cómo debe conectar los pines. Para obtener más información sobre la configuración del hardware y el gráfico de pines del hardware, consulte *Configuración del hardware en la página 202*.
- Para obtener información acerca de cómo conectar otros cables, por ejemplo, los cables de alimentación a las cerraduras, los lectores y otros dispositivos, consulte las instrucciones de los fabricantes.
- 5. Recoja todos los cables y asegúrelos con las abrazaderas para cables suministradas.
- 6. Etiquete los cables para usarlos en otro momento.
- 7. Si utiliza alimentación a través de Ethernet, conecte el cable de red a la red.
- Si utiliza Ethernet y alimentación externa (10–30 V CC), conecte el cable de red a la red y conecte la alimentación. Use una fuente de alimentación limitada (LPS) compatible con SELV. Para obtener más información, consulte *Conector de alimentación en la página 185*.



Ejemplo de conexión de cables

- 1 Conector de red
- 2 Cable de red
- 9. Asegúrese de que los indicadores LED indiquen las condiciones correctas. Consulte *LED Indicators en la página 178.*
- 10. Fije la cubierta a la base y apriete los tornillos de la cubierta.



- 1 Cubierta
- 2 Tornillo de la cubierta (T10)

Acceso al producto

El producto se puede utilizar con la mayoría de los sistemas operativos y exploradores. Los exploradores recomendados son Internet Explorer con Windows, Safari con Macintosh y Firefox con otros sistemas operativos.

La primera vez que acceda al producto, debe asignar una dirección IP y establecer la contraseña para el usuario administrador predeterminado **root**.

- Para asignar una dirección IP, vea página 198.
- Para establecer la contraseña de root, vea página 202.

Cómo acceder al producto desde un navegador

- 1. Inicie un navegador web.
- Introduzca la dirección IP o el nombre del host del producto de Axis en el campo de dirección del navegador.

ES

Si no conoce la dirección IP, use la utilidad AXIS IP Utility para localizar el producto en la red. Para obtener información sobre cómo detectar y asignar direcciones IP, consulte *Asignación de una dirección IP*. Esta información también está disponible en las páginas de soporte técnico, en *axis.com/support*

Nota

Para mostrar Bonjour como favorito, vaya a Safari > Preferences (Safari > Preferencias).

- 3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Si esta es la primera vez que se accede al producto, primero deberá configurar la contraseña de la cuenta raíz (root).
- 4. Se abre AXIS Entry Manager en el navegador. La página de inicio se denomina Overview (Descripción general).

Cómo acceder al producto desde Internet

Una vez conectado, el producto de Axis estará accesible en su red local (LAN). Para acceder al producto desde Internet, debe configurar el router de red para permitir el tráfico de datos entrantes hasta el producto. Para ello, active la función de NAT transversal, que intentará configurar automáticamente el router para permitir el acceso al producto. Esta función se activa desde Setup > Additional Controller Configuration > System Options > Network > TCP/IP > Advanced (Configuración > Configuración del controlador adicional > Opciones del sistema > Red > TCP/IP > Avanzada).

Para obtener más información acerca de NAT transversal para IPv4, consulte el manual del usuario del producto.

Para acceder a las notas técnicas sobre este y otros temas, consulte el sitio web de soporte de Axis, en *www.axis.com/support*.

Consulte también la información sobre el servicio de DNS dinámico de Internet de AXIS, en *www.axiscam.net*.

Asignación de una dirección IP

Dirección IP predeterminada

El producto de Axis está diseñado para su uso en una red Ethernet y requiere una dirección IP de acceso. La mayoría de las redes cuentan con un servidor DHCP que asigna automáticamente direcciones IP a los dispositivos conectados. Si su red no dispone de servidor DHCP, el producto de Axis utilizará la dirección IP 192.168.0.90 como predeterminada.

Métodos recomendados en Windows®

Se recomiendan AXIS IP Utility y AXIS Camera Management como métodos para buscar los productos de Axis en la red y asignarles direcciones IP en Windows[®]. Ambas aplicaciones son gratuitas y pueden descargase de *www.axis.com/techsup*

Utilidad AXIS IP Utility: pequeñas instalaciones

La utilidad AXIS IP Utility localiza y muestra automáticamente los productos de Axis de su red. La aplicación puede utilizarse también para asignar manualmente direcciones IP estáticas.

Tenga en cuenta que el ordenador donde esté instalada la utilidad AXIS IP Utility debe estar en el mismo segmento de red (subred física) que el producto de Axis.

Detección automática

- 1. Asegúrese de que el producto de Axis esté conectado a la red y encendido.
- 2. Inicie la utilidad AXIS IP Utility.
- 3. Cuando el producto de Axis aparezca en la ventana, haga doble clic para abrir sus páginas web.
- 4. Para obtener más información sobre cómo configurar la contraseña, consulte página 202.

Asignación de la dirección IP manualmente (opcional)

- 1. Adquiera una dirección IP disponible en el mismo segmento de red que su equipo.
- 2. Seleccione el producto de Axis en la lista.
- 3. Haga clic en Assign new IP address to selected device (Asignar nueva dirección IP al dispositivo seleccionado) 🐵 y escriba la dirección IP.
- 4. Haga clic en Assign (Asignar) y continúe según las instrucciones.
- 5. Cuando el producto de Axis aparezca en la ventana, haga doble clic para abrir sus páginas web.
- 6. Para obtener más información sobre cómo configurar la contraseña, consulte página 202.

AXIS Camera Management: instrucciones detalladas

AXIS Camera Management es una potente herramienta de instalación y gestión de productos de red Axis. La herramienta puede buscar dispositivos automáticamente en la red, asignar direcciones IP, establecer contraseñas, mostrar estados de conexión, gestionar actualizaciones de firmware y configurar parámetros de productos. Puede ejecutar operaciones por lotes en varios productos a la vez.

Detección automática

- 1. Asegúrese de que el producto de Axis esté conectado a la red y encendido.
- 2. Inicie AXIS Camera Management.
- 3. Conéctese a un servidor.

Para conectarse a un servidor de la red, seleccione **Remote server (Servidor remoto)** y seleccione un servidor en la lista desplegable, o bien escriba la dirección IP o DNS en el campo.

Para conectarse a un servidor que se ejecute localmente en su equipo, seleccione This computer (Este equipo).

- 4. Haga clic en Log On (Iniciar sesión) para iniciar sesión como el usuario actual del equipo. Si lo desea, también puede anular la selección de Log on as current user (Iniciar sesión como el usuario actual) y especifique el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.
- La primera vez que se ejecuta AXIS Camera Management, busca automáticamente productos de Axis en la red. Para buscar manualmente los productos, seleccione Configuration > Add Devices (Configuración > Agregar dispositivos). El software muestra una lista de los productos encontrados.

Seleccione los productos que desee agregar. Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, en Finish (Finalizar).

- 6. En la lista de dispositivos, haga clic en la dirección para abrir las páginas web del producto.
- 7. Para obtener más información sobre cómo configurar la contraseña, consulte página 202.

Asignar direcciones IP en varios dispositivos

AXIS Camera Management acelera el proceso de asignación de direcciones IP en varios dispositivos indicando las direcciones IP disponibles dentro de un intervalo especificado.

- Seleccione los dispositivos que desee configurar (pueden seleccionarse varios modelos) y haga clic en Assign IP address to selected devices (Asignar dirección IP a los dispositivos seleccionados) .
- 2. Haga clic en Yes (Sí) en el cuadro de diálogo Device Maintenance (Mantenimiento de dispositivos).
- 3. Seleccione Assign the following IP address range (Asignar el rango de direcciones IP siguiente) y escriba el intervalo de direcciones IP, la máscara de subred y el router predeterminado que utilizarán los dispositivos. Haga clic en Next (Siguiente).
- 4. Las direcciones IP sugeridas aparecerán listadas en New IP Addresses (Nuevas direcciones IP) y podrán editarse seleccionando un dispositivo y haciendo clic Edit IP (Editar IP).
- 5. Haga clic en Finish (Finalizar).

Otros métodos y sistemas operativos

La siguiente lista muestra otros métodos disponibles para asignar o detectar direcciones IP. Todos los métodos están activados de forma predeterminada, y se pueden desactivar.

• AVHS Service Connection (Conexión de un servicio AVHS) (todos los sistemas operativos). Para conectarse a un servicio AVHS, consulte la guía de instalación del proveedor del servicio. Para obtener información y ayuda para encontrar un proveedor de servicios AVHS, acceda a *www.axis.com/hosting*

- UPnP™ (Windows®). Cuando está activado en un equipo, el producto de red de Axis se detecta automáticamente y se agrega a Network/My Network Places (Red/Mis sitios de red).
- Bonjour (Mac OS X® 10.4 o versiones posteriores). Aplicable a todos los navegadores compatibles con Bonjour. Acceda a los marcadores de Bonjour en el navegador (por ejemplo, Safari) y haga clic en el enlace para acceder a las páginas web.
- AXIS Dynamic DNS Service (Servicio DNS dinámico de AXIS) (todos los sistemas operativos). Un servicio gratuito de Axis que permite instalar de forma rápida y sencilla el producto de red de Axis. Requiere una conexión a Internet sin proxy HTTP. Para obtener más información, consulte www.axiscam.net.
- ARP/Ping (todos los sistemas operativos). Consulte Asignación de una dirección IP usando ARP/Ping. El comando se debe emitir en un plazo de 2 minutos a partir de la conexión de la fuente de alimentación.
- DHCP server (Servidor DHCP) (todos los sistemas operativos). Para ver las páginas de administración del servidor DHCP de red, consulte la documentación de usuario del servidor.

Asignación de una dirección IP usando ARP/Ping

La dirección IP del producto se puede asignar usando ARP/Ping. El comando se debe emitir en un plazo de 2 minutos a partir de la conexión de la fuente de alimentación.

- 1. Adquiera una dirección IP estática gratis en el mismo segmento de red que el equipo.
- 2. Localice el número de serie (S/N) en la etiqueta del producto.
- 3. Abra el símbolo del sistema y especifique los siguientes comandos:

Sintaxis Linux/Unix

arp -s <dirección IP> <número de serie> temp ping -s 408 <dirección IP>

Ejemplo de Linux/Unix

arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping -s 408 192.168.0.125

Sintaxis de Windows (es posible que deba ejecutar el símbolo del sistema como administrador)

arp -s <dirección IP> <número de serie> ping -l 408 -t <dirección IP>

Ejemplo de Windows (es posible que deba ejecutar el símbolo del sistema como administrador)

```
arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
```

- 4. Reinicie el producto. Para ello, debe desconectar y volver a conectar el conector de red (PoE).
- 5. Cierre el símbolo del sistema cuando el producto responda con Reply from 192.168.0.125:... o similar.

 Abra un navegador y escriba http://<dirección IP> en el campo Ubicación/Dirección.

Nota

- Para abrir el símbolo del sistema en Windows, acceda al menú Start (Inicio) y escriba cmd en el campo Run/Search (Ejecutar/Buscar).
- Para usar el comando ARP en Windows 8/Windows 7/Windows Vista, haga clic con el botón secundario en el icono del símbolo del sistema y seleccione Run as administrator (Ejecutar como administrador).
- Para abrir el símbolo del sistema en Mac OS X, abra la utilidad Terminal desde Application > Utilities (Aplicación > Utilidades).

Cómo establecer la contraseña root

Para acceder al producto de Axis, debe definir la contraseña para el administrador root predeterminado. Esta acción se lleva a cabo en el cuadro de diálogo **Configure Root Password (Configura contraseña de root)**, que se abre cuando se accede al producto por primera vez.

Para evitar escuchas ilegales en la red, la contraseña de root se puede definir mediante una conexión HTTPS cifrada, que requiere un certificado HTTPS. HTTPS (protocolo de transferencia de hipertexto sobre SSL) es un protocolo que se usa para cifrar el tráfico entre los navegadores web y los servidores. El certificado HTTPS garantiza un intercambio cifrado de información.

El nombre de usuario del administrador predeterminado **root** es permanente y no se puede eliminar. Si pierde la contraseña de root, habrá que restablecer el producto a su configuración predeterminada de fábrica. Para obtener información acerca de cómo se restablecen los valores predeterminados de fábrica, consulte el manual del usuario.

Para definir la contraseña mediante una conexión HTTP estándar, escríbala directamente en el cuadro de diálogo.

Para definir la contraseña mediante una conexión HTTPS cifrada, siga estos pasos:

1. Haga clic en Use HTTPS (Usar HTTPS).

Se crea un certificado temporal (válido durante un año) que permite el cifrado de todo el tráfico (tanto el que llega al producto como el que sale de él). La contraseña se puede establecer ahora con seguridad.

- 2. Escriba una contraseña y vuelva a escribirla para confirmar su grafía.
- 3. Haga clic en OK (Aceptar). La contraseña se ha configurado.

Configuración del hardware

Configure el hardware en las páginas Hardware Configuration (Configuración del hardware) antes de instalar el producto.

Puertas, plantas, cerraduras y otros dispositivos se pueden conectar al producto de Axis antes de completar la configuración de hardware. Sin embargo, la conexión de dispositivos será más fácil si completa la configuración de hardware primero. Esto se debe a que el gráfico de pines del hardware estará disponible cuando la configuración esté completa. El gráfico de pines del hardware es una guía sobre cómo conectar los pines. Se puede usar como hoja de referencia para tareas de mantenimiento. Para conocer las instrucciones de mantenimiento, consulte *página 207*.

Para configurar el hardware, seleccione uno de los siguientes métodos:

- Importación de un archivo de configuración de hardware. Consulte página 203.
- Creación de una nueva configuración de hardware. Consulte página 204.

Nota

Si el hardware del producto no se ha configurado antes o se ha eliminado, Hardware Configuration (Configuración de hardware) estará disponible en el panel de notificación de la página Overview (Descripción general).

Importación de un archivo de configuración de hardware

La configuración del hardware del producto de Axis se puede completar más rápidamente mediante la importación de un archivo de configuración de hardware.

Para obtener más información sobre la exportación de archivos de configuración de hardware, consulte el Manual del usuario.

Para importar un archivo de configuración de hardware:

- 1. Acceda a Setup > Hardware Configuration (Configuración > Configuración de hardware).
- 2. Haga clic en Import hardware configuration (Importar configuración de hardware). Si ya existe una configuración de hardware, haga clic en Reset and import hardware configuration (Restablecer e importar una configuración de hardware).
- 3. En el cuadro de diálogo del navegador de archivos que aparece, localice y seleccione el archivo de configuración de hardware (*.json) en su equipo.
- 4. Haga clic en OK (Aceptar).

Conexión del hardware

Para conectar el hardware:

- 1. Si procede, quite el tornillo de la cubierta, inserte un destornillador plano en la ranura de extracción de la cubierta y retire la cubierta.
- 2. Conecte el producto de Axis a la red y espere hasta que la conexión de red se haya establecido y el producto tenga alimentación. Si el producto no cuenta con alimentación a través de Ethernet, sino que usa Ethernet y alimentación externa en su lugar, también deberá conectar el producto a una fuente de alimentación limitada (LPS) compatible con

SELV. Para obtener más información sobre el conector de alimentación (entrada CC), consulte *Especificaciones en la página 180*.

Cómo crear una nueva configuración de hardware

- 1. Acceda a Setup > Hardware Configuration (Configuración > Configuración de hardware) y haga clic en Start new hardware configuration (Iniciar nueva configuración de hardware).
- 2. Introduzca el nombre del producto Axis.
- 3. Seleccione una opción de puerta en función del número de lectores, uno (1) o dos (2), que se conectarán al producto de Axis y haga clic en Next (Siguiente)
- 4. Haga clic en Close (Cerrar) o en el enlace para ver el gráfico de pines del hardware.

Cómo crear una nueva configuración de hardware para cierres inalámbricos

- 1. Acceda a Setup > Hardware Configuration (Configuración > Configuración de hardware) y haga clic en Start new hardware configuration (Iniciar nueva configuración de hardware).
- 2. Introduzca el nombre del producto Axis.
- 3. Seleccione un fabricante para la puerta de enlace inalámbrica.
- 4. En función de su fabricante de cerraduras, continúe según uno de los puntos:
- ASSA Aperio: Haga clic en el enlace para ver el gráfico de pines del hardware o haga clic en Close (Cerrar) y vaya a Setup > Hardware Reconfiguration (Configuración > Reconfiguración de Hardware) para completar la configuración. Consulte Adición de puertas y dispositivos inalámbricos Assa Aperio[™] en la página 205.
- SmartIntego: Haga clic en el enlace para ver el gráfico de pines del hardware o haga clic en Click here to select wireless gateway and configure doors (Haga clic aquí para seleccionar la puerta de enlace inalámbrica y configurar las puertas) para completar la configuración. Consulte *Cómo configurar SmartIntego en la página 206.*

Cómo crear una nueva configuración de hardware con control de ascensor (AXIS A9188)

Importante

Antes de crear una configuración de hardware, tiene que agregar un usuario al módulo de relé y E/S de red AXIS A9188. Vaya a la interfaz web A9188> Preferences > Additional device configuration > Basic setup > Users > Add > User setup (Preferencias > Configuración del dispositivo adicional> Configuración básica> Usuarios> Agregar> Configuración de usuario).

Nota

Se puede configurar un máximo de 2 módulos de relé y E/S de red AXIS 9188 con cada controlador de accesos en red A1001.

- 1. En A1001, vaya a Setup > Hardware Configuration (Configuración > Configuración de hardware) y haga clic en Start new hardware configuration (Iniciar nueva configuración de hardware).
- 2. Introduzca el nombre del producto Axis.
- 3. Seleccione el control de ascensor que desea incluir el módulo de relé y E/S de red AXIS A9188 y haga clic en Next (Siguiente)
- 4. Introduzca el nombre del lector conectado.
- 5. Seleccione los tipos de lectores que se utilizarán y haga clic en Finish (Finalizar).
- 6. Haga clic en Network Peripherals (Periféricos de red) para completar la configuración. Consulte o haga clic en el enlace para acceder al gráfico de pines del hardware.

Adición de puertas y dispositivos inalámbricos Assa AperioTM

Antes de añadir una puerta inalámbrica al sistema, es necesario emparejarse con el concentrador de comunicaciones Assa Aperio mediante la herramienta de aplicación de programación Aperio PAP.

Para añadir una puerta inalámbrica:

- 1. Acceda a Setup (Configuración) > Hardware Reconfiguration (Reconfiguración de hardware).
- Debajo de Wireless Doors and Devices (Puertas y dispositivos inalámbricos), haga clic en Add door (Añadir puerta).
- 3. En el campo Door name (Nombre de puerta): introduzca un nombre descriptivo.
- 4. En el campo ID (Identificación), debajo de Lock (Cerradura): introduzca la dirección de seis caracteres del dispositivo que desee añadir. La dirección del dispositivo aparece impresa en la etiqueta del producto.
- Si lo desea, en Door position sensor (Sensor de posición de puerta externo): Seleccione Built in door position sensor (Sensor de posición de puerta integrado) o External door position sensor (Sensor de posición de puerta externo).

Nota

Si utiliza un interruptor de posición de puerta externo, asegúrese de que el dispositivo de bloqueo Aperio es compatible con la detección de estado del mango de la puerta antes de configurarlo.

- 6. Si lo desea, en el campo ID en Door position sensor (Sensor de posición de puerta): introduzca la dirección de seis caracteres del dispositivo que desee añadir. La dirección del dispositivo aparece impresa en la etiqueta del producto.
- 7. Haga clic en Add (Añadir).

Requisitos previos de SmartIntego

Hay que reunir los requisitos previos siguientes antes de continuar con la configuración de SmartIntego:

- Hay que crear un archivo csv. El archivo csv contiene información sobre el GatewayNode y las puertas que se utilizan en la solución SmartIntego. El archivo se crea en un software autónomo proporcionado por un socio de SimonsVoss.
- Se ha completado la configuración de hardware de SmartIntego. Consulte *Cómo crear* una nueva configuración de hardware para cierres inalámbricos en la página 204.

Cómo configurar SmartIntego

Nota

Asegúrese de que se han reunido los requisitos previos enumerados.

- 1. Haga clic en Browse...(Examinar), seleccione el archivo csv y haga clic en Upload file (Cargar archivo).
- 2. Seleccione un GatewayNode y haga clic en Next (Siguiente).
- 3. Se muestra una vista previa de la nueva configuración. Desactive los monitores de puerta si fuese necesario.

Nota

El ajuste de monitor de puerta está activado de forma predeterminada. Si el mango inteligente no tiene monitor de puerta, necesita desactivarlo.

- 4. Haga clic en Configure (Configuración).
- 5. Se muestra una vista completa de las puertas incluidas en la configuración. Haga clic en **Settings (Configuración)** para configurar cada puerta individualmente.

Cómo restablecer la configuración predeterminada de fábrica

Importante

Es preciso tener cuidado si se va a restablecer la configuración predeterminada de fábrica. Todos los valores, incluida la dirección IP, se restablecerán a la configuración predeterminada de fábrica.

Para restablecer el producto a la configuración predeterminada de fábrica:

- 1. Desconecte la alimentación del producto.
- 2. Mantenga pulsado el botón de control mientras vuelve a conectar la alimentación. Consulte .
- 3. Mantenga pulsado el botón de control durante 25 segundos hasta que el indicador LED de estado se ponga en ámbar por segunda vez.
- 4. Suelte el botón de control. El proceso finaliza cuando el indicador LED de estado se pone verde. El producto se ha restablecido a la configuración predeterminada de fábrica. Si no hay ningún servidor DHCP disponible en la red, la dirección IP predeterminada es 192.168.0.90.
- 5. Utilice las herramientas del software de instalación y gestión para asignar una dirección IP, establecer la contraseña y acceder al producto.

Instrucciones de mantenimiento

Para mantener el sistema de control de acceso funcionando correctamente, Axis recomienda efectuarle un mantenimiento periódico, incluidos los controladores de puerta y los dispositivos conectados.

Efectúe tareas de mantenimiento al menos una vez al año. El procedimiento de mantenimiento sugerido incluye, aunque sin limitarse a ellos, los siguientes pasos:

- Compruebe que todas las conexiones entre el controlador de puerta y los dispositivos externos sean seguras.
- Verifique todas las conexiones de hardware. Se requiere acceso a las páginas web del producto. Para obtener más información, consulte el manual de usuario.
- Compruebe que el sistema funcione correctamente, incluidos los dispositivos externos conectados.
 - Pase una tarjeta y pruebe los lectores, las puertas y las cerraduras.
 - Si el sistema incluye dispositivos REX, sensores u otros dispositivos, pruébelos también.
 - Si están activadas, pruebe también las alarmas antimanipulación.

Si los resultados de cualquiera de los pasos anteriores indican que hay fallos o comportamientos inesperados:

- Pruebe las señales de los cables usando los equipos adecuados y compruebe si los cables están dañados en algún sentido.
- Sustituya todos los cables defectuosos.
- Una vez que se hayan sustituido los cables, compruebe de nuevo las conexiones de hardware. Se requiere acceso a las páginas web del producto. Para obtener más información, consulte el manual de usuario.
- Asegúrese de que estén actualizados todos usuarios y los grupos, así como las puertas y las programaciones de acceso. Se requiere acceso a las páginas web del producto. Para obtener más información, consulte el manual de usuario.
- Si el controlador de puerta no actúa del modo previsto, consulte el manual del usuario para obtener información sobre la resolución de problemas y las funciones de mantenimiento integradas del producto.

Para obtener información sobre el mantenimiento de la batería, consulte y Batería en la página 170.

Más información

- Para consultar la versión más reciente de este documento, vaya a axis.com.
- El manual de usuario se encuentra disponible en axis.com.
- Para comprobar si existe un firmware actualizado disponible para su producto, vaya a *axis.com/support.*

207

Para consultar webinars y cursos en línea que pueden resultarle útiles, vaya a axis.com/academy.

Información de garantía

Para obtener más detalles sobre la garantía del producto Axis y la información relacionada con ella, visite *axis.com/warranty*.

Installation Guide AXIS A1001 Network Door Controller © Axis Communications AB, 2013 - 2017 Ver. M2.7 Date: July 2017 Part No. 1761694